

ProCare

Tex 20 OB

Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Verwendung:

ProCare Tex 20 OB ist ein flüssiges, saures und stabilisiertes Sauerstoffbleichmittelkonzentrat für den Einsatz in professionellen Waschautomaten.

Produkteigenschaften:

- Idealer Sauerstoffträger in Waschflotten
- Absolut rückstandsfreie Zersetzung
- Optimaler Zusatz für alle Waschmittel
- Gleichmäßige Abgabe von Sauerstoff durch besondere Stabilisatoren

Dosierempfehlungen:

ProCare Tex 20 OB ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Waschautomaten.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
 - Bei Bedarf dem Waschgang 2 – 3 ml/kg Trockenware zudosieren
- Die Produkteinsatzmenge muss dem Verschmutzungsgrad und der Wasserhärte angepasst werden.

Bitte beachten!

- Im Konzentrat nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuchen mit Wasser durchspülen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

Technische Daten:

- Dichte (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-Wert (1 %ig): 1,5 – 2,5

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- >30 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Lagerhinweise:

ProCare Tex 20 OB sollte nur im Originalgebinde und vor Wärme und Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. 

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Lieferbare Verpackungseinheit und Zubehör:

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Tex 20 OB	5 l Kanister	11520280
ProCare Tex 20 OB	10 l Kanister	11520320
ProCare Tex 20 OB	20 l Kanister	11520350
Kanisterschlüssel	Für alle Kanister	11851600
Auffangschale DTD 2	5 und 10 l Kanister	10695460



Deutschland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800420
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italien

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
info@miele-professional.it
www.miele.it/it/professional/index.htm