

ProCare

Tex 20 OB

Agente de branqueamento à base de oxigénio

Utilização:

ProCare Tex 20 OB é um concentrado líquido, ácido e estabilizado de agente de branqueamento à base de oxigénio para utilização em máquinas de lavar roupa profissionais.

Caraterísticas do produto:

- Oxidante perfeito na água de lavagem
- Decomposição absolutamente livre de resíduos
- Aditivo ideal para todos os detergentes
- Libertação uniforme de oxigénio por estabilizadores especiais

Recomendações de dosagem:

O *ProCare Tex 20 OB* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Se necessário, adicionar 2 – 3 ml/kg de produto seco ao ciclo de lavagem

A quantidade de produto utilizada deve ser adaptada ao grau de sujidade e à dureza da água.

Tenha em atenção!

- Não misturar outros produtos no concentrado.
- Antes da troca de produto, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

Dados técnicos:


- Densidade (20 °C): 1,13 g/ml
- Valor de pH (1 %): 1,5 – 2,5

Componentes do produto de limpeza de acordo com o Regulamento CE nº 648/2004 relativo aos detergentes:

- >30 % de agente de branqueamento à base de oxigénio

Indicações de armazenamento:

O *ProCare Tex 20 OB* só deve ser armazenado no recipiente original e protegido do calor e da humidade. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado.

O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 12 meses no recipiente original fechado. 

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consulte a ficha de dados de segurança.

Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas não pode ser derivada disto.

Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente	Número de material
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Recipiente de 5 l	11520280
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Recipiente de 10 l	11520320
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Recipiente de 20 l	11520350
Chave para tampa de recipiente	Para todos os recipientes	11851600
Tabuleiro apara-pingos DTD 2	Recipiente de 5 e 10 l	10695460



Alemanha

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Dados de contacto:

Alemanha

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional