

### Maschinenentkalker

#### Verwendung:

Pulver, sauer. Zur Entfernung von Kalk und anderen mineralischen Ablagerungen in Miele Professional Gewerbewaschmaschinen, Gewerbegeschirrspülern und Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

#### Produkteigenschaften:

- Entfernt zuverlässig hartnäckige Kalkablagerungen und darin eingeschlossene Verunreinigungen, z. B. auf der Heizung, im Laugenbehälter und im Spülraum.
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar.
- Dieses Produkt ist besonders für den Einsatz in den Spülmaschinen der Baureihe ProfiLine und Waschmaschinen mit einem Fassungsvermögen bis zu 11 kg geeignet.

#### Dosierempfehlung:

Eine Entkalkung mit ProCare Universal 81 C sollte nur in Bedarfsfällen und maximal alle drei Monate vorgenommen werden. Bei weiterhin bestehenden Belagsproblemen sind die Prozessparameter für das Gerät und die verwendete Prozesschemie zu kontrollieren und ggf. zu optimieren.

- Nur für die manuelle Dosierung geeignet; automatische Reinigerdosierung deaktivieren und nach erfolgter Entkalkung wieder aktivieren.
- Die Entkalkung ist ohne Beladung durchzuführen.
- Sollte bei Verwendung des Vorspülens oder der Vorwäsche nur in der Hauptreinigungsphase dosiert werden.
- Gründliches Nachspülen zur Rückstandsvermeidung erforderlich.

Gerätebezeichnung	Dosierung	Dosierbereich	Programmempfehlung
SmartBiz Waschmaschinen	1 Dose	In den Einspülkasten	Koch/Buntwäsche 60 °C, ohne Schleudern
Kleine Riesen	1 Dose		Buntwäsche 60 °C, ohne Schleudern
Kleine Riesen Mop Star	2 Dosen		Buntwäsche 60 °C, ohne Schleudern
Gewerbliche Waschmaschinen ≤ 11 kg Fassungsvermögen	2 Dosen		Buntwäsche 60 °C
Reinigungs- und Desinfektionsgeräte	1–2 Dosen	Boden des Spülraums	Programm Grundreinigung
Gewerbliche Spülmaschinen mit Frischwasser-Spülsystem	1 Dose		Programm Maschinenpflege / Maschinenreinigung Alternativ: Programm Intensiv, Dosierung nach dem Vorspülen
Gewerbliche Spülmaschinen mit Tank-Spülsystem	2 Dosen	In den Tank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei vorherigem Betrieb: Selbstreinigungsprogramm und Tankentleerung durchführen.</li> <li>• Befüllung mit Frischwasser</li> <li>• Dosiertemperatur: bei 50–70 °C</li> <li>• 1–2 Durchläufe im kürzesten Programm</li> <li>• 30 Minuten Einwirkzeit</li> <li>• 5 Durchläufe im längsten Programm</li> <li>• Abschluss: Selbstreinigungsprogramm und Tankentleerung</li> </ul>

ProCare Universal 81 C ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Geräten.

#### Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Nur für die gewerbliche Anwendung.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Geräte sind zu beachten.
- Einige Spülmaschinen verfügen über ein separates Kundendienst-Programm, welches durch den Kundendienst aktiviert werden kann.
- Das Produkt ist nur für die saure Entkalkung geeignet. Bei anderen Ablagerungen ist eine Grundreinigung mit ProCare Universal 77 A empfohlen.

### Maschinenentkalker

#### Technische Daten:

Schüttdichte (bei 20 °C): 0,925 g/cm<sup>3</sup>

pH-Wert (bei 20 °C): 1,5 (10%)

#### Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: +5 bis +40 °C.
- Trocken lagern.

Im Laufe der Lagerzeit kann es in original verschlossenen Gebinden zu Farbschwankungen kommen. Die anwendungstechnischen Eigenschaften werden dadurch nicht beeinflusst.

#### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Auf Säurefestigkeit aller Teile achten! Beim Abfließen saurer Lösungen aus Maschinen sind säurefeste Abflussleitungen erforderlich. Eternit und gusseiserne Rohre sind ungeeignet und erfordern eine vorherige Neutralisation der abfließenden Lösung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

#### Lieferbare Verpackungseinheit:

Bezeichnung	Gebinde
ProCare Universal 81 C	250 g Dose

#### Kontaktdaten:

##### Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Italien

Miele Italia G.m.b.H.  
Strada di Circonvallazione 27  
39057 S. Michele-Appiano (BZ)  
Tel.: +39 471 666 319  
professional@miele.it  
www.miele.it/de/p/index.htm

##### Luxemburg

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Tel.: +352 49711-20/22  
infolux@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional

##### Österreich

Miele Ges. m.b.H.  
Mielestraße 1  
5071 Wals  
Tel.: +43 50 800 600  
vertrieb-professional@miele.at  
www.miele.at/professional

##### Importeur für die Schweiz

Miele AG  
Limmatstr. 4  
8957 Spreitenbach  
Tel.: +41 (0)848 551 670  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Belgien

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tel.: +32 2 4511-411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional



##### Deutschland

BECKER-CHEMIE GmbH  
Westring 87-89  
D-33818 Leopoldshöhe  
www.becker-chemie.de