

Prodotto per la decalcificazione della macchina

Applicazione:

In polvere, acido. Per rimuovere i depositi di calcare e altri depositi minerali dalle lavatrici industriali, dalle lavastoviglie e dalle macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione Miele Professional.

Proprietà del prodotto:

- Rimuove efficacemente i depositi di calcare più ostinati e lo sporco incrostato, ad es. sulla resistenza elettrica, nella vasca e nella vasca di lavaggio.
- Può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell'acqua.
- Questo prodotto è particolarmente adatto all'uso in lavastoviglie e lavatrici ProfiLine con capacità fino a 11 kg.

Dosaggio consigliato:

La decalcificazione con ProCare Universal 81 C deve essere eseguita solo quando e se necessario, e al massimo ogni tre mesi. Se i depositi e i residui persistono, è necessario controllare i parametri di processo della macchina e i prodotti chimici utilizzati, che potrebbero dover essere ottimizzati.

- Solo per il dosaggio manuale; disattivare il dosaggio automatico di detersivo e riattivarlo al termine della decalcificazione.
- La macchina deve essere vuota durante la decalcificazione.
- Il dosaggio deve avvenire solo nel lavaggio principale se si utilizza il prelavaggio.
- È necessario un accurato risciacquo finale per evitare residui.

Identificativo del modello	Dosaggio	Area di dosaggio	Programma consigliato
Lavatrici SmartBiz	1 tubetto	Nel cassetto detersivi	Cotone 60 °C, senza centrifuga
Piccoli giganti	1 tubetto		Cotone colorato 60 °C, senza centrifuga
Piccoli giganti Mop Star	2 tubetti		Cotone colorato 60 °C, senza centrifuga
Lavatrici industriali Capacità ≤ 11 kg	2 tubetti		Cotone colorato 60 °C
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione	1–2 tubetti	Fondo della vasca di lavaggio	Programma per la pulizia di base
Lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita	1 tubetto		Programma di lavaggio di manutenzione Alternativa: programma intenso, dosaggio dopo il prelavaggio
Lavastoviglie industriali con sistema a liscivia unica	2 tubetti	Nel serbatoio	<ul style="list-style-type: none"> • Se precedentemente utilizzato: eseguire il programma di autopulizia e vuotare il serbatoio. • Riempire il serbatoio di acqua pulita. • Temperatura di dosaggio: a 50–70 °C • 1–2 cicli nel programma più breve • Tempo di azione 30 minuti • 5 cicli nel programma più lungo • Terminare eseguendo il programma di autopulizia e vuotando il serbatoio

ProCare Universal 81 C è studiato per garantire la resa migliore nelle macchine Miele Professional.

Attenzione:

- Non mischiare con altri prodotti.
- Solo per uso professionale.
- Seguire le istruzioni d'uso delle macchine Miele Professional.
- Alcuni modelli di lavastoviglie dispongono di un programma di assistenza tecnica separato che può essere attivato dall'assistenza tecnica.
- Il prodotto è adatto solo alla decalcificazione acida. Per altri depositi, si raccomanda una pulizia di base con ProCare Universal 77 A.

Prodotto per la decalcificazione della macchina

Dati tecnici:

Densità di massa (a 20 °C): 0,925 g/cm³

Valore pH (a 20 °C): 1,5 (10 %)

Conservazione:

- Temperatura di conservazione: da +5 a +40 °C
- Conservare in un luogo asciutto.

Durante la conservazione, il colore del prodotto all'interno dei contenitori originali sigillati può subire variazioni nel corso del tempo. Ciò non compromette le proprietà del prodotto durante l'uso.

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito. Se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto è sicuro nel rispetto delle linee guida pertinenti sulla lavorazione degli alimenti. Verificare la resistenza agli acidi di tutte le parti! Assicurarsi che i tubi di scarico siano resistenti agli acidi prima di scaricare le soluzioni acide dalle macchine. I tubi in eternit e ghisa non sono adatti e richiedono la preventiva neutralizzazione della soluzione scaricata. Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test. Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio disponibili:

Designazione	Unità di imballaggio
ProCare Universal 81 C	Tubetto da 250 g

Informazioni di contatto:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional



Germania

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Germania
www.becker-chemie.de