

## Neutralisatiemiddel

### Gebruik:

*ProCare Tex 30 C* is een zuur neutralisatiemiddel op basis van een organisch zuur om de alkaliteit te verlagen voor gebruik in professionele wasmachines.

*ProCare Tex 30 C* kan uitstekend worden gebruikt in de professionele wasbehandeling, met name bij de behandeling van mangelwasgoed, voor dosering bij de laatste spoelcyclus.

De inhoudsstoffen hebben een natuurlijke basis en zijn bijzonder vriendelijk voor het milieu, terwijl de procesveiligheid hoog is.

### Producteigenschappen:

- Toepassing in het temperatuurbereik van koud tot 40 °C
- Te gebruiken bij alle waterhardheden
- Zeer goede neutraliserende werking
- Stabiele, neutrale pH-waarden door speciaal buffersysteem
- Effectief tegen gele alkalivlekken, ook bij vochtige opslag
- Bevat geen geurstoffen
- Minimaliseert vervelende eigen luchtjes

### Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

Toevoeging bij de laatste spoelcyclus afhankelijk van de alkaliteit van het wasproces  
0,5–2,0 ml/kg droog wasgoed

*ProCare Tex 30 C* is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Bij handmatige dosering wordt het middel via het wasverzachtvakje toegevoegd

### Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.

### Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- pH-waarde (1%): 2–3

### Inhoudsstoffen:

Citroenzuur

### Opslaginstructies:

*ProCare Tex 30 C* moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten. Het product is ten minste 24 maanden houdbaar in de gesloten originele verpakking. 

### Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren.

Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

### Leverbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakking
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Jerrycan van 10 l
<i>Opener</i>	Voor alle jerrycans
<i>DTD 2 opvangschaal</i>	Jerrycan van 5 en 10 l



### Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

### Contactgegevens:

#### Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefoon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Telefoon +31 347 378-884  
info@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem  
Telefoon +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional