

Desinfektionsvollwaschmittel

Verwendung

Miele Desinfect ist ein pulverförmiges hochkonzentriertes Desinfektionsvollwaschmittel zur hygienischen Aufbereitung für Weißwäsche und farbechte Buntwäsche für den Einsatz in Miele Professional Waschmaschinen. Für den Einsatz in hygienesensiblen Bereichen.

Miele Desinfect bietet zuverlässiger Schutz vor Bakterien (inkl. MRSA), Pilzen und Viren (z. B. Coronavirus SARS-CoV-2, Norovirus, Rotavirus, Hepatitis, HIV u. a.). Einsetzbar für die Anwendung in desinfizierenden Waschverfahren bei infektiöser/infektionsverdächtiger Wäsche.

Produkteigenschaften

- Wirksame Desinfektion bei 60 °C
- Je nach Wäscheart einsetzbar bei Temperaturen von 30 - 90 °C
- Schonende Bleiche ab 40 °C
- Gründliche Beseitigung von Pigment- und Fettverschmutzungen
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar
- Schaumarm
- Schützt vor Gewebeinkrustierung und Belagsbildung an Maschinen
- Zuverlässige Komplexbildung von Schwermetallionen
- Frei von Zeolithen, Phosphaten, Perboraten, EDTA und NTA

Dosierung im Desinfektionsverfahren gemäß RKI:

RKI ¹ Wirkungsbereich Typ A = bakterizid + fungizid Typ B = viruzid	Einsatzmenge	Flottenverhältnis	Temperatur	Einwirkzeit
	4 g/l	1:5	60°C	20 min

¹ Gelistet als chemo-thermisches Desinfektionswaschmittel vom Robert-Koch-Institut gemäß § 18 IfSG zur Wäschedesinfektion in Waschmaschinen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produkt-informationen lesen.

BAuA Reg.-Nr.: N-111990.

Zulassungsnummer Schweiz: CHZN7393.K1.

Listungen und Normen

Viruzid nach DIN EN 14476:2016

- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | 20 min Einwirkzeit
- 4,5 g/l (ca. 6 ml/l) | 60 °C | 15 min Einwirkzeit

Bakterizid nach DIN EN 1276

- 5 g/l (ca. 6,5 ml/l) | 40 °C | 20 min Einwirkzeit
- 3 g/l (ca. 3,9 ml/l) | 60 °C | 5 min Einwirkzeit

Bakterizid nach DIN EN 13727:2015

- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | 15 min Einwirkzeit
- 2 g/l (ca. 2,6 ml/l) | 60 °C | 20 min Einwirkzeit
- 1 g/l (ca. 1,3 ml/l) | 60 °C | 30 min Einwirkzeit

Bakterizid nach DIN EN 16616





- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | 15 min Einwirkzeit | Flottenverhältnis 1:4

Fungizid nach DIN EN 16616

- 2,5 g/l (ca. 3,3 ml/l) | 60 °C | 20 min Einwirkzeit
- 4 g/l (ca. 5,2 ml/l) | 60 °C | 15 min Einwirkzeit

Desinfektionsvollwaschmittel

Dosierempfehlungen für die Anwendung als Vollwaschmittel [g(ml)/kg Wäsche]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	14	18
8,4 – 14	11	14	13	17	15	19
> 14	12	15	14	18	16	21

Den Härtegrad oder die Wasserhärte in Grad deutscher Härte erfahren Sie bei Ihrem zuständigen Wasserwerk.

Miele Desinfect ist abgestimmt auf die Programmabläufe in Miele Professional Wasch-automaten.

- Manuelle Dosierung vor jedem Waschgang
- Dosierempfehlung in Abhängigkeit der Wasserhärte

Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Waschmaschinen sind zu beachten.

Technische Daten

Schüttgewicht: ca. 0,78 g/cm³
pH-Wert 1 %: ca. 11

Inhaltsstoffe

Tenside, Komplexbildner, Enzym, Duftstoffe, Wasserenthärter, Dispergiermittel, optische Aufheller, Bleichaktivator, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis.

Lagerhinweise

Miele Desinfect sollte kühl, trocken und frostsicher gelagert werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden. Das Verfallsdatum beträgt 24 Monate im verschlossenen Originalgebinde.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar. Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Bezeichnung	Gebinde
Miele Desinfect	5 kg Eimer
Miele Desinfect	20 kg Sack
Messbecher	250 ml

Kontaktdaten:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importeur für die Schweiz

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Österreich

Miele Gesellschaft m.b.H.
Mielestraße 1
5071 Wals bei Salzburg
Telefon +43 (0) 50800600
vertrieb-professional@miele.at
www.miele.at/professional



Deutschland

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com