

ProCare

Tex 20 OB

Blegemiddel på iltbasis

Anvendelse:

ProCare Tex 20 OB er et flydende, surt og stabiliseret iltblegemiddelkoncentrat til brug i professionelle vaskemaskiner.

Produktegenskaber:

- Ideel ilttransport i vaskevand
- Absolut restfri nedbrydning
- Optimal tilsætning til alle vaskemidler
- Ensartet afgivelse af ilt via særlige stabilisatorer

Doseringsanbefalinger:

ProCare Tex 20 OB er tilpasset programforløbene i Miele Professionals vaskemaskiner.

- Præcis og økonomisk dosering via en doseringspumpe
- Om nødvendigt tilsættes 2 - 3 ml/kg tørt stof til vaskecyklussen

Mængden af det anvendte produkt skal tilpasses tilsmudsningsgraden og vandets hårdhed.

Bemærk!

- Må ikke blandes med andre produkter i koncentratet.
- Inden skift af produkt skal doseringssystemet, inkl. sugeslanger, skylles igennem med vand.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

Tekniske data:


- Densitet (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-værdi (1 %): 1,5 - 2,5

Indholdsstoffer i rengøringsmidler iht. EF-forordning om vaske- og rengøringsmidler 648/2004:

- >30 % blegemiddel på iltbasis

Opbevaring:

ProCare Tex 20 OB må kun opbevares i den originale beholder og beskyttes mod varme og fugt. Efter der er blevet fjernet delmængder, skal beholderen lukkes igen.

Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbar i 12 måneder. 

Risiko- og sikkerhedsanvisninger:

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg.

En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Emballagestørrelser og tilbehør:

Betegnelse	Beholder	Materialenummer
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	5 l	11520280
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	10 l	11520320
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	20 l	11520350
Åbner til dunk	Til alle dunke	11851600
Opsamlingsbakke DTD 2	5 og 10 l	10695460



Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Kontaktoplysninger:

Tyskland
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional