

Pesuaineen tehostusaine

Käyttökohde:

ProCare Tex 10 B+ on pH-neutraali tensidikombinaatiopohjainen pesuaineen tehostusaine itsepintaisten rasvatahrojen irrotukseen.

ProCare Tex 10 B+ on tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuotteen ominaisuudet:

- Tehokas yli 40 °C lämpötiloissa
- Erittäin tehokas rasvapohjaista likaa sisältävän pyykin pesuun
- Käytetään pesuaineen tehosteena, kostutus- tai emulgointiaineena
- Erityisen hellävarainen kuiduille ja väreille

Annostussuositus [ml:aa/kg pyykkiä]:

ProCare Tex 10 B+:aa voidaan käyttää esipesuun ja, mikäli pyykki on äärimmäisen likaista, apuaineena varsinaisessa pesussa.

Suosittelava annostusmäärä vaihtelee käyttökohteen mukaan. Kun käytät tuotetta rasvan liuottamiseen tai pesuaineen tehosteena, noudata alla olevaa annostustaulukkoa.

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	2	4	8
8,4 – 14	4	8	10
> 14	8	10	15

Vedenkovuusalueen ja vedenkovuuden saat tietää paikalliselta vesilaitokselta.

Kostutusaineena käytettäessä annostele tuotetta 2–3 g/kg kuivaa pyykkiä, käytettäessä emulgointiaineena runsaasti pigmenttipitoista likaa sisältävän pyykin pesussa, annostele tuotetta 15–20 g/kg kuivaa pyykkiä.

ProCare Tex 10 B+ on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
- Suositeltava annostusmäärä vaihtelee vedenkovuuden mukaan

Huomaa:

- Ei saa sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Noudata Miele Professional -pesukoneiden käyttöohjeita.
- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.

ProCare Tex 10 B+

Pesuaineen tehostusaine

Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,00 g/ml
- pH-arvo (1 %:nen liuos): 7,0–8,0

Ainesosat:

Sisältää pinta-aktiivisia aineita, liuottimia

Varastointi:

ProCare Tex 10 B+ on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia.

Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	5 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	10 l kanisteri
<i>ProCare Tex 10 B+</i>	20 l kanisteri
<i>Kanisteriavain</i>	Sopii kaikkiin kanistereihin
<i>DTD 2 -alusta</i>	5 ja 10 l kanistereille
<i>Mitta-astia</i>	250 ml
<i>Poistoventtiili</i>	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com