

Blekemiddel basert på oksygen

Anvendelse

ProCare Tex 20 OB er et flytende, surt og stabilisert oksygenbasert blekemiddelkonsentrat til bruk i profesjonelle vaskemaskiner.

Produktegenskaper:

- Ideell oksygendonor i vaskevannet
- Restefri nedbrytning
- Ideelt tilsetningsstoff for alle vaskemidler
- Jevn tilførsel av oksygen takket være spesialtilpassede stabilisatorer

Doseringsanbefalinger:

ProCare Tex 20 OB er tilpasset programforløpene i vaskemaskinene fra Miele Professional.

- Presis og økonomisk dosering via doseringspumpe
- Tilsett 2–3 ml per kg tørre tekstiler i en vaskesyklus ved behov

Mengden produkt som doseres, avhenger av skittenhetsgraden og vannhardheten.

Vær oppmerksom på følgende!

- Må ikke blandes i konsentrert form med andre produkter.
- Før du bytter produkt, må du skylle doseringssystemet, inkludert vanninntaksslangene, med vann.
- Bruksanvisningene for Miele Professionals vaskemaskiner må følges.

Tekniske data:

- Tetthet (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-verdi (1 %): 1,5–2,5

Innholdsstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om rengjøringsmidler:

- Blekemiddel basert på oksygen

Lagring:

ProCare Tex 20 OB skal kun oppbevares i originalbeholderen. Beskytt mot oppvarming og fuktighet. Etter at du har tatt ut nødvendig mengde, må du alltid lukke beholderen godt igjen.

ProCare Tex 20 OB

Blekemiddel basert på oksygen

Risiko- og sikkerhetsregler:

For sikkerhets- og miljøinformasjon, se sikkerhetsdatabladet. Disse er tilgjengelige på Miele's nettsider som er oppført nedenfor.

Beholdere må bare kastes når de er helt tomme og forseglet. Se sikkerhetsdatabladet angående avfallshåndtering av rester.

All informasjon i denne brosjyren er oppdatert og korrekt i henhold til vår kunnskap og erfaring.

Dette fritar imidlertid ikke brukerne fra plikten til å utføre egne kontroller og tester.

Det kan ikke utledes en juridisk bindende garanti for bestemte produktegenskaper av dette.

Tilgjengelige beholderstørrelser og tilbehør:

Betegnelse	Beholderstørrelse
ProCare Tex 20 OB	5 l beholder
ProCare Tex 20 OB	10 l beholder
ProCare Tex 20 OB	20 l beholder
Kannenøkkel	For alle beholdere
DTD2 oppsamlingsbrett	5 og 10 l-beholdere
Målebeger	250 ml
Tappekran	5 og 10 l-beholdere

Kontaktinformasjon:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf.: +49 (0) 800 22 44644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.no/professional

Norge

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 Nesbru
Tel. +47 67 17 34 40
Sales.professional@miele.no
www.miele.no/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com