

Ylletvättmedel

Tillämpning:

ProCare Tex 10 W är ett lätt surt, högaktivt tvättmedel för skonsam tvätt av ylle i tvättmaskiner från Miele Professional.

ProCare Tex 10 W är det perfekta medlet för professionell användning.

Speciella ämnen ger ett pålitligt färgskydd. Ett tvättresultat som skyddar fibrerna uppnås med skyddande polymerer och ett integrerat buffertsystem, vilket förhindrar att ylle filter sig.

Produktegenskaper:

- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden inom 0–30 °C
- Kan användas i alla vattenhårhetsområden
- Ingen färgöverföring
- Förhindrar att textilier åter blir gråa
- Ylle filter sig inte

Doseringsrekommendation [ml per kg tvätt]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Hårhetsområden och information om vattenhårdhet kan tillhandahållas av den lokala vattenleverantören.

ProCare Tex 10 W är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump
- Rekommendation för dosering beror på vattenhårheten

Observera:

- Får inte blandas med andra produkter.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.

Tekniska data:

- Densitet: 1,02 g/cm³
- pH-värde (1 %-lösning): 4,8–5,8

Innehåll:

- Tensider, lösningsmedel, vattenavhårdare, avfettningsmedel, doftämnen, färgöverföringshämmare, konserveringsmedel

Förvaring:

ProCare Tex 10 W ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

ProCare Tex 10 W

Ylletvättmedel

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaffande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 10 W</i>	20 l behållare
<i>Nyckel till behållare</i>	För alla behållare för kemikalier
<i>DTD 2 uppsamlingskär</i>	5- och 10-litersbehållare
<i>Mätbägare</i>	250 ml
<i>Avtappningskran</i>	5- och 10-litersbehållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com