

Wolwasmiddel

Applicatie:

ProCare Tex 10 W is een licht zuur, zeer actief wasmiddel voor het voorzichtig wassen van wol in Miele Professional wasmachines.

ProCare Tex 10 W is perfect voor de professionele wasverzorging.

Speciale inhoudsstoffen bieden op betrouwbare wijze behoud van kleur. Beschermende polymeren en een geïntegreerd buffersysteem, die de vervilting van wol voorkomen, zorgen ervoor dat bij het wasresultaat de vezels in stand blijven.

Producteigenschappen:

- Bijzonder effectief ook al bij lage temperaturen van 0–30 °C
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden
- Kleuren lopen niet uit
- Voorkomt vergrijzing
- Geen vervilting van wol

Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Waterhardheden en cijfers kunnen worden verstrekt door waterleidingbedrijven.

ProCare Tex 10 W is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Nauwkeurige en economische dosering via doseerpomp
- Doseeradvies afhankelijk van de waterhardheid

Let op:

- Niet met andere producten mengen.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.

Technische gegevens:

- Dichtheid: 1,02 g/cm³
- pH-waarde (1%): 4,8–5,8

Ingrediënten:

- Tensiden, naspoelmiddelen, waterontharders, vettende middelen, geurstoffen, kleuroverdrachtsremmers, conserveermiddelen

Opslag:

ProCare Tex 10 W moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

ProCare Tex 10 W

Wolwasmiddel

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Jerrycan van 20 l
<i>Opener</i>	Voor alle jerrycans
<i>DTD 2 opvangschaal</i>	Jerrycans van 5 en 10 l
<i>Maatbeker</i>	250 ml
<i>Aftapkraan</i>	Jerrycans van 5 en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com