

## ProCare

Tex 10 A

### Tvättmedel utan tillsatser

#### Användning:





*ProCare Tex 10 A* är ett högeffektivt, flytande och alkaliskt koncentrerat tvättmedel utan tillsatser för användning i professionella tvättmaskiner. *ProCare Tex 10 A* är optimalt för användning i professionella tvättstugor och självbetjäningstvätterier. *ProCare Tex 10 A* passar även för professionell skötsel av tvättbara ytterkläder, träningskläder och tvätt från hotell- och restaurangbranschen.

#### Produktegenskaper:

- Effektivt mot fett och äggviteämnen
- Kort inverkningsstid
- Hög tvätteffekt vid låg dosering
- Högeffektivt redan vid låga temperaturer
- Utan fosfor
- Optimalt även vid ogynnsam vattenkvalitet
- Uppfyller miljökriterierna för EU:s miljömärkning
- Genom att följa doseringsanvisningarna bidrar du till att minska vattenföroreningar, reducera mängden avfall och minska energiförbrukningen.



#### Doseringsrekommendation ml/kg tvätt:

			
<b>1°dH ≈ 0,16 mmol/l</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>
<b>°dH</b>			
<b>0 – 8,4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>8,4 – 14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>&gt; 14</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

*ProCare Tex 10 A* är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump

#### Tänk på!

- Innan du byter produkter ska du skölja igenom doseringssystemet samt vattentilloppsslangarna med vatten.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskin.
- På grund av det naturmaterial som används kan det bildas synlig, mörk grumlighet i behållarens nedre del. Denna grumlighet påverkar inte produktens tvätteffekt.

# ProCare

## Tex 10 A

## Tvättmedel utan tillsatser

### Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde (1 %-igt): 12 – 13

### Förvaringsanvisningar:

ProCare Tex 10 A ska förvaras torrt och skyddat mot frost.

Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen.

I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader. 

### Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du på Miele's hemsida. Adressen till Miele's hemsida anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se informationen på Miele's hemsida om hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktgenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

### Beställbara förpackningar och tillbehör:

Beteckning	Behållare	Materialnummer
ProCare Tex 10 A	5-litersbehållare	12441960
ProCare Tex 10 A	10-litersbehållare	12441970
ProCare Tex 10 A	20-litersbehållare	12441980
ProCare Tex 10 A	200-litersbehållare	12306360
Nyckel till behållare	För alla behållare	11851600
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare	10695460

### Kontaktuppgifter:

#### Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Sverige

Miele AB  
Industrivägen 20  
171 48 Solna  
Telefon +46 8 56229000  
professional@miele.se  
www.miele.se/professional



#### Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com