

### Agent neutralisant

**Application :**

*ProCare Tex 30 C* est un agent neutralisant acide à base d'acide organique destiné à réduire l'alcalinité dans les lave-linge professionnels.

*ProCare Tex 30 C* est idéal pour le soin du linge professionnel, en particulier pour le traitement de linges plats. Le produit est dosé lors du rinçage final.

Les composants naturels qu'il contient sont particulièrement respectueux de l'environnement et garantissent une sécurité élevée des processus.

**Propriétés du produit :**

- Efficace dans une plage de température allant du froid à 40 °C
- Peut être utilisé dans toutes les plages de dureté de l'eau
- Très bonne performance de neutralisation
- Centres équestres, valeurs de pH neutres grâce à un système tampon spécial
- Actif contre les taches alcalines jaunâtres, même lorsque le linge est conservé dans un environnement humide
- Sans parfum
- Minimise les odeurs désagréables

**Recommandations de dosage [ml/kg de linge] :**

Ajouté au rinçage final, en fonction de l'alcalinité du lavage 0,5–2,0 ml par kg de linge sec

*ProCare Tex 30 C* est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les lave-linge Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage
- En cas de dosage manuel, ajouter le produit dans le bac à adoucissant

**Remarque :**

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional doivent être respectés.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage, y compris les flexibles d'aspiration, avec de l'eau.

**Caractéristiques techniques :**

- Densité (20 °C) : 1,23 g/cm<sup>3</sup>
- Valeur de pH (solution à 1 %) : 2–3

**Composants :**

Acide citrique

**Stockage :**

*ProCare Tex 30 C* doit être stocké à l'abri du gel et de l'humidité. Les réservoirs doivent toujours être à nouveau scellés une fois que la quantité requise de produit a été prélevée.

### Agent neutralisant

#### Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele indiqués ci-dessous. Éliminer les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests.

Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

#### Unités de conditionnement et accessoires disponibles :

Désignation	Réceptif
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Bidon de produit de 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Bidon de produit de 10 l
<i>Clé pour bidon</i>	Pour tous les bidons de produit
<i>Bac collecteur DTD 2</i>	Bidons de produit de 5 l et de 10 l
<i>Verre doseur</i>	250 ml
<i>Robinet de vidange</i>	Bidons de produit de 5 l et de 10 l

#### Coordonnées :

##### Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tél. : +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### France

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Téléphone +33 1 49394400  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

##### Importateur pour la Suisse

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tél. +41 (0) 56 4172000  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

##### Belgique

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Téléphone +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional

##### Luxembourg

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339  
Tél. : +352 49711-20/22  
professional@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional/index.htm



##### Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com