

## ProCare

Tex 10 A

### Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine

#### Käyttö:





*ProCare Tex 10 A* on erittäin tehokas, nestemäinen emäksinen yleiskäyttöinen pyykinpesuainetiiviste ammattikäyttöön. *ProCare Tex 10 A* sopii erinomaisesti pesula- ja pienpesulakäyttöön. *ProCare Tex 10 A* on tarkoitettu myös pestävien ulkoilu- ja urheiluvaatteiden sekä hotelli- ja ravintolapyykin pesuun.

#### Tuotteen ominaisuudet:

- Tehooa hyvin rasva- ja proteiinitahroiin
- Lyhyt vaikutusaika
- Puhdistaa erittäin tehokkaasti jo pieninä määrinä
- Erittäin tehokas, myös matalissa lämpötiloissa
- Ei sisällä fosforia
- Sopii käytettäväksi myös kovan veden kanssa
- Täyttää EU:n ympäristömerkin vaatimukset
- Tämän tuotteen käyttö auttaa vähentämään vesistöjen saastumista, jätettä ja energiankulutusta, edellyttäen, että annostussuosituksia noudatetaan.



#### Annostussuositus ml:aa/kg pyykkiä:

			
<b>1°dH ≈ 0,16 mmol/l</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>	<b>ml/kg</b>
<b>°dH</b>			
<b>0 – 8,4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
<b>8,4 – 14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
<b>&gt; 14</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

*ProCare Tex 10 A* on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pyykinpesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla

#### Huomaa!

- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.
- Koska tuote sisältää luonnollisia ainesosia, se saattaa näyttää samealta kanisterin alaosassa. Tämä sameus ei vaikuta tuotteen pesutehoon.

## ProCare

Tex 10 A


### Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine

#### Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,17 g/cm<sup>3</sup>
- pH-arvo (1 %:nen liuos) 12 – 13

#### Varastointi:

ProCare Tex 10 A on säilytettävä kuivassa ja suojassa jäätymiseltä. Sulje kanisterit välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

Alkuperäispakkauksessaan tuote säilyy vähintään 24 kuukautta. 

#### Varoitukset ja turvallisuusohjeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvatiedotteista. Ne löydät Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen: ks. käyttöturvatiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia. Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä velvoitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

#### Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö	Materiaalinumero
ProCare Tex 10 A	5 l kanisteri	12306360
ProCare Tex 10 A	10 l kanisteri	12441970
ProCare Tex 10 A	20 l kanisteri	12441980
ProCare Tex 10 A	200 l tynnyri	12306360
Kanisteriavain	Sopii kaikkiin kanistereihin	11851600
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille	10695460

#### Yhteystiedot:

##### Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Str. 29  
33332 Gütersloh  
Puhelin +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Suomi

Miele Oy  
Porttikaari 6  
01200 VANTAA  
Puhelin: (09) 875 97500  
professional@miele.fi  
www.miele.fi/professional



##### Saksa

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com