

Λευκαντικό με βάση το οξυγόνο

Χρήση:

Το *ProCare Tex 20 OB* είναι ένα υγρό, όξινο λευκαντικό οξυγόνου με σταθεροποιητές, για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων.

Ιδιότητες προϊόντος:

- Ιδανικός δότης οξυγόνου σε σαπουνάδα
- Αποδομείται χωρίς υπολείμματα
- Ιδανικό πρόσθετο για όλα τα απορρυπαντικά
- Σταδιακή αποδέσμευση οξυγόνου χάρη στους ειδικούς σταθεροποιητές

Προτεινόμενη δοσομέτρηση:

Το *ProCare Tex 20 OB* είναι σχεδιασμένο για να επιτυγχάνει ιδανικά αποτελέσματα κατά τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων Miele Professional.

- Ακριβής και οικονομική δοσομέτρηση μέσω δοσομετρικής αντλίας
 - Προσθέστε 2-3 ml ανά κιλό στεγνών ρούχων σε έναν κύκλο πλύσης, όταν απαιτείται
- Η ποσότητα δοσομέτρησης εξαρτάται από τον βαθμό ρύπανσης και τη σκληρότητα νερού.

Τι πρέπει να προσέξετε:

- Δεν επιτρέπεται η ανάμειξη σε συμπυκνωμένη μορφή με άλλα προϊόντα.
- Πριν αλλάξετε προϊόν, ξεπλύντε με νερό το σύστημα δοσομέτρησης καθώς και τους εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης των πλυντηρίων ρούχων Miele Professional.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Πυκνότητα (20°C): 1,13 g/ml
- Τιμή pH (διάλυμα 1%) 1,5-2,5

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 648/2004 περί απορρυπαντικών:

- Λευκαντικό με βάση το ενεργό οξυγόνο

Φύλαξη:

Το *ProCare Tex 20 OB* θα πρέπει να φυλάσσεται αποκλειστικά και μόνο στην αρχική του συσκευασία. Προστατέψτε το προϊόν από τη θερμότητα και την υγρασία. Τα δοχεία πρέπει πάντα να επανασφραγίζονται αμέσως μόλις ληφθεί η απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.

Λευκαντικό με βάση το οξυγόνο

Υποδείξεις κινδύνου και ασφαλείας:

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον, ανατρέξτε στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Μπορείτε να τα βρείτε στις ιστοσελίδες της Miele που αναφέρονται παρακάτω. Απορρίψτε τα δοχεία μόνο εφόσον είναι εντελώς άδεια και σφραγισμένα. Βλέπε δελτία δεδομένων ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη υπολειμμάτων/καταλοίπων. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν φυλλάδιο είναι επικαιροποιημένες και ορθές με βάση τη γνώση και την εμπειρία μας. Ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους χρήστες από την υποχρέωση να εκτελούν οι ίδιοι ελέγχους και δοκιμές. Από το παραπάνω δεν απορρέει νομικά δεσμευτική διαβεβαίωση για συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος.

Διαθέσιμες μονάδες συσκευασίας και πρόσθετα εξαρτήματα:

Ονομασία	Μονάδα συσκευασίας
ProCare Tex 20 OB	Κάνιστρο 5 l
ProCare Tex 20 OB	Κάνιστρο 10 l
ProCare Tex 20 OB	Κάνιστρο 20 l
Κλειδί κάνιστρου	Για όλα τα κάνιστρα
Δίσκος περισυλλογής DTD 2	Κάνιστρα των 5 l και 10 l
Μεζούρα	250 ml
Βαλβίδα εκροής	Κάνιστρα των 5 l και 10 l

Στοιχεία επικοινωνίας:

Germany

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Τηλ.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Ελλάδα

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, Λ.
Μεσογείων 257
154 51 Ν. Ψυχικό
Τηλέφωνο (+30) 210 67 94 444
professional@miele.gr
www.miele.gr/professional



Γερμανία

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com