

ProCare Universal 77 A

Čisticí prostředek na přístroje

Prášek, alkalický. Pro použití v rámci servisních opatření v profesionálních pračkách, profesionálních myčkách nádobí a mycích a dezinfekčních automatech Miele Professional.

Vlastnosti produktu

- Odstraňuje odolné škrobové povlaky a jiná organická znečištění jako např. bílkoviny, tuky a oleje.
- ProCare Universal 77 A je produkt z řady procesních chemikálií Miele Professional, a je tedy přizpůsobený přístrojům Miele Professional.
- Tento produkt je vhodný zvláště pro myčky konstrukční řady ProfiLine a pračky s kapacitou menší než 8 kg.
- Použití je možné při všech tvrdostech vody.

Použití a dávkování

Základní čištění prostředkem ProCare Universal 77 A by se mělo provádět jen v případě potřeby a to maximálně jednou za tři měsíce. Nutnost použití produktu je současně podnětem ke kontrole, zda je pro běžný provoz možné problém s povlakem odstranit jinými procesními chemikáliemi případně změnou parametrů stupně čištění.

Upozornění

- Nemíchejte s jinými produkty.
- Pouze pro profesionální použití.
- Respektujte návody k obsluze přístrojů Miele Professional.

Profesionální pračky

Aplikační koncentrace: 1 krabice (500 g) na každé použití příp. 50 g/l (vztaženo ke spotřebě vody v kroku hlavního praní příslušného programu). Pokud je k dispozici automatické dávkování čisticího prostředku, vypněte je. Prášek se přidává podle aplikační koncentrace do dávkovací přihrádky přívodu vody. Volí se program s hlavním praním, avšak BEZ přeprání, s teplotou 60 °C. Po proběhnutí programu lze pračku opět normálně používat bez dalších opatření, jako je např. další vyplachování. Po základním čištění je jenom nutné znovu aktivovat automatické dávkování čisticího prostředku. Při základním čištění nedávejte do přístroje žádné prádlo!

Profesionální myčka nádobí s tankovým mycím systémem

Aplikační koncentrace: 1 krabice (500 g) na každé použití příp. 50 g/l (vztaženo k objemu vody v nádrži). Pokud je k dispozici automatické dávkování čisticího prostředku, vypněte je. Naplňte nádrž čerstvou vodou. Pokud byl přístroj předtím v provozu, musí být proveden program samočištění s následným vyprázdněním nádrže. Po naplnění nádrže čerstvou vodou nadávkujte prášek podle aplikační koncentrace do nádrže s čisticí lázní s teplotou 50–70 °C. Dávkování by mělo být provedeno v místě dobrého promíchání, přednostně v prostoru sítky nádrže. Pro rychlé rozpuštění prášku je třeba spustit 1 až 2 průchody programu. Je nutné zajistit, aby se prášek úplně rozpustil. Po době působení max. 30 minut nechte asi 5krát proběhnout nejdelší program (intenzivní). Nakonec by se měl znovu provést program samočištění s následným vyprázdněním nádrže, aby se kompletně vypláchl aplikovaný roztok. Po základním čištění je nutné znovu aktivovat automatické dávkování čisticího prostředku. Při základním čištění nedávejte do přístroje žádné předměty k mytí!

Profesionální myčka nádobí s mycím systémem s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

Aplikační koncentrace: 1 krabice (500 g) na každé použití příp. 50 g/l (vztaženo ke spotřebě vody v kroku čištění příslušného programu). Pokud je k dispozici automatické dávkování čisticího prostředku, vypněte je. Zvolte program s nejvyšší teplotou čištění a nejdelší dobou působení v kroku čištění. Některé myčky mají na čištění přístroje zvláštní servisní program, který může aktivovat servisní služba. Během přívodu vody pro fázi čištění nebo po něm přidejte prášek podle výše uvedené aplikační koncentrace (ne při fázi předmytí). Za tím účelem musíte otevřít dvířka a prášek nadávkovat přímo do mycího prostoru. Dávkování by se mělo provádět v oblasti průtoku (např. sítky). Po proběhnutí programu lze přístroj opět normálně používat bez dalších opatření, jako je např. vyplachování. Po základním čištění je jenom nutné znovu aktivovat automatické dávkování čisticího prostředku. Při základním čištění nedávejte do přístroje žádné předměty k mytí!

ProCare Universal 77 A

Čisticí prostředek

Technické údaje

- Sytná hustota: 0,95 g/cm³
- Hodnota pH (při 10 g/l, 20 °C): 10,9 +/- 0,5

Pokyny pro skladování

- Vlhkost může produkt zhrudkovatět a ztratit na účinnosti
- Podmínky pro skladování, jež je nutno dodržet: skladovat v chladu a suchu
- Při správném skladování použitelný 2 roky

Dodávaná obalová jednotka a příslušenství

Označení	Obal
ProCare Universal 77 A	krabice 500 g

Upozornění na nebezpečnost a bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní a ekologické informace najdete na EU bezpečnostních listech.

Při používání ke stanovenému účelu je produkt neškodný ve smyslu příslušných směrnic pro zpracování potravin.

Obaly likvidujte pouze beze zbytků a uzavřené. Likvidace zbytků produktu: viz bezpečnostní list.

Údaje uvedené v tomto letáku vychází z našich současných znalostí a zkušeností. Nezbavují uživatele povinnosti provést vlastní zkoušky a testy. Nemůže z nich být odvozován právně závazný příslib určitých vlastností.

Kontaktní údaje:

Německo

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Česko

Miele, spol. s r.o.
Holandská 4
639 00 BRNO
Tel. +420 543 553 146-147
professional@miele.cz
www.miele.cz/professional



Německo

claro products GmbH
Sonustraße 20
5081 Anif
Austria
www.claro.at