

Prodotto per la decalcificazione della macchina

Prodotto in polvere, da utilizzare in lavatrici, lavastoviglie industriali e macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione Miele Professional.

Caratteristiche del prodotto

- Per rimuovere depositi di calcare ostinati e lo sporco intrappolati all'interno, ad es. sul riscaldamento, nella vasca di lavaggio.
- ProCare Universal 81 C è un prodotto Miele Professional e per questo adatto alle macchine Miele Professional.
- Questo prodotto è adatto in particolare alle lavastoviglie della serie ProfiLine e alle lavatrici con capacità di carico inferiore a 8 kg.
- L'utilizzo non dipende dalla durezza dell'acqua.

Uso e dosaggio

La decalcificazione con ProCare Universal 81 C deve essere effettuata, solo se necessario, al massimo ogni tre mesi. Questa necessità è allo stesso tempo il motivo per verificare se il problema di rivestimento può essere eliminato utilizzando una diversa sostanza chimica di processo o modificando i parametri di processo per la routine.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Solo per uso industriale.
- Seguire le istruzioni d'uso delle macchine Miele Professional.

Lavatrici industriali

Concentrazione di impiego: 1-2 dosi (da 250 g) in base al grado di decalcificazione per singolo utilizzo e/o 10-50 g/l (riferito al consumo idrico nella fase del lavaggio principale del rispettivo programma). Se presente, disattivare il sistema di dosaggio automatico del detersivo. Aggiunta del prodotto in polvere nel cassetto detersivi dell'afflusso idrico, in base alla concentrazione consigliata. Selezione di un programma con lavaggio principale, tuttavia SENZA prelavaggio, a una temperatura di 60 °C. Al termine del programma, la lavatrice è di nuovo pronta per l'uso normale senza ulteriori interventi, ad esempio un nuovo risciacquo. Solo il dosaggio automatico del detersivo deve essere riattivato dopo la decalcificazione.

Per la decalcificazione, non introdurre biancheria in macchina!

Lavastoviglie industriale con sistema a liscivia unica

Concentrazione: in base al grado di decalcificazione 1-2 dosi (risp. 250 g) per singolo impiego e/o 10-50 g/l (riferito al volume di acqua del serbatoio). Se presente, disattivare il sistema di dosaggio automatico del detersivo. Riempimento del serbatoio con acqua pulita. Se la macchina è già stata in funzione, è necessario eseguire il programma di autopulizia con successivo svuotamento del serbatoio. Dopo il riempimento del serbatoio con acqua pulita, dosare il prodotto in polvere nell'apposito contenitore, in base alla concentrazione consigliata, a una temperatura di 50 – 70 °C. Avviare un programma e poi attendere un tempo di azione di max. 30 minuti. Infine eseguire circa 5 cicli del programma più lungo (Intenso). Infine, è necessario eseguire nuovamente il programma di autopulizia con successivo svuotamento del serbatoio per risciacquare completamente la soluzione di applicazione. Riattivare il dosaggio automatico del detersivo dopo la decalcificazione. Per la decalcificazione, non introdurre oggetti in macchina!

Lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita e macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione

Concentrazione di impiego: 1-2 dosi (da 250 g) in base al grado di decalcificazione per singolo utilizzo e/o 10-50 g/l (riferito al consumo idrico nella fase del lavaggio del rispettivo programma). Se presente, disattivare il sistema di dosaggio automatico del detersivo. Aggiunta del prodotto in polvere in base alla concentrazione consigliata durante o dopo l'afflusso idrico per la fase di lavaggio (non per la fase di prelavaggio) con un programma con la temperatura più alta. Alcune lavastoviglie sono dotate di un programma separato per assistenza tecnica per la decalcificazione della macchina, che può essere attivato da parte dell'assistenza. In questo caso occorre aprire lo sportello e dosare il prodotto direttamente nella vasca di lavaggio. Al termine del programma, la macchina è di nuovo pronta per l'uso normale senza ulteriori interventi, ad esempio un nuovo risciacquo. Solo il dosaggio automatico del detersivo deve essere riattivato dopo la decalcificazione. Per la decalcificazione, non introdurre oggetti in macchina!

ProCare Universal 81 C

Prodotto per la decalcificazione della macchina

Dati tecnici

- Densità (a 20 °C): 1,54 in g/cm³
- Valore pH (con 20 °C): 1,5

Indicazioni di conservazione

- Temperatura di conservazione da rispettare: da +5 °C a +40 °C
- Conservare in luogo asciutto
- Utilizzabile per 3 anni se la conservazione è corretta

Nel corso della conservazione, nei fusti originali si possono verificare delle alterazioni del colore. Le caratteristiche tecniche di impiego non subiscono alterazioni.

Confezione e accessori disponibili

Denominazione	Tanica
ProCare Universal 81 C	Confezione da 250 g

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza UE. Se utilizzato come previsto, il prodotto è innocuo ai sensi delle direttive sulla lavorazione degli alimenti. Assicurarsi che tutte le parti siano resistenti agli acidi! Quando si scaricano le soluzioni acide dalle macchine, sono necessari condotti di scarico resistenti agli acidi. I tubi in eternit e in ghisa non sono adatti e richiedono una neutralizzazione preliminare della soluzione di deflusso. Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza. Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Contatti:

Deutschland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Telefon +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27,
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Telefon +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Deutschland

BECKER Chemie GmbH
Westring 87-89
D-33818 Leopoldshöhe,
www.becker-chemie.de