

Maskinrengøringsmiddel

Alkalisisk vaskemiddel i pulverform. Til brug ved servicering af Miele Professional industrivaskemaskiner, industriopvaskemaskiner og rengørings- og desinfektionsmaskiner.

Produktegenskaber

- Fjerner genstridige stivelsesbelægninger og anden organisk kontamination som fx protein, fedt og olie.
- ProCare Universal 77 A er et produkt fra Miele Professional-serie af rengøringskemi og er derfor kompatibel med Miele Professionals produkter.
- Dette produkt er særligt velegnet til opvaskemaskiner og vaskemaskiner i ProfiLine-serien med en kapacitet på mindre end 8 kg.
- Kan bruges med alle vandhårdheder.

Anvendelse og dosering

Grundrengøring med ProCare Universal 77 A bør kun udføres, hvis det er nødvendigt, dog højst hver tredje måned. Behovet for at bruge produktet er også en grund til at undersøge, om aflejningsproblemet kan udbedres ved at bruge et andet rengøringskemi eller ændre parametrene for det rutinemæssige rengøringsafsnittet.

Bemærk venligst

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Kun til professionelt brug.
- Brugsanvisningen til Miele Professional-produkter skal overholdes.

Industrivaskemaskiner

Doseringskoncentration: 1 bøtte (500 g) pr. dosering eller 50 g/l (baseret på vandforbruget i hovedrengøringsafsnittet i det respektive program). Deaktiver den automatiske dosering af opvaskemiddel, hvis den forefindes. Doser vaskemiddel i pulverform i henhold til den ovennævnte doseringskoncentration i sæbeskuffens vandtilløbskammer. Valg af et program med klarvask, men UDEN forvask, ved en temperatur på 60 °C. Når programmet er slut, er vaskemaskinen klar til normal brug igen uden yderligere handlinger, fx afvikling af ekstra skyl. Kun den automatiske dosering af opvaskemiddel skal genaktiveres efter grundrengøring. Læg ikke tekstiler i maskinen under grundrengøringen!

Industri-tankopvaskemaskine

Doseringskoncentration: 1 bøtte (500 g) pr. program eller 50 g/l (baseret på tankens vandvolumen). Deaktiver den automatiske dosering af opvaskemiddel, hvis den forefindes. Fyld tanken med frisk vand. Hvis maskinen har været i brug før, skal maskinrengøringsprogrammet med efterfølgende tømning af tanken udføres. Når tanken er fyldt med frisk vand, doseres opvaskepulver i tanken ved en temperatur på 50-70 °C i henhold til ovenstående doseringskoncentration. Doseringen skal udføres på et sted med god blanding, primært i området omkring tankens filter. For at opnå en hurtig pulveropløsning startes 1 til 2 programkørsler. Sørg for, at der pulveret opløses komplet. Efter en indvirkningstid på maks. 30 minutter udføres ca. 5 programforløb af det længste program (Intensiv). Til sidst skal maskinrengøringsprogrammet udføres igen med efterfølgende tømning af tanken for at skylle opløsningen helt ud. Den automatiske dosering af opvaskemiddel skal genaktiveres efter grundrengøring. Sæt ikke utensilier i maskinen under grundopvasken!

Industriopvaskemaskine med friskvandssystem

Doseringskoncentration: 1 bøtte (500 g) pr. program eller 50 g/l (baseret på vandforbruget i rengøringsafsnittet i det respektive program). Deaktiver den automatiske dosering af opvaskemiddel, hvis den forefindes. Valg af et program med den højeste temperatur og den længste indvirkningstid i rengøringstrinnet. Nogle opvaskemaskiner har et separat Miele Service-program til maskinrengøring, som kan aktiveres af Miele Service. Doser pulveret i henhold til ovenstående doseringskoncentration under eller efter vandtilløbet til rengøringsfasen (ikke under en afskylningsfase) i et program med den højeste rengøringsstemperatur. Til dette formål skal døren åbnes, og pulveret doseres direkte i beholderen til opvaskemiddel. Doseringen skal ske i et område med god gennemstrømning (fx ved filteret) for at sikre en god opløsning. Når programmet er slut, er maskinen klar til normal brug igen uden yderligere handlinger, fx afvikling af ekstra skyl. Kun den automatiske dosering af opvaskemiddel skal genaktiveres efter grundrengøring. Sæt ikke utensilier i maskinen under grundopvasken!

ProCare Universal 77 A

Rengøringsmiddel

Tekniske data

- Massefylde: 0,95 g/cm³
- pH-værdi (ved 10 g/l, 20 °C): 10,9 +/- 0,5

Opbevaringsanvisninger

- Produktet kan klumpe i tilfælde af fugt og miste sin virkning
- Opbevaringsforhold, der skal overholdes: Opbevares på et køligt og tørt sted
- Holdbar i 2 år ved korrekt opbevaring

Emballage- og tilbehørsstørrelser

Betegnelse	Beholder
ProCare Universal 77 A	500 g dose

Fare- og sikkerhedsanvisninger

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i EF-sikkerhedsdatabladene.

Ved tilsigtet anvendelse er produktet ufarligt i henhold til gældende retningslinjer for fødevarer tilberedning.

Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg. En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Tlf. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 GLOSTRUP
Tel. +45 43271100
info@miele.dk
www.miele.dk



Tyskland

claro products GmbH
Sonystraße 20
5081 Anif
Austria
www.claro.at