

## PDR 9xx/5xx

**en** Program Guide Commercial Tumble Dryers

**fr** Aperçu des programmes Sécheuses professionnelles

**en** ..... 4  
**fr** ..... 20

---

<b>PDR 9xx program guide</b> .....	<b>4</b>
“Label” program package .....	4
“Standard” program package .....	5
“Sport” program package.....	8
“Flatwork” program package .....	9
“Bedding” program package.....	10
“Cleaning contractors” program package.....	11
“Fire department” program package .....	12
“WetCare” program package.....	13
“Equestrian” program package.....	14
“Special programs” program package.....	15
“Individual programs” program package.....	16
<b>PDR 5xx program guide</b> .....	<b>17</b>
“Label” program package .....	17
“Standard” program package .....	18










# en - PDR 9xx program guide

## “Label” program package



















Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
☺ Cottons ◻	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Hand iron plus (15%)</li> <li>- Slightly dry (2%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> <li>- Extra dry (-4%)</li> </ul>	- (☺) Anti-crease*	<p><b>PDR 910:</b> 22 lb (10 kg)</p> <p><b>PDR 914:</b> 30 lb (14 kg)</p> <p><b>PDR 918:</b> 40 lb (18 kg)</p>
☺ Cottons PRO	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Hand iron plus (15%)</li> <li>- Slightly dry (2%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> <li>- Extra dry (-4%)</li> </ul>	- (☺) Anti-crease*	<p><b>PDR 922:</b> 50 lb (22 kg)</p> <p><b>PDR 928:</b> 62 lb (28 kg)</p> <p><b>PDR 944:</b> 97 lb (44 kg)</p>

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.







“Standard” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Cottons	Single and multi-layer cotton/linen items	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Hand iron plus (15%)</li> <li>- Slightly dry (2%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> <li>- Extra dry (-4%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Gentle tumble</li> <li>-  Anti-crease*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 22 lb (10 kg)  <b>PDR 914:</b> 30 lb (14 kg)  <b>PDR 918:</b> 40 lb (18 kg)  <b>PDR 922:</b> 50 lb (22 kg)  <b>PDR 928:</b> 62 lb (28 kg)  <b>PDR 944:</b> 97 lb (44 kg)</p>
 Minimum Iron	Minimum iron items made of synthetic, cotton, or mixed fiber	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Hand iron plus (10%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Gentle tumble</li> <li>-  Anti-crease*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 9 lb (4 kg)  <b>PDR 914:</b> 11 lb (5 kg)  <b>PDR 918:</b> 14 lb (6.5 kg)  <b>PDR 922:</b> 18 lb (8 kg)  <b>PDR 928:</b> 22 lb (10 kg)  <b>PDR 944:</b> 35 lb (16 kg)</p>
 Woolens	Woolen items	-	-	<p><b>PDR 910:</b> 4.5 lb (2 kg)  <b>PDR 914:</b> 5.5 lb (2.5 kg)</p>
 Delicates	Delicate synthetic, cotton, or mixed fiber fabrics	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Anti-crease*</li> </ul>	<p><b>PDR 918:</b> 7 lb (3.3 kg)  <b>PDR 922:</b> 9 lb (4 kg)  <b>PDR 928:</b> 11 lb (5 kg)  <b>PDR 944:</b> 18 lb (8 kg)</p>

# en - PDR 9xx program guide

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Timed Drying, cool air	Items that need airing	-	-  Anti-crease*	
 Timed Drying, warm air	For drying small loads or for airing individual items	-	-  Gentle tumble -  Anti-crease*	
 Timed Warm air hygiene	For drying small loads or for airing individual items	-	-  Anti-crease*	
 Basket -Low temperature	Items suitable for tumble drying for which mechanical stress should be avoided.	-	-	
 Basket Program	Items suitable for tumble drying for which mechanical stress should be avoided.	-	-	
 Towelling	Particularly absorbent fabrics (e.g., hand towels, flannels, or bathrobes)	- Machine iron (20%) - Hand Iron (12%) - Hand iron plus (8%) - Slightly dry (2%) - Normal (0%) - Normal plus (-2%) - Extra dry (-4%)	-  Anti-crease*	
 Denim	Items made of hard-wearing denim	- Machine iron (40%) - Hand iron plus (8%) - Normal (2%)	-  Gentle tumble -  Anti-crease*	
 Shirts	Shirts	- Machine iron (40%) - Hand Iron (20%) - Slightly dry (8%) - Normal (2%) - Normal plus (0%)	-  Anti-crease*	<b>PDR 910:</b> 2.2 lb (1 kg) <b>PDR 914:</b> 5.5 lb (2.5 kg) <b>PDR 918:</b> 7 lb (3.3 kg)
 Silks	Silk items	- Machine iron (40%) - Hand Iron (20%) - Hand iron plus (16%) - Slightly dry (8%) - Normal (0%)	-  Anti-crease*	<b>PDR 922:</b> 9 lb (4 kg) <b>PDR 928:</b> 11 lb (5 kg) <b>PDR 944:</b> 18 lb (8 kg)









## en - PDR 9xx program guide

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Automatic Plus	Mixed loads of garments suitable for the “Cottons” and “Minimum iron” programs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Hand iron plus (15%)</li> <li>- Slightly dry (2%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> <li>- Extra dry (-4%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Gentle tumble</li> <li>-  Anti-crease*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 22 lb (10 kg)</p> <p><b>PDR 914:</b> 30 lb (14 kg)</p> <p><b>PDR 918:</b> 40 lb (18 kg)</p> <p><b>PDR 922:</b> 50 lb (22 kg)</p> <p><b>PDR 928:</b> 62 lb (28 kg)</p> <p><b>PDR 944:</b> 97 lb (44 kg)</p>
 Smoothing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cotton and linen fabric</li> <li>- Minimum iron items made of cotton, synthetic, or mixed fiber, e.g., trousers, jackets, shirts</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Gentle tumble</li> <li>-  Anti-crease*</li> </ul>	<p><b>PDR 910:</b> 4.5 lb (2 kg)</p> <p><b>PDR 914:</b> 5.5 lb (2.5 kg)</p> <p><b>PDR 918:</b> 7 lb (3.3 kg)</p> <p><b>PDR 922:</b> 9 lb (4 kg)</p> <p><b>PDR 928:</b> 11 lb (5 kg)</p> <p><b>PDR 944:</b> 18 lb (8 kg)</p>

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

# en - PDR 9xx program guide

















## “Sport” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Sportswear	Polyester or polyamide with and without spandex	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Hand iron plus (8%)</li> <li>- Slightly dry (2%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> <li>- Extra dry (-4%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<b>PDR 910:</b> 9 lb (4 kg) <b>PDR 914:</b> 11 lb (5 kg) <b>PDR 918:</b> 14 lb (6.5 kg) <b>PDR 922:</b> 18 lb (8 kg) <b>PDR 928:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 944:</b> 35 lb (16 kg)
 Outerwear	Polyamide and membrane items Outdoor clothing which is suitable for tumble drying	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Slightly dry (8%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	
 Proofing	Items suitable for tumble drying, e.g., microfiber fabrics, skiwear, outdoor clothing, fine, close-weave cotton garments (poplin), tablecloths. <b>Caution: fire hazard!</b> Fabrics proofed with paraffinic agents must not be tumble dried. This program includes an additional proofing fixing phase. Only use proofing agents which are stated by the manufacturer as being “suitable for use on membrane textiles”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Slightly dry (8%)</li> <li>- Normal (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	
 Reactivation	Polyamide and membrane items The drying process revitalizes the fibers, which improves the water-repelling effect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Slightly dry (8%)</li> <li>- Normal (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.











“Flatwork” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Cottons, dry plus	Single and multi-layer cotton/linen items	- Extra dry (-4%)	-  Anti-crease*	<b>PDR 910:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 914:</b> 30 lb (14 kg) <b>PDR 918:</b> 40 lb (18 kg) <b>PDR 922:</b> 50 lb (22 kg) <b>PDR 928:</b> 62 lb (28 kg) <b>PDR 944:</b> 97 lb (44 kg)
 Cottons, dry	Single and multi-layer cotton/linen items	- Normal (0%)	-  Anti-crease*	
 Cottons 20% res. moisture	Single and multi-layer cotton/linen items	- Hand iron plus (20%)	-  Anti-crease*	
 Cottons 25% res. moisture	Single and multi-layer cotton/linen items	- Hand Iron (25%)	-  Anti-crease*	
 Cottons 40% res. moisture	Single and multi-layer cotton/linen items	- Machine iron (40%)	-  Anti-crease*	
 Minimum Iron, dry	Minimum iron items made of synthetic, cotton, or mixed fiber	- Normal plus (0%)	-  Anti-crease*	<b>PDR 910:</b> 9 lb (4 kg) <b>PDR 914:</b> 11 lb (5 kg) <b>PDR 918:</b> 14 lb (6.5 kg) <b>PDR 922:</b> 18 lb (8 kg) <b>PDR 928:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 944:</b> 35 lb (16 kg)
 Min. Iron 10% res. moisture	Minimum iron items made of synthetic, cotton, or mixed fiber	- Hand iron plus (10%)	-  Anti-crease*	
 Min. Iron 20% res. moisture	Minimum iron items made of synthetic, cotton, or mixed fiber	- Hand Iron (20%)	-  Anti-crease*	

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.







## en - PDR 9xx program guide

### “Bedding” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Down Bedding Bedding	Down duvets and pillows	- Normal (0%)	-  Anti-crease*	<b>PDR 910:</b> 18 lb (8 kg) <b>PDR 914:</b> 22 lb (10 kg) (approx. 1 duvet or 2 pillows) <b>PDR 918:</b> 29 lb (13 kg) (approx. 3 pillows or 1 duvet + 1 pillow) <b>PDR 922:</b> 35 lb (16 kg) (approx. 4 pillows or 1 duvet + 2 pillows or 2 duvets) <b>PDR 928:</b> 44 lb (20 kg) (approx. 5 pillows or 1 duvet + 3 pillows or 2 duvets) <b>PDR 944:</b> 71 lb (32 kg) (approx. 8 pillows or 3 duvets + 3 pillows or 4 duvets)
 Synthetic Bedding	Synthetic duvets and pillows	- Normal (0%)	-  Anti-crease*	
 Natural Hair Bedding	Natural fiber duvets and blankets Natural fiber duvets must not be fully dried in the tumble dryer, as otherwise there is a risk of the fibers becoming matted. Partial drying only is recommended.	-	-  Anti-crease*	
 Pillows	Pillows	- Normal (0%)	-  Anti-crease*	

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.









“Cleaning contractors” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Mops	Cotton mops	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (20%)</li> <li>- Hand Iron (15%)</li> <li>- Hand iron plus (10%)</li> <li>- Slightly dry (2%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> <li>- Extra dry (-4%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<p><b>PDR 910:</b> 18 lb (8 kg)</p> <p><b>PDR 914:</b> 22 lb (10 kg)</p> <p><b>PDR 918:</b> 29 lb (13 kg)</p> <p><b>PDR 922:</b> 35 lb (16 kg)</p> <p><b>PDR 928:</b> 44 lb (20 kg)</p> <p><b>PDR 944:</b> 70.5 lb (32 kg)</p>
 Microfiber Mops	Microfiber mops	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	
 Cleaning Cloths	Microfiber cloths, dusters	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> <li>- Extra dry (-2%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<p><b>PDR 910:</b> 9 lb (4 kg)</p> <p><b>PDR 914:</b> 11 lb (5 kg)</p> <p><b>PDR 918:</b> 14 lb (6.5 kg)</p> <p><b>PDR 922:</b> 18 lb (8 kg)</p> <p><b>PDR 928:</b> 22 lb (10 kg)</p> <p><b>PDR 944:</b> 35 lb (16 kg)</p>

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

# en - PDR 9xx program guide

## “Fire department” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Face Masks	Breathing masks with head straps  Breathing masks may only be tumble dried if they are held in place in the drum by special holders (optional accessories).	-	-	<b>PDR 910:</b> 2 items <b>PDR 914:</b> 8 items <b>PDR 918:</b> 12 items <b>PDR 922:</b> 16 items <b>PDR 928:</b> 12 items <b>PDR 944:</b> 16 items
 Protective Clothing	Protective suits (e.g., Nomex® firefighting apparel), overalls, jackets, trousers  For an optimized drying result, turn the fabrics inside out.	- Normal (2%)	-  Anti-crease*	
 Proof Protect. Clothing	Fabrics treated with a proofing agent.  Proofed fabrics may only be used with proofing agents that are suitable for membrane fabrics and are based on fluorochemical compounds.  Close velcro fasteners or cover with Floorband.  <b>Caution: fire hazard!</b> Fabrics proofed with paraffinic agents must not be tumble dried.	- Normal (2%)	-  Anti-crease*	
 Safety Clothing	Synthetic fibers and cottons  Close velcro fasteners or cover with Floorband.  For an optimized drying result, turn the fabrics inside out.	- Normal (2%)	-  Anti-crease*	
 Helmets	Firefighting helmets that the manufacturer has approved for machine drying.  Remove helmets from the protective bag after washing and place on the base of the dryer drum.  Visors must be pushed into the helmet before drying.  The helmets must be acclimatized to the ambient air for 24 hours after the end of the program.	-	-	<b>PDR 910:</b> - <b>PDR 914:</b> 4 helmets <b>PDR 918:</b> 5 helmets <b>PDR 922:</b> 6 helmets <b>PDR 928:</b> 8 helmets <b>PDR 944:</b> 13 helmets

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.


**“WetCare” program package**





Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
Ⓜ WetCare Sensitive	Non-washable outerwear	-	- (☞) Anti-crease*	<b>PDR 910:</b> 9 lb (4 kg) <b>PDR 914:</b> 11 lb (5 kg) <b>PDR 918:</b> 14 lb (6.5 kg) <b>PDR 922:</b> 18 lb (8 kg) <b>PDR 928:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 944:</b> 35 lb (16 kg)
Ⓜ WetCare Silks	Non-washable outerwear which creases easily	- Machine iron (40%) - Hand Iron (20%) - Hand iron plus (16%) - Slightly dry (8%) - Normal (0%)	- (☞) Anti-crease*	
Ⓜ WetCare Intensive	Washable outerwear	- Machine iron (40%) - Hand Iron (25%) - Hand iron plus (15%) - Slightly dry (2%) - Normal (0%) - Normal plus (-2%) - Extra dry (-4%)	- (☞) Anti-crease*	

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

## en - PDR 9xx program guide

### “Equestrian” program package

 Risk of damage due to metal buckles, hooks, and eye fasteners.  
 Metal buckles, hooks, and eye fasteners may damage fabrics and the dryer drum.  
 Remove all metal buckles, hooks, and eye fasteners before tumble drying.  
 If the metal buckles, hooks, and eye fasteners cannot be removed, they must be covered with suitable protective bags (optional Miele accessories).

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
 Horse Blankets	Horse blankets, saddlecloths, gaiters, hoof boots, bandages, textile halters	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<p><b>PDR 910:</b> 18 lb (8 kg (approx. 5 saddlecloths or 1 summer blanket))</p> <p><b>PDR 914:</b> 22 lb (10 kg (approx. 7 saddlecloths or 2 summer blankets or 1 winter blanket))</p>
 Wool Horse Blankets	Horse blankets containing a high proportion of wool	-	-  Anti-crease*	<p><b>PDR 918:</b> 29 lb (13 kg (approx. 9 saddlecloths or 2–3 summer blankets or 1–2 winter blankets))</p> <p><b>PDR 922:</b> 35 lb (16 kg (approx. 11 saddlecloths or 2–3 summer blankets or 1–2 winter blankets))</p> <p><b>PDR 928:</b> 44 lb (20 kg (approx. 12 saddlecloths or 3 summer blankets or 2 winter blankets))</p> <p><b>PDR 944:</b> 71 lb (32 kg (approx. 18 saddlecloths or 4–5 summer blankets or 3 winter blankets))</p>

\* Can only be selected if the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

## “Special programs” program package

You can put together 5 special programs on the machine and assign your own program names. Enter the program names in the table.

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
☆ Special program 1				<b>PDR 910:</b> ≤ 22 lb (10 kg) <b>PDR 914:</b> ≤ 31 lb (14 kg) <b>PDR 918:</b> ≤ 40 lb (18 kg) <b>PDR 922:</b> ≤ 49 lb (22 kg) <b>PDR 928:</b> ≤ 62 lb (28 kg) <b>PDR 944:</b> ≤ 97 lb (44 kg)
☆ Special program 2				
☆ Special program 3				
☆ Special program 4				
☆ Special program 5				

## en - PDR 9xx program guide






### “Individual programs” program package

You can put together 20 individual programs in the Miele Benchmark Programming Tool (see “Miele Benchmark Programming Tool Manual”) and assign your own program names. Enter the program names in the table.

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Selectable extras	Load size
☺ 1 Individual program 1				<b>PDR 910:</b> ≤ 22 lb (10 kg) <b>PDR 914:</b> ≤ 31 lb (14 kg) <b>PDR 918:</b> ≤ 40 lb (18 kg) <b>PDR 922:</b> ≤ 49 lb (22 kg) <b>PDR 928:</b> ≤ 62 lb (28 kg) <b>PDR 944:</b> ≤ 97 lb (44 kg)
☺ 2 Individual program 2				
☺ 3 Individual program 3				
☺ 4 Individual program 4				
☺ 5 Individual program 5				
☺ 6 Individual program 6				
☺ 7 Individual program 7				
☺ 8 Individual program 8				
☺ 9 Individual program 9				
☺ 10 Individual program 10				
☺ 11 Individual program 11				
☺ 12 Individual program 12				
☺ 13 Individual program 13				
☺ 14 Individual program 14				
☺ 15 Individual program 15				
☺ 16 Individual program 16				
☺ 17 Individual program 17				
☺ 18 Individual program 18				
☺ 19 Individual program 19				
☺ 20 Individual program 20				


















“Label” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Activatable extras	Load size
 Cottons 	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<p><b>PDR 510:</b> 22 lb (10 kg)</p> <p><b>PDR 514:</b> 31 lb (14 kg)</p> <p><b>PDR 518:</b> 40 lb (18 kg)</p>
 Cottons PRO	Cotton items with normal residual moisture	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<p><b>PDR 522:</b> 49 lb (22 kg)</p> <p><b>PDR 528:</b> 62 lb (28 kg)</p> <p><b>PDR 544:</b> 97 lb (44 kg)</p>

\* If the extra is activated in the programmable function at supervisor level.

# en - PDR 5xx program guide





## “Standard” program package

Program name	Suitable fabrics	Selectable drying levels (residual moisture in %)	Activatable extras	Load size
 Cottons	Single and multi-layer cotton/linen items	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<b>PDR 510:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 514:</b> 31 lb (14 kg) <b>PDR 518:</b> 40 lb (18 kg) <b>PDR 522:</b> 49 lb (22 kg) <b>PDR 528:</b> 62 lb (28 kg) <b>PDR 544:</b> 97 lb (44 kg)
 Minimum Iron	Minimum iron items made of synthetic, cotton, or mixed fiber	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<b>PDR 510:</b> 9 lb (4 kg) <b>PDR 514:</b> 11 lb (5 kg) <b>PDR 518:</b> 14.5 lb (6.5 kg) <b>PDR 522:</b> 18 lb (8 kg) <b>PDR 528:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 544:</b> 35 lb (16 kg)
 Woolens	Woolen items	-	-	<b>PDR 510:</b> 4.5 lb (2 kg)
 Delicates	Delicate synthetic, cotton, or mixed fiber fabrics	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<b>PDR 514:</b> 5.5 lb (2.5 kg) <b>PDR 518:</b> 7 lb (3.3 kg) <b>PDR 522:</b> 9 lb (4 kg) <b>PDR 528:</b> 11 lb (5 kg) <b>PDR 544:</b> 18 lb (8 kg)
 Timed Drying, cool air	Items that need airing	-	-  Anti-crease*	
 Timed Drying, warm air	For drying small loads or for airing individual items	-	-  Anti-crease*	
 Cottons Low temperature	For drying small loads or for airing individual items	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Machine iron (40%)</li> <li>- Hand Iron (25%)</li> <li>- Normal (0%)</li> <li>- Normal plus (-2%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	<b>PDR 510:</b> 22 lb (10 kg) <b>PDR 514:</b> 31 lb (14 kg) <b>PDR 518:</b> 40 lb (18 kg) <b>PDR 522:</b> 49 lb (22 kg) <b>PDR 528:</b> 62 lb (28 kg) <b>PDR 544:</b> 97 lb (44 kg)
 Minimum Iron Low temperature	Items suitable for tumble drying for which mechanical stress should be avoided.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hand Iron (20%)</li> <li>- Normal (2%)</li> <li>- Normal plus (0%)</li> </ul>	-  Anti-crease*	

\* If the extra is activated in the programmable function at supervisor level.










<b>PDR 9xx aperçu des programmes</b> .....	<b>20</b>
Ensemble de programmes « Label » .....	20
Ensemble de programmes « Standard » .....	21
Ensemble de programmes « Sport » .....	24
Ensemble de programmes « Linge plat » .....	25
Ensemble de programmes « Couettes ».....	26
Ensemble de programmes « Entreprise nettoyage » .....	27
Ensemble de programmes « Pompier » .....	28
Ensemble de programmes « WetCare » .....	29
Ensemble de programmes « Centres équestres » .....	30
Ensemble de programmes « Programmes spéciaux » .....	31
Ensemble de programmes « Progr. individuelles ».....	32
<b>PDR 5xx aperçu des programmes</b> .....	<b>33</b>
Ensemble de programmes « Label » .....	33
Ensemble de programmes « Standard » .....	34

## Ensemble de programmes « Label »















Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Coton <input type="checkbox"/>	Articles en coton présentant une humidité résiduelle normale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (15%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	-  Infroissable*	<p><b>PDR 910</b> : 10 kg (22 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 14 kg (30 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 18 kg (40 lb)</p>
 Coton PRO	Articles en coton présentant une humidité résiduelle normale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (15%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	-  Infroissable*	<p><b>PDR 922</b> : 22 kg (50 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 28 kg (62 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 44 kg (97 lb)</p>

\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.











Ensemble de programmes « Standard »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Blanc/Couleurs	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (15%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Rythme Délicat</li> <li>-  Infroissable*</li> </ul>	<p><b>PDR 910</b> : 10 kg (22 lb)  <b>PDR 914</b> : 14 kg (30 lb)  <b>PDR 918</b> : 18 kg (40 lb)  <b>PDR 922</b> : 22 kg (50 lb)  <b>PDR 928</b> : 28 kg (62 lb)  <b>PDR 944</b> : 44 kg (97 lb)</p>
 Non repassable	Articles non repassables en synthétique, coton ou fibres mélangées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (10%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Rythme Délicat</li> <li>-  Infroissable*</li> </ul>	<p><b>PDR 910</b> : 4 kg (9 lb)  <b>PDR 914</b> : 5 kg (11 lb)  <b>PDR 918</b> : 6,5 kg (14 lb)  <b>PDR 922</b> : 8 kg (18 lb)  <b>PDR 928</b> : 10 kg (22 lb)  <b>PDR 944</b> : 16 kg (35 lb)</p>
 Laine	Articles en laine	-	-	<p><b>PDR 910</b> : 2 kg (4,5 lb)</p>
 Fin	Tissus synthétiques, en coton ou fibre mélangées délicats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Infroissable*</li> </ul>	<p><b>PDR 914</b> : 2,5 kg (5,5 lb)  <b>PDR 918</b> : 3,3 kg (7 lb)  <b>PDR 922</b> : 4 kg (9 lb)  <b>PDR 928</b> : 5 kg (11 lb)  <b>PDR 944</b> : 8 kg (18 lb)</p>

## fr - PDR 9xx aperçu des programmes









Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge	
 Minuterie froid	Articles devant être aérés	-	-  Infoissable*		
 Minuterie chaud	Pour sécher de petites quantités ou pour aérer des articles individuellement	-	-  Rythme Délicat -  Infoissable*		
 Minuterie chaud Hygièn	Pour sécher de petites quantités ou pour aérer des articles individuellement	-	-  Infoissable*		
 Panier délicat	Articles allant à la sècheuse et devant être épargnés d'un stress mécanique.	-	-		
 Programme panier	Articles allant à la sècheuse et devant être épargnés d'un stress mécanique.	-	-		
 Linge éponge	Textiles particulièrement absorbants (tels que des essuie-mains, gants de toilettes ou peignoirs de bain)	- Séchage repasseuse (20%) - Séchage fer à repasser (12%) - Séchage fer repasser + (8%) - Légère humidité (2%) - Séchage normal (0%) - Séchage normal + (-2%) - Séchage intensif (-4%)	-  Infoissable*		<b>PDR 910</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 914</b> : 14 kg (30 lb) <b>PDR 918</b> : 18 kg (40 lb) <b>PDR 922</b> : 22 kg (50 lb) <b>PDR 928</b> : 28 kg (62 lb) <b>PDR 944</b> : 44 kg (97 lb)
 Jeans	Articles en jean résistant	- Séchage repasseuse (40%) - Séchage fer repasser + (8%) - Séchage normal (2%)	-  Rythme Délicat -  Infoissable*		

## fr - PDR 9xx aperçu des programmes

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Chemises	Chemises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Légère humidité (8%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	-  Infroissable*	<p><b>PDR 910</b> : 1 kg (2,2 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 2,5 kg (5,5 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 3,3 kg (7 lb)</p> <p><b>PDR 922</b> : 4 kg (9 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 5 kg (11 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 8 kg (18 lb)</p>
 Soie	Articles en soie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (16%)</li> <li>- Légère humidité (8%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> </ul>	-  Infroissable*	<p><b>PDR 910</b> : 1 kg (2,2 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 2,5 kg (5,5 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 3,3 kg (7 lb)</p> <p><b>PDR 922</b> : 4 kg (9 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 5 kg (11 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 8 kg (18 lb)</p>
 Automatic plus	Charges mixtes de textiles adaptés aux programmes « Cotons » et « Non repassable »	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (15%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Rythme Délicat</li> <li>-  Infroissable*</li> </ul>	<p><b>PDR 910</b> : 10 kg (22 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 14 kg (30 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 18 kg (40 lb)</p> <p><b>PDR 922</b> : 22 kg (50 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 28 kg (62 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 44 kg (97 lb)</p>
 Défroissage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Textiles en coton ou en lin</li> <li>- Articles non repassables en coton, synthétique ou fibres mélangées, tels que les pantalons, vestes et chemises</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>-  Rythme Délicat</li> <li>-  Infroissable*</li> </ul>	<p><b>PDR 910</b> : 2 kg (4,5 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 2,5 kg (5,5 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 3,3 kg (7 lb)</p> <p><b>PDR 922</b> : 4 kg (9 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 5 kg (11 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 8 kg (18 lb)</p>

\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.







## Ensemble de programmes « Sport »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Textiles sport	Polyester ou polyamide avec et sans élasthanne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (8%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	-  Infoirissable*	
 Outdoor	Articles en polyamide et en membrane Vêtements d'extérieur pouvant passer à la sècheuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Légère humidité (8%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	-  Infoirissable*	<b>PDR 910</b> : 4 kg (9 lb) <b>PDR 914</b> : 5 kg (11 lb) <b>PDR 918</b> : 6,5 kg (14 lb) <b>PDR 922</b> : 8 kg (18 lb) <b>PDR 928</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 944</b> : 16 kg (35 lb)
 Imperméabilisation	Articles allant à la sècheuse, par ex. microfibrés, vêtements de ski, vêtements d'extérieur, vêtements en coton à tissage serré (popeline), nappes. <b>Attention : risque d'incendie!</b> Les tissus imperméabilisés avec des agents paraffiniques ne doivent pas passer à la sècheuse. Ce programme comporte également une phase supplémentaire de fixation de l'imperméabilisation. Traitez ces textiles uniquement avec des produits d'imperméabilisation portant l'indication « approprié pour les textiles en membrane ».	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Légère humidité (8%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> </ul>	-  Infoirissable*	
 Réactivation	Articles en polyamide et en membrane L'opération de séchage revitalise les fibres, ce qui améliore l'effet hydrofuge.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Légère humidité (8%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> </ul>	-  Infoirissable*	

\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.











Ensemble de programmes « Linge plat »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Blanc/Couleur séch. normal+	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	- Séchage intensif (-4%)	- (☞) Infroissable*	<b>PDR 910</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 914</b> : 14 kg (30 lb) <b>PDR 918</b> : 18 kg (40 lb) <b>PDR 922</b> : 22 kg (50 lb) <b>PDR 928</b> : 28 kg (62 lb) <b>PDR 944</b> : 44 kg (97 lb)
 Blanc/Couleur séch. normal	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	- Séchage normal (0%)	- (☞) Infroissable*	
 Blanc/Couleur 20% HR	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	- Séchage fer repasser + (20%)	- (☞) Infroissable*	
 Blanc/Couleur 25% HR	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	- Séchage fer à repasser (25%)	- (☞) Infroissable*	
 Blanc/Couleur 40% HR	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	- Séchage repasseuse (40%)	- (☞) Infroissable*	
 Non repassab. séch. normal	Articles non repassables en synthétique, coton ou fibres mélangées	- Séchage normal + (0%)	- (☞) Infroissable*	<b>PDR 910</b> : 4 kg (9 lb) <b>PDR 914</b> : 5 kg (11 lb) <b>PDR 918</b> : 6,5 kg (14 lb) <b>PDR 922</b> : 8 kg (18 lb) <b>PDR 928</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 944</b> : 16 kg (35 lb)
 Non repassab. 10% HR	Articles non repassables en synthétique, coton ou fibres mélangées	- Séchage fer repasser + (10%)	- (☞) Infroissable*	
 Non repass. 20% HR	Articles non repassables en synthétique, coton ou fibres mélangées	- Séchage fer à repasser (20%)	- (☞) Infroissable*	




\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

## Ensemble de programmes « Couettes »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Literie duvets	Couettes plumes et oreillers	- Séchage normal (0%)	-  Infoissable*	<b>PDR 910</b> : 8 kg (18 lb) <b>PDR 914</b> : 10 kg (22 lb) (env. 1 couette ou 2 oreillers)
 Literie synthétique	Couettes et oreillers synthétiques	- Séchage normal (0%)	-  Infoissable*	<b>PDR 918</b> : 13 kg (29 lb) (env. 3 oreillers ou 1 couette + 1 oreiller)
 Literie de crin naturel	Couettes et couvertures en fibres naturelles  Les couettes en fibres naturelles ne doivent pas être entièrement séchées dans la sècheuse, sinon les fibres tendent à se feutrer. Nous recommandons un séchage seulement partiel.	-	-  Infoissable*	<b>PDR 922</b> : 16 kg (35 lb) (env. 4 oreillers ou 1 couette + 2 oreillers ou 2 couettes) <b>PDR 928</b> : 20 kg (44 lb) (env. 5 oreillers ou 1 couette + 3 oreillers ou 2 couettes)
 Oreillers	Oreillers	- Séchage normal (0%)	-  Infoissable*	<b>PDR 944</b> : 32 kg (71 lb) (env. 8 oreillers ou 3 couettes + 3 oreillers ou 4 couettes)









\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

## Ensemble de programmes « Entreprise nettoyage »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Fauberts	Serpillières en coton	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (20%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (15%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (10%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	<p><b>PDR 910</b> : 8 kg (18 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 10 kg (22 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 13 kg (29 lb)</p> <p><b>PDR 922</b> : 16 kg (35 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 20 kg (44 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 32 kg (70,5 lb)</p>
 Faubert microfibre	Serpillières microfibre	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	
 Lavettes	Tissus microfibre, chiffons	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> <li>- Séchage intensif (-2%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	<p><b>PDR 910</b> : 4 kg (9 lb)</p> <p><b>PDR 914</b> : 5 kg (11 lb)</p> <p><b>PDR 918</b> : 6,5 kg (14 lb)</p> <p><b>PDR 922</b> : 8 kg (18 lb)</p> <p><b>PDR 928</b> : 10 kg (22 lb)</p> <p><b>PDR 944</b> : 16 kg (35 lb)</p>

\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

## Ensemble de programmes « Pompier »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Masque prot. respiratoire	Masques respiratoires avec des sangles Les masques respiratoires peuvent passer à la sècheuse s'ils sont maintenus en place dans le tambour avec des supports spéciaux (accessoires en option).	-	-	<b>PDR 910</b> : 2 articles <b>PDR 914</b> : 8 articles <b>PDR 918</b> : 12 articles <b>PDR 922</b> : 16 articles <b>PDR 928</b> : 12 articles <b>PDR 944</b> : 16 articles
 Tenue de protection	Vêtements de protection (par ex. vêtements de protection ignifuge Nomex®), salopettes, vestes, pantalons Pour optimiser le résultat de séchage, retournez le textile.	- Séchage normal (2%)	-  Infroissable*	<b>PDR 910</b> : 4,5 kg (10 lb) <b>PDR 914</b> : 6,6 kg (15 lb) <b>PDR 918</b> : 9 kg (20 lb) <b>PDR 922</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 928</b> : 13 kg (29 lb) <b>PDR 944</b> : 20 kg (44 lb)
 Imperméabil. tenue protect.	Textiles traités avec un agent imperméabilisant. Les tissus imperméabilisés doivent être utilisés avec des agents imperméabilisants convenant aux tissus en membrane et fabriqués à base de composés fluorés. Fermez les attaches en velcro ou recouvrez-les de Floorband. <b>Attention : risque d'incendie!</b> Les tissus imperméabilisés avec des agents paraffiniques ne doivent pas passer à la sècheuse.	- Séchage normal (2%)	-  Infroissable*	
 Vêtements secours	Fibres synthétiques et cotons Fermez les attaches en velcro ou recouvrez-les de Floorband. Pour optimiser le résultat de séchage, retournez le textile.	- Séchage normal (2%)	-  Infroissable*	
 Casque	Casques ignifuges approuvés par le fabricant pour le séchage en machine. Retirez les casques du sac de protection après le lavage et placez-les sur la base du tambour de la sècheuse. Rentrez les visières dans le casque avant le séchage. Les casques doivent être acclimatés à l'air ambiant les 24 heures qui suivent la fin du programme.	-	-	<b>PDR 910</b> : - <b>PDR 914</b> : 4 casques <b>PDR 918</b> : 5 casques <b>PDR 922</b> : 6 casques <b>PDR 928</b> : 8 casques <b>PDR 944</b> : 13 casques

\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

## Ensemble de programmes « WetCare »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
Ⓜ WetCare délicat	Pour les vêtements d'extérieur non lavables	-	- (☞) Infroissable*	
Ⓜ WetCare soie	Vêtements d'extérieur non lavables qui se froissent facilement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (16%)</li> <li>- Légère humidité (8%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> </ul>	- (☞) Infroissable*	<b>PDR 910</b> : 4 kg (9 lb) <b>PDR 914</b> : 5 kg (11 lb)
Ⓜ WetCare intensif	Vêtements d'extérieur lavables	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage fer repasser + (15%)</li> <li>- Légère humidité (2%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> <li>- Séchage intensif (-4%)</li> </ul>	- (☞) Infroissable*	<b>PDR 918</b> : 6,5 kg (14 lb) <b>PDR 922</b> : 8 kg (18 lb) <b>PDR 928</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 944</b> : 16 kg (35 lb)





\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

## Ensemble de programmes « Centres équestres »

⚠ Risque de dommages en raison de boucles en métal, crochets et fixations à œillet. Il se peut que les boucles, crochets et fixations à œillet en métal endommagent les tissus et le tambour de la sècheuse.

Retirez toutes les boucles, crochets et fixations à œillets en métal avant de mettre les articles dans le tambour.

Si les boucles, crochets et fixations à œillet en métal ne peuvent pas être enlevés, les couvrir de sacs de protections adéquats (accessoires Miele en option).

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
 Couvertures cheval	Couvertures de chevaux, tapis de selles, guêtres, bottes à sabots, bandages et licous en textile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	-  Infoissable*	<p><b>PDR 910</b> : 8 kg (18 lb) (env. 5 tapis de selle ou 1 couverture d'été)</p> <p><b>PDR 914</b> : 10 kg (22 lb) (env. 7 tapis de selle ou 2 couvertures d'été ou 1 couverture d'hiver)</p>
 Couvertures cheval laine	Couvertures de chevaux contenant une grande proportion de laine	-	-  Infoissable*	<p><b>PDR 918</b> : 13 kg (29 lb) (env. 9 tapis de selle ou 2-3 couvertures d'été ou 1-2 couverture(s) d'hiver)</p> <p><b>PDR 922</b> : 16 kg (35 lb) (env. 11 tapis de selle ou 2-3 couvertures d'été ou 1-2 couverture(s) d'hiver)</p> <p><b>PDR 928</b> : 20 kg (44 lb) (env. 12 tapis de selle ou 3 couvertures d'été ou 2 couvertures d'hiver)</p> <p><b>PDR 944</b> : 32 kg (71 lb) (env. 18 tapis de selle ou 4-5 couvertures d'été ou 3 couvertures d'hiver)</p>

\* Peut être sélectionné uniquement si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

### Ensemble de programmes « Programmes spéciaux »

Vous pouvez composer 5 programmes spéciaux sur la machine et attribuer vos propres noms de programmes. Saisissez le nom du programme dans le tableau.

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
☆ Programme spécial 1				<b>PDR 910</b> : ≤ 10 kg (22 lb) <b>PDR 914</b> : ≤ 14 kg (30 lb) <b>PDR 918</b> : ≤ 18 kg (40 lb) <b>PDR 922</b> : ≤ 22 kg (50 lb) <b>PDR 928</b> : ≤ 28 kg (62 lb) <b>PDR 944</b> : ≤ 44 kg (97 lb)
☆ Programme spécial 2				
☆ Programme spécial 3				
☆ Programme spécial 4				
☆ Programme spécial 5				

## fr - PDR 9xx aperçu des programmes



### Ensemble de programmes « Progr. individuelles »

Vous pouvez composer 20 programmes individuels dans l'outil de programmation Miele Benchmark (cf. « Outil de programmation Miele Benchmark manuel ») et assignez vos propres noms de programmes. Saisissez le nom du programme dans le tableau.

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options pouvant être sélectionnées	Charge
☺ 1 Programme individuel 1				<b>PDR 910</b> : ≤ 10 kg (22 lb) <b>PDR 914</b> : ≤ 14 kg (30 lb) <b>PDR 918</b> : ≤ 18 kg (40 lb) <b>PDR 922</b> : ≤ 22 kg (50 lb) <b>PDR 928</b> : ≤ 28 kg (62 lb) <b>PDR 944</b> : ≤ 44 kg (97 lb)
☺ 2 Programme individuel 2				
☺ 3 Programme individuel 3				
☺ 4 Programme individuel 4				
☺ 5 Programme individuel 5				
☺ 6 Programme individuel 6				
☺ 7 Programme individuel 7				
☺ 8 Programme individuel 8				
☺ 9 Programme individuel 9				
☺ 10 Programme individuel 10				
☺ 11 Programme individuel 11				
☺ 12 Programme individuel 12				
☺ 13 Programme individuel 13				
☺ 14 Programme individuel 14				
☺ 15 Programme individuel 15				
☺ 16 Programme individuel 16				
☺ 17 Programme individuel 17				
☺ 18 Programme individuel 18				
☺ 19 Programme individuel 19				
☺ 20 Programme individuel 20				











## Ensemble de programmes « Label »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options activables	Charge
 Coton <input type="checkbox"/>	Articles en coton présentant une humidité résiduelle normale	- Séchage repasseuse (40%) - Séchage fer à repasser (25%) - Séchage normal (0%) - Séchage normal + (-2%)	- (☞) Infoissable*	<b>PDR 910</b> : ≤ 10 kg (22 lb) <b>PDR 914</b> : ≤ 14 kg (30 lb) <b>PDR 918</b> : ≤ 18 kg (40 lb) <b>PDR 922</b> : ≤ 22 kg (50 lb)
 Coton PRO	Articles en coton présentant une humidité résiduelle normale	- Séchage repasseuse (40%) - Séchage fer à repasser (25%) - Séchage normal (0%) - Séchage normal + (-2%)	- (☞) Infoissable*	<b>PDR 928</b> : ≤ 28 kg (62 lb) <b>PDR 944</b> : ≤ 44 kg (97 lb)

\* Si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.

## Ensemble de programmes « Standard »

Nom du programme	Textiles convenant au programme	Niveaux de séchage pouvant être sélectionnés (humidité résiduelle en %)	Options activables	Charge
 Blanc/Couleurs	Articles en coton/lin à une ou à plusieurs épaisseurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	<b>PDR 510</b> : ≤ 10 kg (22 lb) <b>PDR 514</b> : ≤ 14 kg (30 lb) <b>PDR 518</b> : ≤ 18 kg (40 lb) <b>PDR 522</b> : ≤ 22 kg (50 lb) <b>PDR 528</b> : ≤ 28 kg (62 lb) <b>PDR 544</b> : ≤ 44 kg (97 lb)
 Non repassable	Articles non repassables en synthétique, coton ou fibres mélangées	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	<b>PDR 510</b> : 4 kg (9 lb) <b>PDR 514</b> : 5 kg (11 lb) <b>PDR 518</b> : 6,5 kg (14 lb) <b>PDR 522</b> : 8 kg (18 lb) <b>PDR 528</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 544</b> : 16 kg (35 lb)
 Laine	Articles en laine	-	-	<b>PDR 510</b> : 2 kg (4,5 lb)
 Fin	Tissus synthétiques, en coton ou fibre mélangées délicats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	<b>PDR 514</b> : 2,5 kg (5,5 lb) <b>PDR 518</b> : 3,3 kg (7 lb) <b>PDR 522</b> : 4 kg (9 lb) <b>PDR 528</b> : 5 kg (11 lb) <b>PDR 544</b> : 8 kg (18 lb)
 Minuterie froid	Articles devant être aérés	-	- (☞) Infoissable*	
 Minuterie chaud	Pour sécher de petites quantités ou pour aérer des articles individuellement	-	- (☞) Infoissable*	
 Blanc/Couleurs Délicat	Pour sécher de petites quantités ou pour aérer des articles individuellement	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage repasseuse (40%)</li> <li>- Séchage fer à repasser (25%)</li> <li>- Séchage normal (0%)</li> <li>- Séchage normal + (-2%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	<b>PDR 510</b> : 10 kg (22 lb) <b>PDR 514</b> : 14 kg (30 lb) <b>PDR 518</b> : 18 kg (40 lb) <b>PDR 522</b> : 22 kg (50 lb) <b>PDR 528</b> : 28 kg (62 lb) <b>PDR 544</b> : 44 kg (97 lb)
 Non repassable Délicat	Articles allant à la sècheuse et devant être épargnés d'un stress mécanique.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage fer à repasser (20%)</li> <li>- Séchage normal (2%)</li> <li>- Séchage normal + (0%)</li> </ul>	- (☞) Infoissable*	

\* Si l'option est activée dans la fonction de programmation dans le mode Exploitant.



# Miele

Please have the model and serial number  
of your machine available when  
contacting Technical Service.

---

Veillez indiquer le modèle et le numéro  
de série de votre appareil lorsque vous  
contactez le service à la clientèle.

---

**U.S.A.**  
**Miele, Inc.**

**National Headquarters**

9 Independence Way  
Princeton, NJ 08540  
Phone: 800-991-9380  
[www.mieleusa.com/professional](http://www.mieleusa.com/professional)  
[prosales@mieleusa.com](mailto:prosales@mieleusa.com)

**Technical Service & Support**

Phone: 800-991-9380  
[proservice@mieleusa.com](mailto:proservice@mieleusa.com)

**Canada**  
**Importer | Importateur**  
**Miele Limited | limitée**

**Professional Division**

161 Four Valley Drive  
Vaughan, ON L4K 4V8  
Phone | Tél. : 1-888-325-3957  
[www.mieleprofessional.ca](http://www.mieleprofessional.ca)  
[professional@miele.ca](mailto:professional@miele.ca)

**Miele Professional Technical  
Service | Service Technique**

Phone | Tél. : 1-888-325-3957  
[serviceprofessional@miele.ca](mailto:serviceprofessional@miele.ca)



Manufacturer | Fabricant : Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Germany | Allemagne