

## ProCare

Tex 11

### Tvättmedel

#### Användning:

*ProCare Tex 11* är ett alkaliskt, enzymförstärkt och fosfatfritt högeffektivt universaltvättmedel i pulverform för vit- och kulörtvätt för användning i professionella tvättmaskiner.

*ProCare Tex 11* är optimalt för användning i professionella tvättstugor och självbetjäningstvätterier.

Det är även mycket effektivt vid låga temperaturer, tack vare den höga andelen enzymer och syreblekmedel och en högeffektiv tensidkoncentration.

#### Produktegenskaper:

- Effektivt vid 30 – 90 °C
- Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
- Verksam med nya, speciella enzymer
- Brilljant vithet tack vare beprövade optiska vitmedel
- Utan fosfor
- Innehåller aktivt syre
- Optimal smutsupplösning och fettupplösningförmåga
- Kan användas för alla vattenhårdhetsgrader

#### Doseringsrekommendation [g (ml)/kg tvätt]:

Vattenhårdhet* Hårdhetsområden	Lätt nedsmutsning	Ordinär nedsmutsning	Grov nedsmutsning
0–8,4 mjukt	6 (11)	8 (14)	10 (18)
8,4–14 medel	8 (14)	10 (18)	12 (21)
> 14 hårt	11 (20)	13 (24)	15 (28)

\*Kontakta din lokala vattenleverantör för information om vattnets hårdhetsgrad.

*ProCare Tex 11* är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Manuell dosering före varje tvätt
- Doseringsrekommendation beroende på vattenhårdhet

#### Tänk på!

- Blanda inte med andra produkter.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskin.

## ProCare

Tex 11

## Tvättmedel

### Tekniska data:

- Vikt: 0,64 g/cm<sup>3</sup>
- pH-värde (1 %-igt): 10,0 – 11,0

### Innehållsämnena för rengöringsmedel enligt EU-detergentförordning 648/2004:

- 5 – <15 % zeoliter
- Enzymer

### Förvaringsanvisningar:

*ProCare Tex 11* ska förvaras torrt och skyddat mot frost. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen.

I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader. 

### Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du i säkerhetsdatabladet. Dessa finns på Miele's hemsida som anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet om hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

### Beställbara förpackningar och tillbehör:

Beteckning	Behållare	Materialnummer
<i>ProCare Tex 11</i>	10 kg säck	11520420
<i>ProCare Tex 11</i>	20 kg säck	11520440

### Kontaktuppgifter:

#### Tyskland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Sverige

Miele AB  
Industrivägen 20  
171 48 Solna  
Telefon +46 8 56229000  
professional@miele.se  
www.miele.se/professional



#### Tyskland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co.KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com