

ProCare

Tex 20 OB

Bleekmiddel op zuurstofbasis

Gebruik:

ProCare Tex 20 OB is een vloeibaar, zuur en gestabiliseerd zuurstofbleekmiddel voor gebruik in professionele wasmachines.

Producteigenschappen:

- Ideale zuurstofdrager in sop
- Volledig afbreekbaar
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Gelijkmatische zuurstofafgifte dankzij bijzondere stabilisators

Doseeradviezen:

ProCare Tex 20 OB is afgestemd op het programmaverloop in professionele wasmachines van Miele.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Voeg indien nodig 2–3 ml/kg middel toe aan de wascyclus

De hoeveelheid gebruikt product moet worden aangepast aan de vuilgraad en de waterhardheid.

Let op!

- Meng het bleekmiddel niet met andere producten.
- Spoel het doseersysteem met de aanzuigslangen met water door voordat u van product wisselt.
- Houd u aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-waarde (1 %): 1,5 – 2,5

Bestanddelen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- >30 % bleekmiddel op zuurstofbasis

Opslaginstructies:

ProCare Tex 20 OB mag alleen in de oorspronkelijke verpakking en beschermd tegen hitte en vocht worden bewaard. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten.

Het product is ten minste 12 maanden houdbaar in de gesloten originele verpakking. 

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren.

Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Jerrycan van 5 l	11520280
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Jerrycan van 10 l	11520320
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Jerrycan van 20 l	11520350
Opener	Voor alle jerrycans	11851600
Opvangschaal DTD 2	Jerrycan van 5 en 10 l	10695460



Duitsland

BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contactgegevens:

Duitsland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional