

Descalcificador de máquinas

Aplicação:

Pó, ácido. Para remover depósitos de calcário e outros depósitos minerais das máquinas de lavar roupa industriais, máquinas de lavar louça industriais e máquinas de lavar e desinfetar industriais da Miele Professional.

Propriedades do produto:

- Remove de forma fiável os depósitos de calcário persistentes e a sujidade neles retida, p. ex., no aquecimento e nas cubas.
- Aplicável em todos os graus de dureza da água.
- Este produto é particularmente adequado para a utilização em máquinas de lavar louça e máquinas de lavar roupa ProfiLine com uma capacidade inferior ou igual a 11 kg.

Recomendação de dosagem:

A descalcificação com ProCare Universal 81 C só deve ser realizada quando e se necessário, no máximo todos os três meses. Se os depósitos e resíduos não se soltarem, devem ser verificados os parâmetros de processo da máquina e os produtos químicos utilizados, podendo ser necessário otimizá-los.

- Apenas para dosagem manual; desativar a dosagem automática e reativá-la logo que a descalcificação esteja concluída.
- A máquina deve estar vazia durante a descalcificação.
- A dosagem deve ser feita apenas na lavagem principal, caso se utilize a pré-lavagem.

Designação do modelo	Dosagem	Área de dosagem	Programa recomendado
Máquinas de lavar roupa SmartBiz	1 lata	Na gaveta de detergente	Algodão 60 °C, sem centrifugação
Pequenos Gigantes	1 lata		Roupa de cor 60 °C, sem centrifugação
Pequenos Gigantes Mop Star	2 latas		Roupa de cor 60 °C, sem centrifugação
Máquinas de lavar roupa industriais Capacidade ≤ 11 kg	2 latas		Roupa de cor 60 °C
Máquinas de lavar e desinfetar	1–2 latas	Fundo da cuba	Programa de limpeza básica
Máquinas de lavar louça industriais com sistema de lavagem de água renovada	1 lata		Programa de lavagem da máquina Alternativa: programa intensivo, dosagem após a pré-lavagem
Máquinas de lavar louça industriais com sistema de lavagem com tanque	2 latas	No tanque	<ul style="list-style-type: none">• Se já tiver estado em funcionamento: efetuar o programa de autolimpeza com esvaziamento posterior do tanque.• Encher o tanque com água renovada.• Temperatura de dosagem: a 50–70 °C• 1–2 ciclos no programa mais curto• Tempo de atuação 30 minutos• 5 ciclos no programa mais longo• Terminar executando o programa de autolimpeza e esvaziando o tanque

O ProCare Universal 81 C é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

Tenha em atenção:

- Não misturar com outros produtos.
- Só para uso profissional.
- Observar as instruções de utilização das máquinas Miele Professional.
- Alguns modelos de máquinas de lavar louça dispõem de um programa independente de assistência técnica. Este pode ser ativado pelo Serviço de Assistência Técnica.
- O produto só é adequado para descalcificação acídica. Para outros depósitos, recomenda-se uma limpeza básica com ProCare Universal 77 A.
- É necessária uma enxaguagem final completa para evitar resíduos.

Descalcificador de máquinas

Caraterísticas técnicas:

Densidade aparente (a 20 °C): 0,925 g/cm³

Valor pH (a 20 °C): 1,5 (10 %)

Armazenamento:

- Temperatura de armazenamento: +5 °C a +40 °C
- Guardar num local seco.

Durante o período de armazenamento podem ocorrer variações de cor no produto em recipientes originalmente fechados. Este facto não influencia as propriedades do produto durante o uso.

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo. Se utilizado conforme as instruções, o produto é seguro em relação às diretrizes aplicáveis ao processamento de alimentos.

Certificar-se de que todas as peças são resistentes a ácidos! Ao escoar soluções ácidas das máquinas, são necessários tubos de esgoto resistentes a ácidos. Tubos de Eternit e de ferro fundido são inadequados e requerem a neutralização prévia da solução escoada.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas do produto não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
ProCare Universal 81 C	Lata de 250 g

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, nº5
2790-073 Carnaxide
Tel.: +351 21 4248 100
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Alemanha
www.becker-chemie.de