

Détartrant pour machines

Application :

Poudre, acide. Pour éliminer le dépôt calcaire et les autres dépôts minéraux des lave-linge professionnels, lave-vaisselle professionnels et laveurs-désinfecteurs Miele®Professional.

Propriétés du produit :

- Élimine de manière fiable les dépôts calcaires incrustés et les contaminations qu'ils contiennent, par ex. sur le chauffage, dans le réservoir à bain lessiviel et dans la cuve.
- Peut être utilisé dans toutes les plages de dureté de l'eau.
- Ce produit est particulièrement adapté aux lave-vaisselle et lave-linge ProfiLine d'une capacité allant jusqu'à 11 kg.

Recommandation de dosage :

Le détartrage avec ProCare Universal 81 C ne doit être effectué qu'en cas de besoin, et au maximum tous les trois mois. Si les dépôts et les résidus persistent, les paramètres de processus de l'appareil et les produits chimiques utilisés doivent être vérifiés et il peut être nécessaire de les optimiser.

- Convient uniquement au dosage manuel ; désactiver le dosage automatique et le réactiver une fois le détartrage terminé.
- L'appareil doit être vide pendant le détartrage.
- Ne doit être dosé que dans le lavage principal en cas d'utilisation du prélavage.
- Un rinçage final minutieux est nécessaire pour éviter les résidus.

Référence du modèle	Dosage	Zone de dosage	Programme recommandé
Lave-linge SmartBiz	Un pot	Dans le bac à produits	Coton 60 °C, sans essorage
Little Giants	Un pot		Couleurs 60 °C, sans essorage
Little Giants Mop Star	Deux pots		Couleurs 60 °C, sans essorage
Lave-linge professionnels Capacité ≤ 11 kg	Deux pots		Couleurs 60 °C
Laveurs-désinfecteurs	Un à deux pots	Fond de la cuve	Programme de charge d'entretien
Lave-vaisselle professionnels avec système à eau renouvelée	Un pot		Programme de lavage de maintenance Alternative : programme intensif, dosage après le prélavage
Lave-vaisselle professionnels avec système à surchauffeur	Deux pots	Dans le réservoir	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'appareil a fonctionné préalablement, lancer le programme d'auto-nettoyage et vider le réservoir. • Remplir le réservoir d'eau renouvelée. • Température de dosage : 50–70 °C • Une à deux charges dans le programme le plus court • Durée d'action 30 minutes • Cinq charges dans le programme le plus long • Terminer par le programme d'auto-nettoyage et la vidange du réservoir

ProCare Universal 81 C est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les appareils Miele Professional.

Remarques :

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Réservé à pour un usage professionnel.
- Respecter le mode d'emploi des appareils Miele Professional.
- Certains modèles de lave-vaisselle disposent d'un programme de service après-vente distinct qui peut être activé par le service après-vente.
- Le produit ne convient qu'à un détartrage acide. Pour les autres dépôts, il est recommandé d'effectuer une charge d'entretien avec ProCare Universal 77 A.

Détartrant pour machines

Caractéristiques techniques :

Densité apparente (à 20 °C) : 0,925 g/cm³

Valeur du pH (à 20 °C) : 1,5 (10 %)

Stockage :

- Température de stockage : entre +5 °C et +40 °C
- Conserver dans un endroit sec.

Au cours du stockage, des variations de la couleur du produit à l'intérieur des contenants d'origine scellés peuvent survenir au fil du temps. Cela n'altère pas les propriétés du produit lors de son utilisation.

Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous. S'il est utilisé conformément aux instructions, le produit est sûr au regard des directives relatives à la transformation des denrées alimentaires.

Vérifier la résistance aux acides de toutes les pièces ! Des conduites d'évacuation résistantes aux acides sont nécessaires pour l'évacuation de solutions acides depuis les appareils. Les tuyaux en Eternit et en fonte ne conviennent pas et nécessitent une neutralisation préalable de la solution déversée.

Éliminer les contenants uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests. Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

Unités de conditionnement disponibles :

Désignation	Unité de conditionnement
<i>ProCare Universal 81 C</i>	Pot de 250 g

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Tel.: +33 1 49394444
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Tel.: +32 2 4511-411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0)848 551 670
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Tel.: +352 49711-20/22
infolux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional

Canada

Miele Limited
161 Four Valley Drive
VAUGHAN
Ontario L4K 4V8
KANADA
Tel.: +1 905 532-2270
customercare@miele.ca
www.miele.ca



Allemagne

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Allemagne
www.becker-chemie.de