

Detersivo per capi colorati





Uso

ProCare Tex 11 COL è un detersivo in polvere, alcalino, enzimatico e senza fosfati, altamente concentrato per capi colorati in cotone e fibre miste per l'impiego nelle lavatrici industriali. *ProCare Tex 11 COL* è adatto alla cura professionale di abbigliamento, abbigliamento da lavoro e sportivo lavabile e biancheria del settore alberghiero e gastronomico.

Caratteristiche del prodotto

- Senza sbiancanti ottici, candeggianti e fosfato
- Ottimo scioglimento dello sporco e dei grassi
- Utilizzabile con tutte le durezza dell'acqua
- Per il lavaggio a partire da 30 °C
- Efficace grazie a enzimi e speciali
- Massima protezione dei colori originali
- Massima protezione contro il trasferimento del colore

Consigli di dosaggio [g (ml)/kg biancheria]:

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
1°dH ≈ 0,18 mmol/l						
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

Il grado di durezza o la durezza dell'acqua in gradi si possono richiedere all'azienda idrica competente.

ProCare Tex 11 COL è adatto ai programmi delle lavatrici Professional di Miele.

- Dosaggio manuale prima di ogni ciclo di lavaggio.
- Consiglio di dosaggio in base alla durezza dell'acqua.

Attenzione!

- Non mescolare ad altri prodotti.
- Leggere attentamente le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional.

Detersivo per capi colorati

Dati tecnici:

- Densità apparente: ca. 0,8 g/cm³
- Valore pH (1 %): ca. 11

Ingredienti

Tensioattivi, enzimi, addolcitori di acqua, agenti complessanti, fragranze.

Indicazioni per la conservazione

ProCare Tex 11 COL deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Dopo il prelievo di quantità parziali di prodotto, richiudere bene il contenitore.

Indicazioni di pericolo e avvertenze sulla sicurezza

Le informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente sono riportate nelle schede tecniche di sicurezza. Queste sono disponibili nelle pagine web Miele riportate sotto. Smaltire i fusti solo vuoti e chiusi. Smaltimento del contenuto liquido: v. scheda tecnica di sicurezza. Le indicazioni di questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Non esonerano l'utilizzatore da effettuare propri test e indagini. Non ne deriva la garanzia legalmente vincolante di determinate proprietà.

Confezione e accessori disponibili

Denominazione	Tanica
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Secchio 5 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Sacco da 20 kg

Contatti

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H.
Umfahrungsstr. 27
39057 Eppan (BZ)
Tel. +39 0471 666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional

Produttore

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87-93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional