

Detersivo per capi colorati





Uso :

ProCare Tex 11 COL è un detersivo in polvere, alcalino, enzimatico e senza fosfati, altamente concentrato per capi colorati in cotone e fibre miste per l'impiego nelle lavatrici professionali. *ProCare Tex 11 COL* è adatto alla cura professionale di abbigliamento, abbigliamento da lavoro e sportivo lavabile e biancheria del settore alberghiero e gastronomico.

Caratteristiche del prodotto

- Senza sbiancanti ottici, candeggianti e fosfato
- Ottimo scioglimento dello sporco e dei grassi
- Utilizzabile con tutte le durezza dell'acqua
- Efficace a temperature superiori a 30 °C
- Efficace grazie a enzimi e speciali
- Massima protezione dei colori originali
- Massima protezione contro il trasferimento del colore

Consigli di dosaggio [g (ml)/kg biancheria]:

						
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* I grado di durezza o la durezza dell'acqua in gradi si possono richiedere all'azienda idrica competente.

ProCare Tex 11 COL è adatto ai programmi delle lavatrici Professional di Miele.

- Dosaggio manuale prima di ogni ciclo di lavaggio
- Dosaggio consigliato in base alla durezza dell'acqua

Attenzione:

- Non mescolare ad altri prodotti
- È necessario rispettare le istruzioni d'uso delle lavatrici Miele Professional

ProCare Tex 11 COL

Detersivo per capi colorati

Dati tecnici:

- Densità: ca. 0,8 g/cm³
- Valore pH (1 %): ca. 11

Ingredienti:

Tensioattivi, enzimi, addolcitori di acqua, agenti complessanti, fragranze.

Indicazioni per la conservazione

ProCare Tex 11 COL deve essere conservato in luogo asciutto e non esposto al gelo. Richiudere sempre i contenitori una volta prelevata la quantità di prodotto necessaria. Il prodotto può essere conservato nella confezione originale sigillata per almeno 24 mesi.

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza. Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito. Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza. Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test. Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio e accessori disponibili:

Denominazione	Tanica
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Secchio 8 kg
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	Sacco da 20 kg
Contenitore graduato	250 ml

Contatti:

Germania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tel. +41 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Italia

Miele Italia Srl
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 (0) 471666319
professional@miele.it
www.miele.it/it/professional/index.htm



Germania

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87-93
65203 Wiesbaden
Tel. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com