

ProCare

Tex 10 MA

Fin- och kulörtvättmedel

Användning:





ProCare Tex 10 MA är ett högeffektivt, flytande, alkaliskt och fosfatfritt koncentrerat fin- och kulörtvättmedel för användning i professionella tvättmaskiner. *ProCare Tex 10 MA* passar även för professionell skötsel av tvättbara ytterkläder, tränings- och arbetskläder (skyddsutrustning och profilkädrer) och tvätt från hotell- och restaurangbranschen.

Produktegenskaper:

- Doffritt
- Utan optiskt vitmedel, blekmedel och fosfor
- Skumreglerat
- Optimal smutsupplösning
- Kan användas för alla vattenhårdheter
- För tvätt från 30 °C
- Uppfyller miljökriterierna för EU:s miljömärkning
- Genom att följa doseringsanvisningarna bidrar du till att minska vattenföroreningar, reducera mängden avfall och minska energiförbrukningen.



Doseringsrekommendation [ml/kg tvätt]:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

ProCare Tex 10 MA är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via en doseringspump
- Doseringsrekommendation beroende på vattenhårdhet

Tänk på!

- Blanda inte koncentratet med andra produkter.
- Innan du byter produkter ska du skölja igenom doseringssystemet samt vattentilloppslangarna med vatten.
- Viktigt är också att följa bruksanvisningen till Miele's tvättmaskin.

ProCare

Tex 10 MA

Fin- och kulörtvättmedel

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,03 g/ml
- pH-värde(1%-igt): ca. 9,5

Förvaringsanvisningar:

ProCare Tex 10 MA ska förvaras frostskyddat. Produkten kan dock användas utan kvalitetsförlust, även om den har fryst och sedan tinat upp. Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen.

I originalbehållaren kan produkten förvaras i minst 24 månader 🗄️.

Risk- och säkerhetsanvisningar:

Information om säkerhet och miljö hittar du på Miele's hemsida. Mer information om Miele's hemsida anges nedan.

Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Läs informationen om säkerhet och miljö för att veta hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester.

Denna information innehåller ingen försäkran om produktgenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Beställbara förpackningar och tillbehör:

Beteckning	Behållare	Materialnummer
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5-litersbehållare	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10-litersbehållare	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20-litersbehållare	12442070
Nyckel till behållare	För alla behållare	11851600
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare	10695460

Kontaktuppgifter:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com