

Detergente para roupa delicada e de cor

Utilização:





O *ProCare Tex 10 MA* é um detergente concentrado para roupas delicadas e de cor altamente eficiente, líquido, alcalino e isento de fosfatos para utilização em máquinas de lavar roupa profissionais. O *ProCare Tex 10 MA* é adequado à conservação profissional de vestuário exterior lavável, roupa de desporto e vestuário de trabalho (EPI, vestuário de trabalho e Corporate Identity), bem como de roupa de hotelaria e gastronomia.

Caraterísticas do produto:

- Isento de odores
- Isento de branqueadores óticos, agentes de branqueamento e fósforo
- Espuma controlada
- Boa dissolução da sujidade
- Aplicável em todas as durezas de água
- Para lavagens a partir de 30 °C
- Cumpre os critérios ambientais para a atribuição do rótulo ecológico da UE
- Com a sua utilização, seguindo as instruções de dosagem, contribuirá para a redução da poluição da água, da geração de resíduos e do consumo de energia.



Recomendações de dosagem [ml/kg roupa]:

			
1°dH ≈ 0,16 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

ProCare Tex 10 MA é concebido para os procedimentos nas máquinas de lavar roupa Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Recomendação de dosagem em função da dureza da água

Atenção!

- Não misturar outros produtos no concentrado.
- Antes da troca de produto, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

ProCare

Tex 10 MA


Detergente para roupa delicada e de cor

Dados técnicos:

- Densidade (20 °C): 1,03 g/ml
- Valor de pH (1%): ca. 9,5

Indicações de armazenamento:

O *ProCare Tex 10 MA* deve ser armazenado protegido do gelo, apesar do produto congelado ser utilizável sem perda de qualidade depois de descongelar. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado.

O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 24 meses no recipiente original fechado .

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nas páginas da Internet da Miele apresentadas abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consulte a ficha de dados de segurança.

Os dados nesta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características não pode ser derivada disto.

Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente	Número de material
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Recipiente de 5 l	12442010
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Recipiente de 10 l	12442020
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	Recipiente de 20 l	12442070
Chave para tampa do reservatório	Para todos os recipientes	11851600
DTD 2. Tabuleiro aparta-pingos	Recipiente de produtos de 5 e 10 l	10695460

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com