

## ProCare

Tex 10 W

### Detergente para lãs

#### Utilização:





O *ProCare Tex 10 W* é um detergente para lãs ligeiramente ácido e altamente ativo para limpeza delicada de lãs para a utilização em máquinas de lavar roupa Miele Professional. O *ProCare Tex 10 W* é idealmente utilizável em lavandarias industriais e lavandarias self-service.

Ingredientes especiais proporcionam uma proteção fiável da cor. Polímeros protetores e um sistema tampão especial integrado preservam um resultado de lavagem delicado para as fibras, evitando a feltragem de lã.

#### Caraterísticas do produto:

- Particularmente eficaz já no intervalo de baixas temperaturas de 0 °C a 30 °C
- Aplicável em todas as durezas da água
- Sem transferências de cor
- Impede a descoloração acinzentada
- Sem feltragem da lã

#### Recomendações de dosagem [g (ml)/kg de roupa]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Pode informar-se sobre o grau de dureza ou a dureza da água em graus de dureza com a sua empresa fornecedora de água.

O *ProCare Tex 10 W* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Recomendação de dosagem em função da dureza da água

#### Tenha em atenção!


- Não misturar com outros produtos.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

#### Caraterísticas técnicas:

- Densidade: 1,02 g/cm<sup>3</sup>
- Valor de pH (1 %): 4,8–5,8

#### Indicações de armazenamento:

O *ProCare Tex 10 W* deve ser armazenado em local seco e protegido contra congelamento. Após a remoção de quantidades parciais, o recipiente deve ser novamente fechado.

O produto pode ser armazenado durante, pelo menos, 24 meses no recipiente original fechado. 

#### Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo. Esvaziar e fechar os recipientes antes de os eliminar. Eliminar restos de produto: consulte a ficha de dados de segurança.

Os dados desta ficha informativa baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências atuais. No entanto, não isentam o utilizador dos seus próprios testes e ensaios. Uma garantia juridicamente vinculativa de certas caraterísticas não pode ser derivada disto.

#### Unidade de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Recipiente	N.º de mat.
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Recipiente de 20 l	12338960



#### Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com

#### Dados de contacto:

#### Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefone +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Portugal

Miele Portuguesa, Lda.  
Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone +351 21 4248 425  
professional@miele.pt  
www.miele.pt/professional