

### Nettoyant pour machines

#### Application :

Poudre alcaline. Pour le nettoyage et l'entretien des lave-linge professionnels, lave-vaisselle professionnels et laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

#### Propriétés du produit :

- Élimine les dépôts d'amidon incrustés et les salissures organiques telles que les protéines, les graisses et les huiles.
- Peut être utilisé dans toutes les plages de dureté de l'eau.
- Contient de l'oxygène actif
- Sans parfum
- Sans phosphore
- Ce produit est particulièrement adapté aux lave-vaisselle et lave-linge professionnels Miele Professional d'une capacité allant jusqu'à 11 kg.

#### Utilisation et dosage :

Une charge d'entretien alcaline avec ProCare Universal 77 A ne doit être effectuée qu'en cas de besoin, et au maximum tous les trois mois. Si les dépôts et les résidus persistent, les paramètres de processus de l'appareil et les produits chimiques utilisés doivent être vérifiés et il peut être nécessaire de les optimiser.

- Convient uniquement au dosage manuel ; désactiver le dosage automatique et le réactiver une fois la charge d'entretien terminée.
- L'appareil doit être vide pendant la charge d'entretien.
- Ne doit être dosé que dans le lavage principal en cas d'utilisation du prélavage.
- Un rinçage final minutieux est nécessaire pour éviter les résidus.

Référence du modèle	Dosage	Zone de dosage	Programme recommandé
Lave-linge SmartBiz	0,5 pot	Dans le tambour et dans le bac à produits	Coton 60 °C, sans essorage
Little Giants	0,5 pot		Couleurs 60 °C, sans essorage
Little Giants Mop Star	Un pot		Couleurs 60 °C, sans essorage
Lave-linge professionnels Capacité ≤ 11 kg	Un pot		Couleurs 60 °C
Laveurs-désinfecteurs	Un pot	Fond de la cuve	Programme de charge d'entretien
Lave-vaisselle professionnels avec un système à eau renouvelée	0,5 pot		Programme de lavage de maintenance Alternative : programme intensif, dosage après le prélavage
Lave-vaisselle professionnels avec système à surchauffeur	Un pot	Dans le réservoir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'appareil a fonctionné préalablement, lancer le programme d'auto-nettoyage et vider le réservoir.</li><li>• Remplir le réservoir d'eau renouvelée.</li><li>• Température de dosage : 50-70 °C</li><li>• Une à deux charges dans le programme le plus court</li><li>• Durée d'action 30 minutes</li><li>• Cinq charges dans le programme le plus long</li><li>• Terminer par le programme d'auto-nettoyage et la vidange du réservoir</li></ul>

ProCare Universal 77 A est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les appareils Miele Professional.

#### Remarques :

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Réservé à pour un usage professionnel.
- Respecter le mode d'emploi des appareils Miele Professional.
- Certains modèles de lave-vaisselle disposent d'un programme de service après-vente distinct pour la maintenance de l'appareil, qui peut être activé par le service après-vente.
- Le produit ne convient qu'aux charges d'entretien alcalines. En cas de dépôts minéraux, il est recommandé de procéder à un détartrage avec ProCare Universal 81 C.

### Nettoyant pour machines

**Caractéristiques techniques :**

Densité apparente : 1,026 g/cm<sup>3</sup>

Valeur du pH (à 50 g/l, 20 °C) : 11

**Composants :**

Agents de blanchiment, anticalcaires, tensio-actifs, agents dispersants.

**Stockage :**

- Fermer le couvercle après utilisation. Le produit peut s'agglutiner en raison de l'humidité et peut perdre de son efficacité.
- Conditions de stockage : À conserver dans un endroit frais et sec.

**Risques et consignes de sécurité :**

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele, indiqués ci-dessous. S'il est utilisé conformément aux instructions, le produit est sûr au regard des directives relatives à la transformation des denrées alimentaires.

Éliminer les contenants uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests. Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

**Unités de conditionnement disponibles :**

Désignation	Unité de conditionnement
ProCare Universal 77 A	Pot de 500 g

**Coordonnées :****Allemagne**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

**France**

Miele S.A.S.  
9, avenue Albert Einstein  
93150 Le Blanc-Mesnil  
Tel.: +33 1 49394444  
advpro@miele.fr  
www.miele.fr/professional

**Belgique**

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 Mollem  
Tel.: +32 2 4511-411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional

**Importateur pour la Suisse**

Miele AG  
Limmatstr. 4  
8957 Spreitenbach  
Tel.: +41 (0)848 551 670  
professional@miele.ch  
www.miele.ch/professional

**Luxembourg**

Miele s.à r.l.  
20, Rue Christophe Plantin  
L-2339 Luxembourg  
Tel.: +352 49711-20/22  
infolux@miele.lu  
www.miele.lu/de/professional

**Canada**

Miele Limited  
161 Four Valley Drive  
VAUGHAN  
Ontario L4K 4V8  
KANADA  
Tel.: +1 905 532-2270  
customercare@miele.ca  
www.miele.ca

**Allemagne**

BECKER-CHEMIE GmbH  
Westring 87-89  
33818 Leopoldshöhe, Allemagne  
www.becker-chemie.de