

Fin-/kulörtvättmedel

Tillämpning:

ProCare Tex 10 MA är ett högpresterande, flytande, alkaliskt och fosfatfritt koncentrerat fin- och kulörtvättmedel för användning i professionella tvättmaskiner. *ProCare Tex 10 MA* är utformat för professionell skötsel av tvättbara ytterkläder, träningskläder och arbetskläder (personlig skyddsutrustning och uniformer) samt hotell- och restaurangtvätt.

Produktegenskaper:

- Fri från parfymer
- Fri från optiska vitmedel, blekmedel och fosfor
- Reglerar skumbildning
- Utmärkt borttagning av smuts
- Kan användas i alla vattenhårddhetsområden
- Effektivt vid temperaturer över 30 °C
- Uppfyller miljökriterier för tilldelning av EU:s miljömärke
- Användningen av denna produkt bidrar till att minska vattenförbrukning, avfall och energiförbrukning, förutsatt att rekommendationerna för dosering följs.
- Fritt från alkalier



Doseringsrekommendation [ml per kg tvätt]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	4	6	9
8,4 – 14	6	9	11
> 14	9	11	13

Hårddhetsområden och information om vattenhårdhet kan tillhandahållas av den lokala vattenleverantören.

ProCare Tex 10 MA är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump
- Rekommendation för dosering beror på vattenhårddheten

Observera:

- Får inte blandas i koncentrerad form med andra produkter.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.

ProCare Tex 10 MA

Fin-/kulörtvättmedel

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): cirka 1,03 g/ml
- pH-värde (1 %-lösning): cirka 9,5

Innehåll:

- Tensider, avkalkningsmedel, vattenavhårdare, gråningshämmare, färgöverföringshämmare

Förvaring:

ProCare Tex 10 MA ska förvaras skyddat mot frost. Frysta tvättmedel kan dock fortfarande användas när de har tinats upp, utan att prestandan försämras. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående avfallshantering av restprodukter.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkring om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	5 l behållare
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	10 l behållare
<i>ProCare Tex 10 MA</i>	20 l behållare
Nyckel till behållare	För alla behållare för kemikalier
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare
Mätbägare	250 ml
Avtappningskran	5- och 10-litersbehållare

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 Solna
Telefon +46 8 56229000
professional@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com