

## ProCare Tex 20 OB

### Agente de branqueamento à base de oxigénio

**Aplicação:**

O *ProCare Tex 20 OB* é uma lixívia oxigenada concentrada líquida, acídica e estabilizada para utilização em máquinas de lavar roupa industriais.

**Propriedades do produto:**

- Oxidante perfeito na água de lavagem
- Decomposição isenta de resíduos
- Aditivo ideal para todos os detergentes
- Libertação uniforme de oxigénio graças aos estabilizadores especiais

**Recomendações de dosagem:**

O *ProCare Tex 20 OB* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
  - Se necessário, adicionar 2–3 ml por kg de roupa seca a um ciclo de lavagem
- A quantidade de produto dosada é função do grau de sujidade e da dureza da água.

**Tenha em atenção:**

- Não misturar na forma concentrada com outros produtos.
- Antes de efetuar uma troca de produtos, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.

**Caraterísticas técnicas:**

- Densidade (20 °C): 1,13 g/ml
- Valor de pH (solução a 1 %): 1,5–2,5

**Ingredientes conforme o Regulamento CE n.º 648/2004 relativo aos detergentes:**

- Agente de branqueamento à base de oxigénio ativo

**Armazenamento:**

O *ProCare Tex 20 OB* só deve ser armazenado no recipiente original. Proteger do calor e da humidade. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

## ProCare Tex 20 OB

### Agente de branqueamento à base de oxigénio

#### Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características do produto não pode ser derivada disto.

#### Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Recipiente de 5 l
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Recipiente de 10 l
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Recipiente de 20 l
Chave para tampa do recipiente	Para todos os recipientes
Tabuleiro apara-pingos DTD 2	Recipientes de 5 e 10 l
Copo graduado	250 ml
Torneira de drenagem	Recipientes de 5 e 10 l

#### Dados de contacto:

##### Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

##### Portugal

Miele Portuguesa, Lda.  
Av. do Forte, 5  
2790-073 Carnaxide  
Telefone +351 21 4248 425  
professional@miele.pt  
www.miele.pt/professional



##### Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com