

### Bleekmiddel op zuurstofbasis

**Applicatie:**

*ProCare Tex 20 OB* is een vloeibaar, zuur en gestabiliseerd geconcentreerd zuurstofbleekmiddel voor gebruik in professionele wasmachines.

**Producteigenschappen:**

- Ideale zuurstofdrager in sop
- Residuvrije ontbinding
- Optimale toevoeging voor alle wasmiddelen
- Constante zuurstoftoevoer dankzij speciale stabilisatoren

**Doseeradviezen:**

*ProCare Tex 20 OB* is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp
  - Voeg 2–3 ml per kg droog wasgoed toe aan een wasprogramma wanneer dit nodig is
- De hoeveelheid gedoseerd product hangt af van de vuilgraad en de waterhardheid.

**Let op:**

- Niet in geconcentreerde vorm mengen met andere producten.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.

**Technische gegevens:**

- Dichtheid (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-waarde (1%): 1,5–2,5

**Inhoudsstoffen volgens Verordening (EU) nr. 648/2004 betreffende wasmiddelen:**

- Bleekmiddel op basis van actieve zuurstof

**Opslag:**

*ProCare Tex 20 OB* mag alleen in het oorspronkelijke voorraadreservoir worden bewaard. Beschermen tegen hitte en vocht. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

## Bleekmiddel op zuurstofbasis

### Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

### Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

| Aanduiding               | Verpakkingseenheid      |
|--------------------------|-------------------------|
| <i>ProCare Tex 20 OB</i> | Jerrycan van 5 l        |
| <i>ProCare Tex 20 OB</i> | Jerrycan van 10 l       |
| <i>ProCare Tex 20 OB</i> | Jerrycan van 20 l       |
| Opener                   | Voor alle jerrycans     |
| DTD2 opvangschaal        | Jerrycans van 5 en 10 l |
| Maatbeker                | 250 ml                  |
| Aftapkraan               | Jerrycans van 5 en 10 l |

### Contactinformatie:

#### Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Tel.: +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR Vianen  
Telefoon +31 347 378-884  
info@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem  
Telefoon +32 2 4511411  
info@miele.be  
www.miele.be/professional



#### Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG  
August-Hanken-Str. 30  
26125 Oldenburg  
www.buefa.com