

Producto blanqueante a base de oxígeno

Aplicación:

ProCare Tex 20 OB es un blanqueante líquido, ácido, a base de oxígeno activo, para su uso en lavadoras industriales.

Características del producto:

- Portador de oxígeno ideal en el agua de lavado
- No deja restos
- Ideal para añadir a todo tipo de detergentes
- Reparto homogéneo de oxígeno gracias a los estabilizadores

Recomendaciones para la dosificación:

ProCare Tex 20 OB está diseñado para un rendimiento óptimo en lavadoras Miele Professional.

- Dosificación precisa y económica mediante bomba dosificadora
 - Añadir 2-3 ml por kg de ropa seca a un ciclo de lavado cuando sea necesario
- La cantidad de producto dosificada depende del grado de suciedad y de la dureza del agua.

Importante:

- No se debe mezclar en forma concentrada con otros productos.
- Antes de cambiar de producto, aclarar el sistema de dosificación con agua, incluidas las mangueras de aspiración.
- Deben tenerse en cuenta las instrucciones de manejo de las lavadoras Miele Professional.

Datos técnicos:

- Densidad (20 °C): 1,13 g/ml
- Valor de pH (solución al 1%): 1,5–2,5

Componentes según el Reglamento 648/2004 de la UE sobre detergentes:

- Producto blanqueante a base de oxígeno activo

Almacenamiento:

ProCare Tex 20 OB sólo debe almacenarse en su depósito de reserva original. Proteger contra el calor y la humedad. Cerrar siempre de nuevo los depósitos de reserva una vez extraída la cantidad necesaria de producto.

Producto blanqueante a base de oxígeno

Riesgos e indicaciones de seguridad:

Para información sobre seguridad y medioambiente, deben consultarse las hojas de datos de seguridad. Están disponibles en las páginas web de Miele que se indican a continuación. Los depósitos de reserva solo deben desecharse cuando estén completamente vacíos y precintados. Ver hoja de datos de seguridad en relación con el desecho de residuos. Toda la información contenida en este prospecto es actual y correcta según nuestro conocimiento y experiencia. Sin embargo, esto no exime a los usuarios de la obligación de realizar sus propias comprobaciones y pruebas. No puede deducirse de este documento una garantía jurídicamente vinculante de las propiedades específicas del producto.

Embalajes disponibles y accesorios:

Denominación	Unidad de embalaje
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Garrafa de 5 l
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Garrafa de 10 l
<i>ProCare Tex 20 OB</i>	Garrafa de 20 l
Llave para garrafa	Para todas las garrafas
Bandeja colectora DTD 2	Garrafa de 5 y 10 l
Vaso medidor	250 ml
Grifo de vaciado	Garrafa de 5 y 10 l

Datos de contacto:

Alemania

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

España

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas, 31
28108 ALCOBENDAS/MADRID
Tel. +34 902575175
professionalservice@miele.es
www.miele.es/professional



Alemania

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com