

ProCare

Shine 10 GC



Reinigingsmiddel

Toepassing

ProCare Shine 10 GC is een vloeibaar alkalisch reinigingsmiddel (vloeibaar concentraat) voor machinale reiniging in bedrijfsafwasautomaten die met vers water of met een tanksysteem werken.

Producteigenschappen

- Voorzien van het EU-Ecolabel
- Zeer geschikt voor het reinigen van glazen
- Universeel toepasbaar met een goed reinigingsresultaat bij lichte tot gemiddelde verontreinigingen
- Voorkomt kalkafzettingen en beschermt het spoelgoed
- Voorkomt corrosie
- Geschikt voor alkalibestendig spoelgoed, ook voor zilver
- **Niet geschikt** voor aluminium
- Veilig voor de decoraties op het spoelgoed
- Bevat alkaliën en waterontharders
- Vrij van fosfaat en actieve chloor

ProCare Shine 10 GC is uitsluitend voor professioneel gebruik.

Toepassing en dosering

ProCare Shine 10 GC is afgestemd op de programma's van de bedrijfsafwasautomaten van Miele Professional.

- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd
- Houd bij de dosering rekening met de mate van verontreiniging en de waterhardheid. Neem bij de dosering het volgende in acht:
 - 0-6 °dH : 2-4 ml/l (0,2-0,4%)
 - 7-13 °dH : 3-4,9 ml/l (0,3-0,49%)
- Aanbevolen waterhardheid: 0-3 °dH

Houd bij de programmakeuze rekening met het te reinigen spoelgoed en de verontreiniging. Een ongeschikt programma of een te hoge dan wel te lage dosering van het reinigingsmiddel kan een onbevredigend reinigingsresultaat tot gevolg hebben. De fabrieksinstelling van de afwasautomaat (bij Miele meestal 0,3%) kan zo nodig worden aangepast.

Voor afwassen wordt het gebruik van zacht water (0-3 °dH) aanbevolen. Een hogere waterhardheid (tot max. 8 °dH) kunt u met een hogere dosering compenseren. Om de afwasautomaat en het spoelgoed te beschermen, adviseren wij het gebruik van een waterbehandelingssysteem (bijvoorbeeld een interne/externe ontharder) om de gewenste waterhardheid te bereiken.

Let op!

- Niet met andere producten mengen.
- Als u een ander product wilt gaan gebruiken, moet eerst het doseersysteem worden gereinigd: met water doorspoelen en ontluften.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de afwasautomaten van Miele Professional.



Zeer geschikt voor het reinigen van glazen

Ook bij het reinigen van glazen moeten de verschillende parameters goed op elkaar afgestemd zijn. De glazen moeten schoon zijn, zonder dat u moet nawissen. Glascorrosie moet eveneens worden voorkomen. De alkaliteit van het reinigingsmiddel is van belang voor een behoedzame glasreiniging. *ProCare Shine 10 GC* heeft een geschikte alkaliteit. Bij zeer mildalkalische reinigingsmiddelen kunnen echter kleine glasdeeltjes losraken (glas corrosie). Afhankelijk van het gewenste eindresultaat moet de geleidbaarheid van het naspelwater zo laag mogelijk zijn.

Voorzien van het EU-Ecolabel

Door gebruik van dit product met EU-milieukeurmerk helpt u de waterverontreiniging en de afvalhoeveelheid te verminderen. Houdt u zich wel aan de doseerinstructies.



EU Ecolabel : DE/038/063

ProCare

Shine 10 GC



Reinigingsmiddel

Technische gegevens

- Dichtheid (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- pH-waarde van de gebruikte oplossing: 11,7 – 12,2

Voldoet aan de eisen van de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia

Opslagcondities

- De opslagtemperatuur moet tussen -7 °C en 40 °C liggen.
- Bij correcte opslag is het product onbeperkt houdbaar

Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de EG-veiligheidsinformatiebladen. Deze vindt u op www.miele-professional.com.

Bij correct gebruik is het product onbedenklijk als bedoeld in de richtlijnen voor de verwerking van levensmiddelen.


Verwijder lege reservoirs volgens de voorschriften (de reservoirs moeten leeg en afgesloten zijn). Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de thans beschikbare kennis en ervaring. Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren. Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en toebehoren

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	5 l-reservoir	10 714 610
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	10 l-reservoir	10 714 950
Sleutel voor 5 l- en 10 l-reservoirs		9 066 810
Lekschaal DTD 2 voor 5 en 10 l vaten voor de Miele ProCare producten		10 695 460

Contactgegevens:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Belgique / België

Miele Belgique S.A. / Miele België N.V.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Tel: 02 451 15 40
Fax: 02 451 15 29
Tel. Réparations à domicile /
Tel. Herstellingen aan huis: 02 451 15 40
E-mail: infopro@miele.be

Luxemburg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Telefon +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Nederland

Miele Professional
De Limiet 2
Postbus 166
4130 ED VIANEN
Afdeling Customer Service
Professional
Tel.: (03 47) 37 88 84
Fax: (03 47) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl
(verkoop & algemene vragen)
E-mail: serviceprofessional@miele.nl
(service & onderhoud)
Website: www.miele-professional.nl



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de