

ProCare

Shine 10 GC



Détergent liquide

Utilisation

ProCare Shine 10 GC est un détergent alcalin liquide (concentré liquide) pour le lavage de la vaisselle en machine dans les lave-vaisselle professionnels à eau renouvelée ou à surchauffeur.

Caractéristiques produit

- Obtention du label écologique européen
- Particulièrement adapté pour laver les verres
- Polyvalent avec de bonnes performances de nettoyage pour des salissures légères à modérées
- Evite la formation des dépôts calcaires et protège les charges
- Préviend la corrosion
- Adapté pour une charge résistante aux alcalins, même pour l'argenterie
- Pas adapté pour le traitement de l'aluminium
- Protège les décors
- Contient des alcalins et des agents séquestrants
- Sans phosphate ni chlore actif

ProCare Shine 10 GC est destiné uniquement à une utilisation professionnelle.

Utilisation et dosage

ProCare Shine 10 GC est adapté aux cycles de programmes des lave-vaisselle professionnels de Miele Professional.

- Dosage exact et économique via une pompe doseuse
- Sélectionner le dosage en fonction du degré de salissures et de la dureté d'eau. Veuillez respecter les recommandations de dosage:
 - 0-11 °Th / 0-1,2 mmol/l: 2-4 ml/l (0,2-0,4%)
 - 13-23 °Th / 1,3-2,3 mmol/l : 3-4,9 ml/l (0,3-0,49%)
- Plage de dureté d'eau conseillée : 0-5 °Th

Le choix du programme doit être effectué en fonction de la charge et du degré de salissure. Un choix de programme inapproprié, ainsi qu'un sous- ou surdosage de détergent ne peuvent pas donner des résultats de lavage satisfaisants. En partant des réglages usine du lave-vaisselle (pour les machines Miele en général 0,3 %), il est possible de procéder en cas de besoin à des ajustements.

Pour les lave-vaisselle, il est conseillé d'utiliser de l'eau douce (0-5 °Th). Une dureté d'eau plus élevée (jusqu'à max. 14°Th) peut être compensée par une augmentation de la concentration de dosage. Pour protéger le lave-vaisselle et le charge, il est conseillé d'utiliser un système de traitement de l'eau (par ex. adoucisseur interne/externe) afin d'atteindre la dureté d'eau souhaitée.

Attention!

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- En cas de changement de produit, le système de dosage doit être nettoyé : rincer à l'eau et purger.
- Respecter les modes d'emploi des lave-vaisselle de Miele Professional.



Particulièrement adapté pour laver les verres

Même pour le lavage de verres, l'interaction de ces différents paramètres est essentielle. L'exigence d'un résultat de propreté optimal et la prévention de la corrosion du verre sont des priorités. L'alcalinité du détergent, par ex. *ProCare Shine 10 GC*, contribue à la protection des verres. En utilisant des détergents très faiblement alcalins en revanche, des particules sont dissoutes du verre (corrosion du verre). Selon les exigences de résultat, la valeur de conductivité de l'eau de rinçage doit être la plus basse possible.

Obtention du label écologique européen

En utilisant ce produit distingué par le label écologique de l'UE, et en respectant les consignes de dosage, vous diminuez la pollution de l'eau et réduisez les quantités de déchets.



EU Ecolabel : DE/038/063

ProCare

Shine 10 GC



Détergent liquide

Caractéristiques techniques

- Masse volumétrique (20 °C) : env. 1,2 g/cm³
- Valeur pH de la solution : 11,7 – 12,2

Conforme aux dispositions du règlement sur les détergents 648/2004

Conseils de stockage

- Température de stockage conseillée : -7 °C à 40 °C
- En cas de stockage approprié : pas de restriction de durée de conservation

Consignes de sécurité

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité européennes les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. Vous trouverez ces informations sur Internet à l'adresse www.miele-professional.com.

Le produit est sans risque dans le sens des directives en vigueur relatives à la transformation des produits alimentaires, sous réserve du respect des conditions d'utilisation.

Eliminer les containers, seulement lorsqu'ils sont vidés et fermés. Elimination de résidus de matériaux de remplissage : voir fiche de données de sécurité.

Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Unités d'emballage et accessoires

Désignation	Containers	Numéro matériel
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	Bidon de 5 l	10 714 610
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	Bidon de 10 l	10 714 950
Clé pour bidon de 5 l et 10 l		9 066 810
Bac collecteur DTD 2 pour des bidons de 5 et 10 l de la gamme ProCare		10 695 460

Contact:

 www.miele-professional.com

Deutschland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Belgique / België

Miele Belgique S.A. / Miele België N.V.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Tel: 02 451 15 40
Fax: 02 451 15 29
Tel. Réparations à domicile /
Tel. Herstellingen aan huis: 02 451 15 40
E-mail: infopro@miele.be

Importateur pour le Canada

Miele Ltd.
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Phone: 1-888-325-3957

France

Miele S.A.S
Z.I. du Coudray
9, avenue Albert Einstein, B.P. 1000
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex
www.miele.fr/professional
R.C.S. Bobigny B 708 203 088
Contact Service Commercial
Tél. : 01 49 39 44 44
Fax. : 01 49 39 44 38
Mail : adv.prof@miele.fr

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
Luxembourg-Gasperich
Tel. +352/497 11-25
infolux@miele.lu

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefon 056 417 23 61
procurement@miele.ch



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de