

ProCare

Shine 10 GC



Rengöringsmedel

Användning

ProCare Shine 10 GC är ett flytande alkaliskt rengöringsmedel (flytande koncentrat) för maskinell diskning i professionella diskmaskiner med färskvattensystem - men även diskmaskiner med tanksystem.

Produktegenskaper

- Försett med EU-ecomärkning
- Särskilt lämpad för diskning av glas
- Universellt användbar med god rengöringseffekt för lätt till medelsvår smuts
- Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
- Förebygger korrosion
- Lämpad för alkalifast disk, även för silver
- Skonsam mot dekoren
- **Ej lämpat** för aluminium
- Innehåller alkalier och komplexbildare
- Fri från fosfat och aktivt klor

ProCare Shine 10 GC är endast avsedd att användas för professionellt bruk.

Användning och dosering

ProCare Shine 10 GC är anpassat till diskprogrammen som används i professionella diskmaskiner från Miele Professional.

- Exakt och ekonomisk dosering med en doseringspump
- Anpassa doseringen efter graden av smuts och vattnets hårdhet. Tänk på följande rekommendation:
0-6 °dH: 2-4 ml/l (0,2-0,4%)
7-13 °dH: 3-4,9 ml/l (0,3-0,49%)
- Rekommenderat vattenhårddhetsområde: 0-3 °dH

Anpassa val av program efter typen av disk och smuts. Ett olämpligt programval samt en över- eller underdosering av rengöringsmedlet kan leda till otillräckliga resultat. Om man utgår från fabriksinställningarna till diskmaskinen (för Miele-maskiner 0,3%) kan man göra vissa anpassningar.

Vid diskning rekommenderas användning av mjukt vatten (0-3 °dH). Högre värde (upp till max 8°dH) kan jämnas ut genom att öka doseringskoncentrationen. För att skydda diskmaskinen och diskgodset så rekommenderas ändå att man använder ett vattenbehandlingssystem (till exempel intern/extern avhårdare) för att uppnå perfekt nivå på vattenhårdenheten.

Obs!

- Blanda inte med andra medel
- Om du ska byta medel måste doseringssystemet rengöras: spola igenom med vatten och avlufta doseringssystemet
- Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen



Särskilt lämpad för diskning av glas

Även vid diskning av glas hänger det på det perfekta samspelet mellan de olika parametrarna. Ett rent och poleringsfritt resultat, utan glaskorrosion är alltid vårt mål. Alkaliteten bidrar till skonsam rengöring av glasen, som t.ex. med *ProCare Shine 10 GC*. Särskilt mildalkaliska diskmedel löser däremot enstaka partiklar ur glaset (glaskorrosion). Beroende på önskat resultat bör spolningsvattnets konduktivitet vara så låg som möjligt.



Försett med EU-ecomärkning

Genom att använda denna EU-miljömärkta produkt bidrar du till att minska vattenföroreningar och reducera avfallsmängden när du följer doseringsanvisningarna.

EU Ecolabel : DE/038/063

ProCare

Shine 10 GC



Rengöringsmedel

Tekniska data

- Densitet (20°C): cirka 1,2 g/cm³
- pH-värde för användningslösning: 11,7 - 12,2

Uppfyller kraven i EU:s detergentförordning 648/2004

Förvaringsanvisningar

- Förvaringstemperatur -7°C till 40 °C
- Om medlet förvaras korrekt så påverkas inte användbarheten

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladet. Dessa finns på www.miele-professional.se.

Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.

Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelseerna i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Levererbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Förpackning	Materialnummer
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	5 l behållare	10 714 610
<i>ProCare Shine 10 GC</i>	10 l behållare	10 714 950
Verktyg för öppning av 5 l respektive 10 l behållare		9 066 810
Uppsamlingskärl DTD 2 för 5 och 10 liters dunkar från ProCare-serierna		10 695 460

Kontaktdata:



www.miele-professional.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel: 08-562 29 000
Serviceanmälan: 08-562 29 800
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de