

Neutralisatiemiddel

Applicatie:

ProCare Tex 30 C is een zuur neutralisatiemiddel op basis van een organisch zuur om de alkaliteit in professionele wasmachines te verminderen.

ProCare Tex 30 C is ideaal voor gebruik in de professionele wasbehandeling, met name voor de behandeling van platgoed. Het product wordt gedoseerd in de laatste spoelcyclus.

De ingrediënten zijn natuurlijk, bijzonder milieuvriendelijk en garanderen een goede procesveiligheid.

Producteigenschappen:

- Effectief in het temperatuurbereik van koud tot 40 °C
- Kan worden gebruikt bij alle waterhardheden
- Zeer goede neutraliserende prestaties
- Stabiele, neutrale pH-waarden dankzij speciaal buffersysteem
- Actief tegen geelachtige alkalische vlekken, zelfs wanneer het wasgoed in iets vochtige toestand wordt bewaard
- Bevat geen geurstoffen
- Minimaliseert vervelende eigen luchtjes

Doseeradviezen [ml/kg wasgoed]:

Toegevoegd aan de laatste spoelcyclus, afhankelijk van de alkaliteit van wasproces
0,5–2,0 ml per kg droog wasgoed

ProCare Tex 30 C is afgestemd op de programmaverlopen in Miele Professional wasmachines.

- Nauwkeurige en zuinige dosering via doseerpomp
- In geval van handmatige dosering wordt het product via het wasverzachterbakje gedoseerd

Let op:

- Niet met andere producten mengen.
- Gebruiksaanwijzingen voor Miele Professional wasmachines moeten in acht worden genomen.
- Spoel het doseersysteem, inclusief de zuigslangen, met water voordat u van product wisselt.

Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 1,23 g/cm³
- pH-waarde (1%): 2–3

Ingrediënten:

Citroenzuur

Opslag:

ProCare Tex 30 C moet droog en vorstbestendig worden opgeslagen. Sluit voorraadreservoirs altijd opnieuw af nadat de vereiste hoeveelheid product is verwijderd.

Neutralisatiemiddel

Risico's en veiligheidstips:

Voor veiligheids- en milieu-informatie, zie veiligheidsinformatiebladen. Deze zijn verkrijgbaar via de onderstaande websites van Miele.

Gooi voorraadreservoirs alleen weg als ze helemaal leeg en verzegeld zijn. Zie veiligheidsinformatieblad met betrekking tot het verwijderen van residuen.

Alle informatie in deze bijsluiter is actueel en volgens onze kennis en ervaring correct. Dit ontslaat gebruikers echter niet van de verplichting om hun eigen controles en tests uit te voeren.

Hieraan kan geen wettelijk bindende garantie van specifieke producteigenschappen worden ontleend.

Beschikbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakkingseenheid
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Jerrycan van 5 l
<i>ProCare Tex 30 C</i>	Jerrycan van 10 l
<i>Opener</i>	Voor alle jerrycans
<i>DTD 2 opvangschaal</i>	Jerrycans van 5 en 10 l
<i>Maatbeker</i>	250 ml
<i>Aftapkraan</i>	Jerrycans van 5 en 10 l

Contactinformatie:

Duitsland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480 1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional



Duitsland

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com