

ProCare Shine 40 GC



Spolglans

Användning

ProCare Shine 40 GC är ett flytande spolglans (flytande koncentrat) för maskinell sköljning i professionella diskmaskiner med färskvattensystem - men även diskmaskiner med tanksystem.

Produktegenskaper

- Försett med EU-ecomärkning
- Förbättrar och förkortar torkningen
- Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
- Skumreducerande verkan
- Lämpligt för alla typer av diskgoods, även för glas, aluminium och silver
- Skonsam mot dekoren
- Innehåller enkelt biologiskt nedbrytbara tensider

ProCare Shine 40 GC är endast avsedd att användas för professionellt bruk.

Användning och dosering

ProCare Shine 40 GC är anpassat till diskprogrammen i professionella diskmaskiner från Miele Professional.

- Exakt och ekonomisk dosering med en doseringspump i det interna doseringssystemet i luckan eller en extern doseringspump (beroende på typ av diskmaskin)
- Doseringsrekommendation: 0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04%)
- Rekommenderat vattenhårhetsområde: 0-3 °dH

Dosering och programval ska göras med hänsyn till typ av diskgoods. En över- eller underdosering av spolglans kan leda till otillräckliga resultat. Om man utgår från fabriksinställningarna till diskmaskinen (för Miele-maskiner 0,04%) kan man, vid behov, göra vissa anpassningar.

Vid diskning rekommenderas användning av mjukt vatten (0-3 °dH). Högre värde (upp till max 8 °dH) kan jämnas ut genom att öka doseringskoncentrationen. För att skydda diskmaskinen och diskgodset så rekommenderas ändå att man använder ett vattenbehandlingssystem (till exempel intern/extern avhårdare) för att uppnå perfekt nivå på vattenhårheten.

Obs!

- Blanda inte med andra medel
- Om du ska byta måste följande beaktas:
 - Vid användning av en extern doseringspump måste doseringssystemet rengöras: spola igenom med vatten och avlufta doseringssystemet
 - Om den interna behållaren används så rekommenderas att den fylls på först när en indikering om påfyllning visas
- Följ bruksanvisningen som medföljer diskmaskinen

Strålände glans

Vattnet är en avgörande faktor i rengöringsprocessen. Efter att diskgodset har gjorts rent så ska det inte finnas några spår kvar efter rengöringsprocessen. Diskgodset ska vara torrt och glansigt. För att uppnå det resultatet måste vattnet rinna av diskgodset snabbt.

Genom att tillsätta spolglans så kommer ytspänningen på vattnet att reduceras så att vattnet rinner av diskgodset utan att det bildas märken efter droppar och ränder. Dessutom binds eventuella hårdningsämnen som magnesium- och kalciumjoner för att undvika ränder.

Diskgodsets material betyder också mycket för torkningsprocessen. Material som glas, porslin eller rostfritt stål torkar olika snabbt. Särskilt plastmaterial behöver en längre tid att torka på grund av sin låga värmeledningsförmåga. Även formen på diskgodset påverkar torkningen, till exempel om vattnet inte kan rinna av helt.



Försett med EU-ecomärkning

Genom att använda denna EU-miljömärkta produkt bidrar du till att minska vattenföroreningar och reducera avfallsmängden när du följer doseringsanvisningarna.

EU Ecolabel : DE/038/066

ProCare

Shine 40 GC



Spolglans

Tekniska data

- Densitet (20 °C): cirka 1,0 g/cm³
- pH-värde på brukslösningen: 6,5 – 7,0

Innehållsämen för rengöringsmedel enligt EG-detergentförordningen 648/2004

- 15-30 % nonjoniska tensider

Förvaringsanvisningar

- Förvaringstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Om medlet förvaras korrekt så påverkas inte användbarheten

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i EG-säkerhetsdatabladet. Dessa finns på www.miele-professional.se.

Vid korrekt användning är produkten riskfri, allt enligt riktlinjerna för livsmedelsbearbetning.

Förpackningen ska bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet för att se hur eventuella rester ska tas om hand.

Angivelserna i denna förteckning baseras på våra kunskaper och erfarenheter. Dock bör användaren själv också göra egna tester. Detta produktdatablad innehåller ingen försäkran om produktens egenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Levererbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Förpackning	Materialnummer
<i>ProCare Shine 40 GC</i>	1 l flaska	10 714 970
<i>ProCare Shine 40 GC</i>	5 l dunk	10 714 980
<i>ProCare Shine 40 GC</i>	10 l dunk	10 714 990
Verktyg för öppning av 5 l respektive 10 l behållare		9 066 810
Uppsamlingskärl DTD 2 för 5 och 10 liters dunkar från ProCare-serierna		10 695 460

Kontaktdata:

 www.miele-professional.se

Tyskland

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefon 0 800 22 44 644

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
Box 1397
171 27 Solna
Tel: 08-562 29 000
Serviceanmälan: 08-562 29 800
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de