

Détartrant pour machine

Poudre de lavage pour une utilisation dans les lave-linge professionnels, les lave-vaisselle professionnels et les laveurs-désinfecteurs Miele Professional.

Caractéristiques produit

- Élimine de manière fiable les dépôts calcaires incrustés et les contaminations qu'ils contiennent, par ex. sur le chauffage, dans le réservoir et dans la cuve.
- ProCare Universal 81 C fait partie de la gamme de produits chimiques Miele Professional ; De ce fait, il convient aux appareils Miele Professional.
- Ce produit est particulièrement adapté à une utilisation dans les lave-vaisselle de la série ProfiLine et les lave-linge disposant d'une capacité inférieure à 8 kg.
- L'utilisation est possible avec tous les degrés de dureté de l'eau.

Utilisation et dosage

Un détartrage à l'aide de ProCare Universal 81 C ne doit être effectué qu'en cas de besoin, au maximum tous les trois mois. Si l'utilisation du produit s'avère nécessaire, ceci indique également la nécessité de contrôler si le problème de dépôts ne peut pas être résolu par le changement du produit chimique ou la modification des paramètres de processus pour la routine.

Attention

- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Uniquement pour un usage professionnel.
- Respecter les modes d'emploi des appareils Miele Professional.

Lave-linge professionnels

Concentration pour l'utilisation : en fonction du degré d'entartrage, une à deux doses (de chacune 250 g) par utilisation ou 10–50 g/l (en fonction de la consommation d'eau dans l'étape de lavage principal du programme correspondant). Le cas échéant, désactiver le dosage automatique de détergent. Ajouter le détergent en poudre dans le compartiment d'introduction de l'arrivée d'eau en fonction de la concentration indiquée ci-dessus. Sélectionner un programme avec lavage principal SANS pré-lavage, à une température de 60 °C. Une fois le programme écoulé, le lave-linge est de nouveau opérationnel normalement sans mesures supplémentaires telles qu'un rinçage supplémentaire. Seul le dosage automatique de détergent doit être réactivé après le détartrage. Ne pas introduire de linge dans l'appareil lors du détartrage !

Lave-vaisselle professionnels avec système à surchauffeur

Concentration pour l'utilisation : en fonction du degré d'entartrage, une à deux doses (de chacune 250 g) par utilisation ou 10–50 g/l (en fonction du volume d'eau de la cuve). Le cas échéant, désactiver le dosage automatique de détergent. Remplir la cuve avec de l'eau renouvelée. Si l'appareil a fonctionné préalablement, le programme d'autonettoyage avec vidange de la cuve doit être exécuté. Après le remplissage de la cuve avec de l'eau renouvelée, doser le concentré selon la concentration indiquée ci-dessus dans le réservoir de détergent à une température de 50–70 °C. Démarrer un programme et attendre ensuite qu'une durée d'action de 30 minutes max. s'écoule. Réaliser ensuite env. cinq cycles de programme avec le programme le plus long (intensif). Enfin, le programme d'autonettoyage avec vidange de la cuve doit être de nouveau exécuté pour rincer complètement la solution. Le dosage automatique de détergent doit être réactivé après le détartrage. Ne pas introduire de charge dans l'appareil lors du détartrage !

Lave-vaisselle professionnels avec système à eau renouvelée et laveurs-désinfecteurs

Concentration pour l'utilisation : en fonction du degré d'entartrage, une à deux doses (de chacune 250 g) par utilisation ou 10–50 g/l (en fonction de la consommation d'eau dans l'étape de nettoyage du programme correspondant). Le cas échéant, désactiver le dosage automatique de détergent. Ajouter le détergent en poudre en fonction de la concentration indiquée ci-dessus pendant ou après l'arrivée d'eau pour la phase de nettoyage (pas pendant une phase de pré-rinçage) au cours d'un programme avec la température de nettoyage la plus élevée. Certains lave-vaisselle disposent d'un programme SAV à part pour le détartrage de la machine, qui peut être activé par le service après-vente. Pour ce faire, il convient d'ouvrir la porte et de doser le détergent en poudre directement dans la cuve. Une fois le programme écoulé, l'appareil est de nouveau opérationnel normalement sans mesures supplémentaires telles qu'un rinçage. Seul le dosage automatique de détergent doit être réactivé après le détartrage. Ne pas introduire de charge dans l'appareil lors du détartrage !

ProCare Universal 81 C

Détartrant pour machine

Caractéristiques techniques

- Masse volumétrique (à 20 °C): 1,54 g/cm³
- Valeur de pH (à 20 °C): 1,5

Conseils de stockage

- Température de stockage conseillée: +5 °C à +40 °C
- Stocker dans un endroit sec.
- En cas de stockage approprié: utilisable 3 ans

Des variations de couleur dans les emballages originaux scellés peuvent survenir pendant la durée de conservation. Toutefois, elles n'ont aucune influence sur les propriétés techniques d'utilisation.

Unité d'emballage et accessoires livrables

Désignation	Réceptif
ProCare Universal 81 C	Boîte de 250 g

Mises en garde et consignes de sécurité

Vous trouverez dans les fiches de données de sécurité CE les informations relatives à la sécurité et à l'environnement. S'il est utilisé conformément aux instructions, le produit ne présente aucun risque au sens des directives applicables en matière de transformation des aliments. Tenir compte de la résistance aux acides de toutes les pièces ! Des conduites d'évacuation résistantes aux acides sont nécessaires pour l'évacuation de solutions acides depuis les appareils. Les conduites en fibrociment et en fonte ne sont pas adaptées et nécessitent une neutralisation préalable de la solution qui s'écoule. Éliminer les récipients vidés et fermés uniquement. Élimination de résidus de matériaux de remplissage: voir fiche de données de sécurité. Les indications de cette fiche reposent sur nos connaissances et compétences actuelles. Elles ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de procéder à ses propres tests et contrôles. Les indications relatives aux caractéristiques des produits sont fournies sans engagement de notre part.

Contact:

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh
Téléphone +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg
Téléphone +352 (0) 4971125
infoLux@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach
Téléphone +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 LE BLANC-MESNIL
Tel. +33 1 4939-4444
Fax +33 1 4939-4438
advpro@miele.fr
savpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Belgique / België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Canada

Miele Limited 161 Four Valley Drive
Vaughan, Ontario L4K 4V8
Tel: 1-888-325-3957
customercare@miele.ca
www.miele.ca



Allemagne

BECKER Chemie GmbH
Westring 87-89
D-33818 Leopoldshöhe,
www.becker-chemie.de