

Maskinavkalkningsmedel

Pulver, för användning i Miele Professionals professionella tvättmaskiner, professionella diskmaskiner och diskdesinfektorer.

Produktegenskaper

- Tar effektivt bort svåra kalkavlagringar och smuts i samband med dessa, till exempel på värmeelementet i tvättvattenbehållaren och i diskutrymmet.
- ProCare Universal 81 C är en produkt som ingår i Miele Professionals processkemikalier och som är anpassad till produkterna från Miele Professional.
- Denna produkt är särskilt lämplig för användning i diskmaskinerna i modellserien ProfiLine och tvättmaskinerna med en kapacitet på mindre än 8 kg.
- Produkten kan användas för alla vattenhårdheter.

Användning och dosering

En avkalkning med ProCare Universal 81 C får endast genomföras vid behov och maximalt var tredje månad. Om produkten behöver användas vid ett servicearbete ska det samtidigt kontrolleras om problemet med beläggningen kan åtgärdas med en annan processkemikalie eller genom en förändring av processparametrar.

Tänk på!

- Blanda inte med andra produkter.
- Endast för professionellt bruk.
- Det är viktigt att följa instruktionerna i bruksanvisningen till den aktuella Miele Professional-produkten.

Professionella tvättmaskiner

Användningskoncentration: Beroende på andel kalk 1–2 burkar (vardera 250 g) per användning respektive 10–50 g/l (baserat på vattenförbrukningen i huvudtvättavsnittet för respektive program). Om en automatisk dosering av medel finns ska den tas ur drift. Dosering av pulvret enligt användningskoncentrationen i vattentillloppets inspolningsfack. Val av ett program med huvudtvätt, dock UTAN förtvätt, med en temperatur på 60 °C. När programmet är klart kan tvättmaskinen åter användas som vanligt igen, utan ytterligare åtgärder (till exempel fler ursköljningar). Det är endast den automatiska doseringen av medel som behöver återaktiveras efter avkalkningen.

Sätt ingen tvätt i maskinen under avkalkningen!

Professionell diskmaskin med tanksystem

Användningskoncentration: Beroende på hur mycket kalk som bildats 1–2 burkar (vardera 250 g) per användning respektive 10–50 g/l (baserat på tankens vattenkapacitet). Om en automatisk dosering av medel finns ska den tas ur drift. Påfyllning av tanken med färskvatten. Om maskinen redan har varit i drift måste självrengöringsprogrammet köras med anslutande tanktömning. När tanken har fyllts på med färskvatten ska koncentratet doseras enligt användningskoncentrationen i diskmedelsvattentanken vid en temperatur på 50–70 °C. Starta ett program och vänta sedan under en inverkningsstid på maximalt 30 minuter. Genomför sedan cirka 5 programkörningar med det längsta programmet (Intensiv). Sedan ska självrengöringsprogrammet åter genomföras med en anslutande tanktömning för att helt skölja ut produktlösningen. Den automatiska doseringen av medel behöver återaktiveras efter avkalkningen. Sätt ingen disk i maskinen under avkalkningen!

Professionella diskmaskiner med disksystem för färskvatten och diskdesinfektorer

Användningskoncentration: Beroende på andel kalk 1–2 burkar (vardera 250 g) per användning respektive 10–50 g/l (baserat på vattenförbrukningen i huvuddiskavsnittet för respektive program). Om en automatisk dosering av medel finns ska den tas ur drift. Dosera pulvret enligt användningskoncentrationen under eller efter vattentillloppet för diskfasen (inte i en försköljningsfas) i ett program med högsta disktemperatur. Vissa diskmaskiner har ett separat serviceprogram för en maskinavkalkning som kan aktiveras av Miele service. För detta måste luckan öppnas och doseringen ske direkt i diskutrymmet. När programmet är klart kan maskinen åter användas som vanligt igen, utan ytterligare åtgärder (till exempel fler ursköljningar). Det är endast den automatiska doseringen av medel som behöver återaktiveras efter avkalkningen. Sätt ingen disk i maskinen under avkalkningen!

Maskinavkalkningsmedel

Tekniska data

- Densitet (vid 20 °C): 1,54 g/cm³
- pH-värde (vid 20 °C): 1,5

Förvaringsanvisningar

- Förvaringstemperatur: +5 till +40 °C
- Förvara torrt
- Hållbarhetstid är 3 år vid korrekt förvaring

Under förvaringstiden kan färgförändringar uppstå i slutna originalbehållare. Produktens användningstekniska egenskaper påverkas inte av detta.

Beställbara förpackningar och tillbehör

Beteckning	Behållare
ProCare Universal 81 C	Burk 250 g

Risk- och säkerhetsanvisningar

Information om säkerhet och miljö hittar du i EU-säkerhetsdatabladet. När produkten används på avsett sätt är den ofarlig i den mening som avses i gällande direktiv om bearbetning av livsmedel. Kontrollera att alla delar tål syra! När sura lösningar rinner ut ur maskiner krävs syratåliga avloppsledningar. Rör av eternit och gjutjärn är inte lämpliga och kräver en neutralisering av den uttrinnande lösningen i förväg. Förpackningen får bara slängas när den är tom och stängd. Se säkerhetsdatabladet om hur eventuella rester ska tas om hand. Angivelserna som står att läsa här baseras på våra kunskaper och erfarenheter. De friskriver inte användaren från egna kontroller och tester. Denna information innehåller ingen försäkran om produkttegenskaper samt upprättar inte något juridiskt bindande åtagande.

Kontaktuppgifter:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29,
33332 Gütersloh, Tyskland
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Industrivägen 20
171 48 SOLNA
Tel.+46 8 56229-000
Fax +46 8 56229-209
professionalservice@miele.se
www.miele.se/professional



Tyskland

BECKER Chemie GmbH
Westring 87-89
D-33818 Leopoldshöhe,
www.becker-chemie.de