

ProCare

Tex 70 S

Wasverzachter

Gebruik:

ProCare Tex 70 S is een zeer effectief vloeibaar en zuur wasverzachterconcentraat voor gebruik in professionele wasmachines. Dit product is vrij van microplastic.

Producteigenschappen:

- Zeer geconcentreerd
- Ingetogen, aangenaam fris
- Antistatische werking bij mengweefsels
- Zeer goed hechtvermogen

Doseeradviezen:

ProCare Tex 70 S is afgestemd op het programmaverloop in professionele wasmachines van Miele.

- Toevoeging van 3–5 ml/kg product aan het laatste spoelbad
- Het middel kan nauwkeurig en economisch met een doseerpomp worden gedoseerd

Let op!

- Meng het bleekmiddel niet met andere producten.
- Spoel het doseersysteem met de aanzuigslangen met water door voordat u van product wisselt.
- Houdt u zich aan de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzingen van de wasmachines van Miele Professional.


Technische gegevens:

- Dichtheid (20 °C): 0,99 g/ml
- pH-waarde (1 %): 3,5 – 4,5

Inhoudsstoffen van reinigingsmiddelen volgens de EG-verordening 648/2004 betreffende detergentia:

- 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, hexylcinnamal

Opslaginstructies:

ProCare Tex 70 S mag alleen droog en beschermd tegen vorst worden bewaard. Na gebruik van deelhoeveelheden moet de verpakking onmiddellijk weer worden gesloten. Het product is ten minste 12 maanden houdbaar in de gesloten originele verpakking. 

Waarschuwingen en veiligheidstips:

Veiligheids- en milieu-informatie vindt u in de veiligheidsinformatiebladen. Deze staan op de hieronder genoemde Miele websites ter beschikking.

Voer verpakkingen volledig leeg en afgesloten af. Voor de verwijdering van resthoeveelheden: zie het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens uit dit document zijn gebaseerd op de toen beschikbare kennis en ervaring.

Dit betekent niet dat de gebruiker geen eigen tests en onderzoeken hoeft uit te voeren.

Juridisch bindende garanties ten aanzien van bepaalde eigenschappen kunnen niet uit de gegevens worden afgeleid.

Leverbare verpakkingseenheden en accessoires:

Aanduiding	Verpakking	Materiaalnummer
<i>ProCare Tex 70 S</i>	jerrycan van 5 l	11520370
<i>ProCare Tex 70 S</i>	jerrycan van 10 l	11520390
<i>ProCare Tex 70 S</i>	jerrycan van 20 l	11520400
Opener	voor alle jerrycans	11851600
DTD 2 opvangschaal	jerrycan van 5 en 10 l	10695460



Duitsland
BÜFA Reinigungssysteme GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com

Contactgegevens:

Duitsland
Miele & Cie. KG
De Limiet 2
33332 Gütersloh
Telefoon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR Vianen
Telefoon +31 347 378-884
info@miele.nl
www.miele.nl/professional

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Telefoon +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional