

Maskinavkalkningsmedel

Tillämpning:

Pulver, surt. För borttagning av kalkavlagringar och andra mineraliska beläggningar från Miele Professionals professionella tvättmaskiner, diskmaskiner och diskdesinfektorer.

Produktegenskaper:

- Avlägsnar tillförlitligt envisa kalkavlagringar och lagrad smuts, till exempel på värmaren, i behållaren och i diskutrymmet.
- Kan användas i alla vattenhårddhetsområden.
- Denna produkt är särskilt lämpad för användning i ProfiLines diskmaskiner och tvättmaskiner med en kapacitet på upp till 11 kg.

Doseringsrekommendation:

Avkalkning med ProCare Universal 81 C bör endast utföras vid behov och som mest var tredje månad. Om avlagringar och rester kvarstår måste processparametrarna för produkten och de processkemikalier som används kontrolleras och eventuellt optimeras.

- Passar endast för manuell dosering. Avaktivera automatisk dosering och återaktivera när avkalkningen är klar.
- Produkten måste vara tom under avkalkningen.
- Bör endast doseras i huvudtvätten/huvuddisken om förtvätt/fördisk används.
- Grundlig slutsköjning krävs för att undvika rester.

Modellbeteckning	Dosering	Doseringsområde	Rekommenderat program
SmartBiz-tvättmaskiner	1 burk	I tvättmedelsbehållaren	Bomull 60 °C, ingen centrifugering
Little Giants	1 burk		Kulörtvätt 60 °C, ingen centrifugering
Little Giants Mop Star	2 burkar		Kulörtvätt 60 °C, ingen centrifugering
Tvättmaskiner för professionellt bruk Kapacitet ≤ 11 kg	2 burkar		Kulörtvätt 60 °C
Diskdesinfektorer	1–2 burkar	Diskutrymmets botten	Servicecykelprogram
Diskmaskiner för professionellt bruk med disksystem för färskvatten	1 burk		Program för maskinrengöring Alternativ: Intensivprogram, dosering efter fördisk
Diskmaskiner för professionellt bruk med tankspolningssystem	2 burkar	In i tanken	• Om den använts tidigare: kör självrengöringsprogrammet och töm tanken. • Fyll tanken med färskvatten. • Doseringstemperatur: vid 50–70 °C • 1–2 cykler i det kortaste programmet • Aktiveringstid 30 minuter • 5 cykler i det längsta programmet • Avsluta med att köra självrengöringsprogrammet och tömma tanken

ProCare Universal 81 A är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals produkter.

Observera:

- Får inte blandas med andra produkter.
- Endast för professionell användning.
- Följ bruksanvisningen för Miele Professionals produkter.
- Vissa diskmaskinsmodeller har ett separat kundserviceprogram som kan aktiveras av Miele service.
- Produkten är endast lämplig för sura avkalkningsmedel. För andra avlagringar rekommenderas en servicecykel med ProCare Universal 77 A.

Maskinavkalkningsmedel

Tekniska data:

Densitet (vid 20 °C): 0,925 g/cm³

pH-värde (vid 20 °C): 1,5 (10 %)

Förvaring:

- Förvaringstemperatur: +5 till +40 °C
- Förvara på en torr plats.

Under förvaring kan det med tiden förekomma variationer i färgen på produkten i de förseglade originalbehållarna. Detta försämrar inte produktens egenskaper vid användning.

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan. Om produkten används enligt anvisningarna är den säker med hänsyn till relevanta riktlinjer för livsmedelshantering.

Kontrollera alla delar för beständighet mot syror! Se till att avloppsrören är syrafasta innan du tömmer ut sura lösningar från produkter. Rör av eternit och gjutjärn är olämpliga och kräver föregående neutralisering av den lösning som släpps ut.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortskaffande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester. En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
ProCare Universal 81 C	250 g burk

Kontaktinformation:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Sverige

Miele AB
Svetsarvägen 17, Box 1397
S-171 27 SOLNA
Tel.: +46 8 56229-800
professional@miele.se
www.miele.se



Tyskland

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Tyskland
www.becker-chemie.de