

Maskinafkalker

Program:

Rengøringsmiddel i pulverform, syreholdig. Til fjernelse af kalkaflejringer og andre mineralske aflejringer fra Miele Professionals erhvervsvaskemaskiner, erhvervsopvaskemaskiner og rengørings- og desinfektionsmaskiner.

Produktegenskaber:

- Fjerner pålideligt genstridige kalkaflejringer og indgroet snavs, fx på varmelegemet, i sæbebeholderen og rengøringsbeholderen.
- Kan bruges ved alle vandhårdhedsområder.
- Dette produkt er særligt velegnet til brug i ProfilLine-opvaskemaskiner og -vaskemaskiner med en kapacitet på op til 11 kg.

Anbefalet dosering:

Afkalkning med ProCare Universal 81 C skal kun udføres efter behov og højst hver tredje måned. Hvis der fortsat er aflejringer og rester, skal maskinens procesparametre og anvendt proceskemi kontrolleres og muligvis optimeres.

- Kun egnet til manuel dosering; sluk automatisk dosering af opvaskemiddel og tænd igen, når afkalkningen er gennemført.
- Maskinen skal være tom under afkalkning.
- Må kun doseres i klarvasken, hvis man bruger forvask.
- Grundigt sluts skyl kræves for at undgå rester.

Modelbetegnelse	Dosering	Doseringsområde	Anbefalet program
SmartBiz-vaskemaskiner	1 beholder	Ind i sæbeskuffen	Bomuld 60 °C, ingen centrifugering
Kompakte vaskerimaskiner	1 beholder		Kulørtvask 60 °C, ingen centrifugering
Kompakte vaskerimaskiner Mop Star	2 beholder		Kulørtvask 60 °C, ingen centrifugering
Erhvervsvaskemaskiner ≤ 11 kg kapacitet	2 beholder		Kulørtvask 60 °C
Rengørings- og desinfektionsmaskiner	1-2 beholdere	Bunden af rengøringsbeholderen	Program for grundrengøring
Erhvervsopvaskemaskiner med friskvandssystem	1 beholder		Maskinrengøringsprogram Alternativ: Intensivt program, dosering efter forvask
Erhvervsopvaskemaskiner med tankopvaskemaskine	2 beholder	Ind i tanken	• Hvis den tidligere har været i brug: Kør selvrens-programmet, og tøm tanken. • Fyld tanken med frisk vand. • Temperatur ved dosering: 50-70 °C • 1-2 vaske i det korteste program • Indvirkningstid 30 minutter • 5 vaske i det længste program • Slut af med at køre selvrens-programmet og tømme tanken

ProCare Universal 81 C er tilpasset programforløbene i Miele Professional-maskiner.

Bemærk:

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Kun til professionel brug.
- Følg brugsanvisningen for Miele Professional-maskiner.
- Nogle opvaskemaskine-modeller har et særskilt rengøringsprogram, som kan aktiveres af Miele Service.
- Produktet er kun egnet til sure afkalkningsmidler. Ved andre aflejringer anbefales en grundrengøring med ProCare Universal 77 A.

ProCare Universal 81 C

Maskinafkalker

Tekniske data:

Massefylde (ved 20 °C): 0,925 g/cm³

pH-værdi (ved 20 °C): 1,5 (10 %)

Opbevaring:

- Opbevaringstemperatur: +5 °C til +40 °C
- Opbevar tørt.

I løbet af opbevaringsperioden kan der forekomme farvesvingninger i lukkede originale beholdere. Dette påvirker ikke anvendelsesegenskaberne.

Risici og sikkerhedsanvisninger:

For sikkerheds- og miljøoplysninger, se sikkerhedsdatablade. Disse er tilgængelige på Miele's hjemmeside, der er anført nedenfor. Hvis produktet anvendes som anvist, er det sikkert i forhold til relevante retningslinjer for fødevareforarbejdning.

Sørg for, at alle dele er syrebestandige! Ved brug af syreholdige opløsninger i maskinerne kræves syrebestandige afløbsrør. Eternit- og støbejernsrør er uegnede og kræver forudgående neutraliseringsmiddel af den udledte opløsning.

Kassér kun beholdere, der er tomme og forseglede. Se sikkerhedsdatablad vedrørende bortskaffelse af rester.

Alle oplysninger på dette produktblad er aktuelle og korrekte ud fra vores viden og erfaring.

Dette fritager dog ikke brugerne for forpligtelsen til at udføre deres egne kontroller og tests. En juridisk bindende garanti for specifikke produktgenskaber kan ikke udledes af dette.

Tilgængelige emballeringsenheder:

Betegnelse	Emballeringsenhed
ProCare Universal 81 C	250 g kar

Kontaktoplysninger:

Tyskland

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tel.: +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional



Tyskland

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Tyskland
www.becker-chemie.de