

Kulørtvaskemiddel





Anvendelse

ProCare Tex 11 COL er et højkoncentreret alkalisk og fosfatfrit vaskemiddel i pulverform, som indeholder enzymer til vask af farvede tekstiler fremstillet af bomuld eller blandede fibre og er beregnet til brug i kommercielle vaskemaskiner. *ProCare Tex 11 COL* er tilpasset til professionel pleje af vaskbart overtøj, sportstøj og arbejdstøj samt til hotel- og restaurantvask.

Produktegenskaber

- Fri for optisk hvidt, blegemidler og fosfater.
- Meget effektiv til fjernelse af snavs og fedt
- Kan anvendes ved alle vandhårdheder
- Til vask fra 30 °C
- Effektiv i kraft af specielle enzymer
- Fremragende farvepleje
- Meget god beskyttelse mod farveoverførsel

Doseringsanbefalinger [g (ml)/kg vasketøj]

						
	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg	g/kg	ml/kg
1°dH ≈ 0,18 mmol/l						
°dH						
0 – 8,4	10	13	12	15	16	20
8,4 – 14	13	16	13	17	17	21
> 14	14	18	14	18	18	23

* *Hårdhedsgraden kan du få oplyst af dit lokale vandværk.

ProCare Tex 11 COL er tilpasset programforløbene i Miele Professionals vaskemaskiner.

- Manuel dosering før hver vask.
- Doseringsanbefaling afhængig af vandhårdhed.

Bemærk!

- Må ikke blandes med andre produkter.
- Brugsanvisningerne til Miele Professionals vaskemaskiner skal overholdes.

Kulørtvaskemiddel**Tekniske data**

- Bulkdensite: ca. 0,8 g/cm³
- pH-værdi (1 %): ca. 11

Indholdsstoffer

Tensider, enzymer, afkalkningsmidler, kompleksdannere, duftstoffer.

Opbevaring

ProCare Tex 11 COL skal opbevares tørt og beskyttet mod frost. Beholderen skal lukkes efter brug. Efter der er blevet fjernet delmængder, skal beholderen lukkes igen. Produktet er i uåbnet tilstand mindst holdbar i 24 måneder.

Fare- og sikkerhedsanvisninger

Sikkerheds- og miljøinformationer findes i sikkerhedsdatabladene. Disse findes på nedenstående Miele-websider. Beholderen skal være tom og lukket ved bortskaffelse. Bortskaffelse af rester: Se sikkerhedsdatablad. Oplysningerne heri er baseret på vores aktuelle viden og erfaringer. De fritager ikke brugeren for egne kontroller og forsøg. En juridisk bindende garanti for bestemte egenskaber kan ikke udledes heraf.

Emballage- og tilbehør, der leveres

Betegnelse	Beholder
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	5 kg spand
<i>ProCare Tex 11 COL</i>	20 kg pose

Kontaktoplysninger**Tyskland**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tlf. +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Danmark

Miele A/S
Erhvervsvej 2
2600 Glostrup
Tlf. +45 43271510
professional@miele.dk
www.miele.dk/professional

Producent

Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH
Rheingastr. 87–93
65203 Wiesbaden
Tlf. +49 611 9271-0
info@kreussler.com
www.kreussler.com