

ProCare

Shine 10 GC



Detersivo

Uso

ProCare Shine 10 GC è un detersivo liquido alcalino (concentrato liquido) per lavastoviglie industriali con sistema ad acqua pulita e lavastoviglie a liscivia unica.

Caratteristiche di prodotto

- Contraddistinto dal marchio Ecolabel EU
- Particolarmente adatto al lavaggio dei bicchieri
- Per uso universale con ottime prestazioni di lavaggio in caso di sporco leggero e medio
- Previene i depositi di calcare e protegge le stoviglie
- Previene la corrosione
- Adatto a stoviglie resistenti agli alcali, anche in argento
- Adatto anche a stoviglie con ornamenti delicati
- Non adatto all'alluminio
- Contiene alcali e agenti complessanti
- Non contiene fosfati e cloro attivo

ProCare Shine 10 GC è a solo uso industriale.

Applicazione e dosaggio

ProCare Shine 10 GC è adatto ai programmi delle lavastoviglie industriali Miele Professional.

- Dosaggio preciso ed economico tramite pompa di dosaggio
- Selezionare il dosaggio in base al grado di sporco e alla durezza dell'acqua. Osservare le seguenti indicazioni di dosaggio:
 - 0-6 °dH: 2-4 ml/l (0,2-0,4%)
 - 7-13 °dH: 3-4,9 ml/l (0,3-0,49%)
- Area durezza dell'acqua consigliata: 0-3 °dH

La selezione del programma deve avvenire in base alle stoviglie e al tipo di sporco da lavare. Una scelta di programma non adatta, così come un sovra- o sotto-dosaggio di detersivo potrebbero condurre a risultati di lavaggio non soddisfacenti. All'occorrenza, oltre all'impostazione di serie della lavastoviglie (con le macchine Miele di solito lo 0,3 %), si possono fare anche degli adeguamenti.

Con il lavaggio si consiglia l'impiego di acqua dolce (0-3 °dH). Durezze di acqua superiori (fino a max. 8 °dH) possono essere compensate anche con l'aumento della concentrazione di dosaggio. A tutela della lavastoviglie e delle stoviglie si consiglia tuttavia l'utilizzo di un sistema di trattamento dell'acqua (ad es. addolcitore interno/esterno) per raggiungere i valori di durezza dell'acqua consigliati.

Da tenere presente

- Non mischiare con altri prodotti.
- Se si cambia prodotto, occorre pulire il sistema di dosaggio: sciacquare con acqua e arieggiare.
- Osservare le istruzioni d'uso delle lavastoviglie Miele Professional.



Particolarmente adatto al lavaggio dei bicchieri

Persino quando si lavano i bicchieri, molto dipende dalla perfetta interazione tra diversi fattori. Al primo posto l'esigenza di ottenere risultati di pulizia senza bisogno di lucidare dopo ed evitare la corrosione del vetro. A preservare il vetro contribuisce l'alcalinità del detersivo, ad es. *ProCare Shine 10 GC*. Con i detersivi solo leggermente alcalini il vetro rilascia micro-particelle (corrosione del vetro). A seconda delle esigenze dei risultati, la conducibilità dell'acqua di risciacquo dovrebbe essere il più bassa possibile.



Contraddistinto dal marchio Ecolabel EU

Utilizzando questo prodotto a marchio UE e osservando le indicazioni di dosaggio, si contribuisce a ridurre i rifiuti e l'inquinamento delle acque.

EU Ecolabel : DE/038/063

ProCare

Shine 10 GC



Detersivo

Dati tecnici

- Densità (20 °C): ca. 1,2 g/cm³
- Valore pH della soluzione: 11,7-12,2

Soddisfa i requisiti posti dal regolamento CE sui detersivi 648/2004

Stoccaggio

- Temperatura: da -7 °C fino a 40 °C
- Il prodotto, se ben conservato, non presenta limiti temporali di utilizzo.

Indicazioni di pericolo e istruzioni di sicurezza

Informazioni in materia di ambiente e sicurezza si trovano nelle schede dati sicurezza CE. Sono disponibili sul sito www.miele-professional.com.

Se usato in modo corretto il prodotto è sicuro dal punto di vista delle direttive univoche sulla trasformazione alimentare.


Smaltire l'imballaggio solo se vuoto e chiuso. Smaltimento resti contenuto: v. scheda dati sicurezza.

I dati di questa scheda informativa si basano sullo stato delle conoscenze ed esperienze attuali. Non esonerano l'utilizzatore dall'effettuare verifiche ed esperimenti in proprio. Dalle presenti pagine non si può evincere una garanzia vincolante a livello giuridico di determinate caratteristiche.

Unità di confezionamento disponibili e accessori

Denominazione	Confezione	Mat.Nr.
ProCare Shine 10 GC	Tanica da 5 l	10 714 610
ProCare Shine 10 GC	Tanica da 10 l	10 714 950
Chiave tanica da 5 l e da 10 l		9 066 810
Vaschetta di raccolta DTD 2 per 2 taniche da 5 e 10 litri della serie ProCare		10 695 460

Contatti:

 www.miele-professional.com

Germania

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh
Telefono 0 800 22 44 644

Italia

Miele Italia S.r.l.
Strada di Circonvallazione, 27
39057 S. Michele Appiano (BZ)
info@miele-professional.it
Agenzie e centri di assistenza tecnica autorizzati Miele in tutte le regioni italiane.
Tel: 0471 666319

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Telefono 056 417 23 61
procurement@miele.ch



etol Eberhard Tripp GmbH
Allerheiligenstraße 12
D-77728 Oppenau
www.etol.de