

Prodotto per la pulizia della macchina

Applicazione:

Detergente in polvere, alcalino. Per la pulizia e la manutenzione di lavatrici industriali, lavastoviglie e macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione Miele Professional.

Proprietà del prodotto:

- Per rimuovere residui ostinati di amido e altro sporco organico, ad es. proteine, grasso e olio.
- Può essere utilizzato con qualsiasi durezza dell'acqua.
- Contiene ossigeno attivo
- Non contiene sostanze profumate
- Non contiene fosforo
- Questo prodotto è particolarmente adatto all'uso in lavastoviglie e lavatrici industriali Miele Professional con capacità fino a 11 kg.

Uso e dosaggio:

Una pulizia di base alcalina con ProCare Universal 77 A deve essere eseguita solo quando e se necessario, al massimo ogni tre mesi. Se i depositi e i residui persistono, è necessario controllare i parametri di processo della macchina e i prodotti chimici utilizzati, che potrebbero dover essere ottimizzati.

- Solo per il dosaggio manuale; disattivare il dosaggio automatico di detersivo e riattivarlo al termine della pulizia di base.
- La macchina deve essere vuota durante la pulizia di base.
- Il dosaggio deve avvenire solo nel lavaggio principale se si utilizza il prelavaggio.
- È necessario un accurato risciacquo finale per evitare residui.

Identificativo del modello	Dosaggio	Area di dosaggio	Programma consigliato
Lavatrici SmartBiz	tubetti da 0,5	Nel cestello e nel cassetto detersivi	Cotone 60 °C, senza centrifuga
Piccoli giganti	tubetti da 0,5		Cotone colorato 60 °C, senza centrifuga
Piccoli giganti Mop Star	1 tubetto		Cotone colorato 60 °C, senza centrifuga
Lavatrici industriali Capacità ≤ 11 kg	1 tubetto		Cotone colorato 60 °C
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione	1 tubetto	Fondo della vasca di lavaggio	Programma per la pulizia di base
Lavastoviglie industriali con un sistema ad acqua pulita	tubetti da 0,5		Programma di lavaggio di manutenzione Alternativa: programma intenso, dosaggio dopo il prelavaggio
Lavastoviglie industriali con sistema a liscivia unica	1 tubetto	Nel serbatoio	• Se precedentemente utilizzato: eseguire il programma di autopulizia e vuotare il serbatoio. • Riempire il serbatoio di acqua pulita. • Temperatura di dosaggio: a 50–70 °C • 1–2 cicli nel programma più breve • Tempo di azione 30 minuti • 5 cicli nel programma più lungo • Terminare eseguendo il programma di autopulizia e vuotando il serbatoio

ProCare Universal 77 A è studiato per garantire la resa migliore nelle macchine Miele Professional.

Attenzione:

- Non mischiare con altri prodotti.
- Solo per uso professionale.
- Seguire le istruzioni d'uso delle macchine Miele Professional.
- Alcuni modelli di lavastoviglie dispongono di un programma di assistenza tecnica separato per la manutenzione della macchina, che può essere attivato dall'assistenza tecnica.
- Il prodotto è adatto solo alla pulizia di base alcalina. Per i depositi minerali, si consiglia la decalcificazione con ProCare Universal 81 C.

Prodotto per la pulizia della macchina

Dati tecnici:

Densità di massa: 1.026 g/cm³

Valore pH (a 50 g/l, 20 °C): 11

Componenti:

Candeggianti, leganti di calcare, tensioattivi, disperdenti.

Conservazione:

- Chiudere il coperchio dopo l'uso. Il prodotto può raggrumarsi quando viene nebulizzato e perdere la sua efficacia.
- Condizioni di conservazione: conservare in luogo fresco e asciutto.

Rischi e indicazioni sulla sicurezza:

Per informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente, consultare le schede tecniche di sicurezza.

Sono disponibili sui siti web di Miele elencati di seguito. Se utilizzato secondo le istruzioni, il prodotto è sicuro nel rispetto delle linee guida pertinenti sulla lavorazione degli alimenti.

Smaltire i contenitori solo quando sono completamente vuoti e sigillati. Per lo smaltimento dei residui, consultare la scheda tecnica di sicurezza.

Tutte le informazioni contenute in questo opuscolo sono aggiornate e corrette in base alle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, ciò non esonera gli utenti dall'obbligo di effettuare i propri controlli e test. Dal presente documento non è possibile dedurre una garanzia giuridicamente vincolante di specifiche proprietà del prodotto.

Unità di imballaggio disponibili:

Designazione	Unità di imballaggio
ProCare Universal 77 A	Tubetto da 500 g

Informazioni di contatto:**Germania**

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Italia

Miele Italia G.m.b.H.
Strada di Circonvallazione 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)
Tel.: +39 471 666 319
professional@miele.it
www.miele.it/de/p/index.htm

Importatore per la Svizzera

Miele AG
Limmatstr. 4
8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

**Germania**

BECKER-CHEMIE GmbH
Westring 87-89
33818 Leopoldshöhe, Germania
www.becker-chemie.de