

Syrebaserat blekmedel

Tillämpning:

ProCare Tex 20 OB är ett flytande, surt och stabiliserat koncentrerat syrebaserat blekmedel för användning i professionella tvättmaskiner.

Produktens egenskaper:

- Optimal syrebärare i tvättvattnet
- Restfri nedbrytning
- Idealisk tillsats för alla tvättmedel
- Stadig syretillförsel tack vare specialanpassade stabilisatorer

Doseringsrekommendationer:

ProCare Tex 20 OB är anpassat till programprocesserna i Miele Professionals tvättmaskiner.

- Exakt och ekonomisk dosering via doseringspump
- Tillsätt 2–3 ml per kg torr tvätt i en tvättcykel vid behov

Mängden doserat medel beror på hur smutsig tvätten är och vattnets hårdhetsgrad.

Observera:

- Får inte blandas i koncentrerad form med andra produkter.
- Innan du byter produkt ska doseringssystemet, inklusive sugslangar, sköljas med vatten.
- Bruksanvisningen för Miele Professional-produkten måste följas.

Tekniska data:

- Densitet (20 °C): 1,13 g/ml
- pH-värde (1 %-lösning): 1,5–2,5

Innehåll enligt EU-förordning 648/2004 gällande tvättmedel:

- Blekmedel baserat på aktivt syre

Förvaring:

ProCare Tex 20 OB ska endast förvaras i sin ursprungliga behållare. Skyddas mot värme och fukt. Återförslut alltid behållare när den erforderliga mängden medel har avlägsnats.

ProCare Tex 20 OB

Syrebaserat blekmedel

Risker och säkerhetsanvisningar:

För säkerhets- och miljöinformation, se säkerhetsdatablad. Dessa finns tillgängliga på Miele's hemsidor enligt listan nedan.

Behållare får endast kasseras när de är helt tomma och förslutna. Se säkerhetsdatablad angående bortscaffande av produktrester.

All information i denna broschyr är aktuell och korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet. Detta befriar dock inte användarna från skyldigheten att utföra egna kontroller och tester.

En juridiskt bindande försäkran om specifika produkttegenskaper kan inte härledas från detta.

Tillgängliga förpackningsenheter och tillbehör:

Produktbeteckning	Förpackningsenhet
ProCare Tex 20 OB	5 l behållare
ProCare Tex 20 OB	10 l behållare
ProCare Tex 20 OB	20 l behållare
Nyckel till behållare	För alla behållare för kemikalier
DTD 2 uppsamlingskärl	5- och 10-litersbehållare
Mitta-astia	250 ml
Poistoventtiili	5 ja 10 l kanistereille

Kontaktinformation:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Tyskland

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com