

Detergente para lã

Aplicação:

O *ProCare Tex 10 W* é um detergente ligeiramente ácido e altamente ativo para lavagem delicada de lã em máquinas de lavar roupa Miele Professional.





O *ProCare Tex 10 W* é ideal para o tratamento da roupa industrial.

Ingredientes especiais proporcionam uma proteção fiável da cor. Este detergente é delicado nas fibras graças a polímeros protetores e um sistema tampão integrado que evita que deformem.

Propriedades do produto:

- Particularmente eficaz já no intervalo de baixas temperaturas de 0 °C a 30 °C
- Aplicável em todos os graus de dureza da água
- Sem transferências de cor
- Impede a descoloração acinzentada
- Sem deformar a lã

Recomendação de dosagem [ml por kg de roupa]:

			
1°dH ≈ 0,18 mmol/l	ml/kg	ml/kg	ml/kg
°dH			
0 – 8,4	14	17	20
8,4 – 14	17	20	23
> 14	20	23	26

Os graus e valores de dureza da água podem ser fornecidos pelas empresas fornecedoras de água.

O *ProCare Tex 10 W* é adaptado às sequências do programa nas máquinas de lavar roupa da Miele Professional.

- Dosagem exata e económica através de uma bomba doseadora
- Recomendação de dosagem em função da dureza da água

Tenha em atenção:

- Não misturar com outros produtos.
- As instruções de utilização das máquinas de lavar roupa da Miele Professional devem ser observadas.
- Antes de efetuar uma troca de produtos, lavar o sistema de dosagem com água, incluindo os tubos de sucção.

Caraterísticas técnicas:

- Densidade: 1,02 g/cm³
- Valor de pH (solução a 1 %): 4,8–5,8

Ingrediente:

- Tensioativos, solventes, amaciadores de água, agentes reengordurantes, fragrância, inibidores da transferência de cor, conservantes

Armazenamento:

O *ProCare Tex 10 W* deve ser armazenado num local seco e protegido do gelo. Fechar novamente os recipientes após a remoção da quantidade necessária de produto.

ProCare Tex 10 W

Detergente para lãs

Indicações de perigo e de segurança:

Pode encontrar mais informações relativas à segurança e ambiente nas fichas de dados de segurança. Estas estão disponíveis nos websites da Miele apresentados abaixo.

Eliminar os recipientes apenas quando estiverem completamente esvaziados e fechados.

Consulte a ficha de dados de segurança quanto à eliminação de restos de produto.

As informações na presente ficha informativa são, com base nos nossos conhecimentos e experiência, atuais e corretas. No entanto, não isentam os utilizadores de conduzirem os seus próprios testes e ensaios.

Uma garantia juridicamente vinculativa de certas características do produto não pode ser derivada disto.

Unidades de embalagem e acessórios disponíveis:

Designação	Unidade de embalagem
<i>ProCare Tex 10 W</i>	Recipiente de 20 l
<i>Chave para tampa do recipiente</i>	Para todos os recipientes
<i>Tabuleiro apara-pingos DTD 2</i>	Recipientes de 5 e 10 l
<i>Copo graduado</i>	250 ml
<i>Torneira de drenagem</i>	Recipientes de 5 e 10 l

Dados de contacto:

Alemanha

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel.: +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa, Lda.
Av. do Forte, 5
2790-073 Carnaxide
Telefone +351 21 4248 425
professional@miele.pt
www.miele.pt/professional



Alemanha

BÜFA Cleaning GmbH & Co. KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com