

Agent de blanchiment à base d'oxygène

Application :

ProCare Tex 20 OB est un agent de blanchiment concentré liquide, acide et stabilisé, à base d'oxygène, destiné aux lave-linge professionnels.

Propriétés du produit :

- Agent d'oxygénation idéal dans les bains lessiviels
- Décomposition sans résidu
- Additif optimal pour toutes les lessives
- Oxygénation constante grâce à des stabilisateurs spéciaux

Recommandations de dosage :

ProCare Tex 20 OB est conçu pour donner les meilleurs résultats dans les lave-linge Miele Professional.

- Dosage précis et économique grâce à la pompe de dosage
 - Ajouter 2 à 3 ml par kg de linge sec à un cycle de lavage si nécessaire
- La quantité de produit dosée dépend du degré de salissure et de la dureté de l'eau.

Remarque :

- Ne pas mélanger sous forme concentrée avec d'autres produits.
- Avant de changer de produit, rincer le système de dosage, y compris les flexibles d'aspiration, avec de l'eau.
- Les modes d'emploi des lave-linge Miele Professional doivent être respectés.

Caractéristiques techniques :

- Densité (20 °C) : 1,13 g/ml
- Valeur de pH (solution à 1 %) : 1,5–2,5

Composants selon le règlement UE 648/2004 relatif aux détergents :

- Agent de blanchiment à base d'oxygène actif

Stockage :

ProCare Tex 20 OB doit être conservé dans son réservoir d'origine. Protéger contre la chaleur et l'humidité. Les réservoirs doivent toujours être à nouveau scellés une fois que la quantité requise de produit a été prélevée.

Agent de blanchiment à base d'oxygène

Risques et consignes de sécurité :

Consulter les informations relatives à la sécurité et à l'environnement dans les fiches de données de sécurité. Elles sont disponibles sur les sites Internet de Miele indiqués ci-dessous. Éliminer les réservoirs uniquement lorsqu'ils sont complètement vides et fermés. Voir la fiche de données de sécurité concernant l'élimination des résidus.

Toutes les informations contenues dans ce dépliant correspondent à l'état actuel de notre connaissance et expérience et sont correctes. Cela ne dispense toutefois pas les utilisateurs de procéder à leurs propres vérifications et tests.

Il n'est pas possible d'en déduire une garantie juridiquement contraignante des propriétés spécifiques du produit.

Unités de conditionnement et accessoires disponibles :

Désignation	Unité de conditionnement
ProCare Tex 20 OB	Bidon de produit de 5 l
ProCare Tex 20 OB	Bidon de produit de 10 l
ProCare Tex 20 OB	Bidon de produit de 20 l
Clé pour bidon	Pour tous les bidons
DTD 2 bacs collecteur	Bidons de produit de 5 l et de 10 l
Verre doseur	250 ml
Robinet de vidange	Bidons de produit de 5 l et de 10 l

Coordonnées :

Allemagne

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tél. : +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

France

Miele S.A.S.
9, avenue Albert Einstein
93150 Le Blanc-Mesnil
Téléphone +33 1 49394400
advpro@miele.fr
www.miele.fr/professional

Importateur pour la Suisse

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach
Tél. +41 (0) 56 4172000
professional@miele.ch
www.miele.ch/professional

Belgique

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem
Téléphone +32 2 4511411
info@miele.be
www.miele.be/professional

Luxembourg

Miele s.à r.l.
20, Rue Christophe Plantin
L-2339
Tél. : +352 49711-20/22
professional@miele.lu
www.miele.lu/de/professional/index.htm



Allemagne

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com