

Happipohjainen valkaisuaine

Käyttökohde:

ProCare Tex 20 OB on nestemäinen, hapan ja stabiloitu happivalkaisuainetiiviste ammattikäyttöön.

Tuotteen ominaisuudet:

- Luovuttaa hapetta pesuliuokseen
- Hajottaa ilman jäämiä
- Ihanteellinen apuaine kaikille pesuaineille
- Vapauttaa hapetta tasaisesti stabilointiaineiden ansiosta

Annostussuositus:

ProCare Tex 20 OB on suunniteltu toimimaan erityisesti Miele Professional -pesukoneissa.

- Tarkka ja taloudellinen annostelu annostuspumpun avulla
 - Lisää pesuohjelmaan tarvittaessa 2–3 ml pyykkikiloa kohti
- Annostusmäärään vaikuttavat pestävän pyykin likaisuus sekä vedenkovuus.

Huomaa:

- Tiivistettä ei saa sellaisenaan sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
- Huuhtelee annostusjärjestelmä, letkut ja imuputket ennen kuin vaihdat tuotteen toiseen.
- Noudata Miele Professional -pyykinpesukoneiden käyttöohjeita.

Tekniset tiedot:

- Tiheys (20 °C:ssa): 1,13 g/ml
- pH-arvo (1 %:nen liuos): 1,5–2,5

Ainesosat pesuaineista annetun EY-asetuksen nro 648/2004 mukaisesti:

- Aktiivihappipohjainen valkaisuaine

Varastointi:

ProCare Tex 20 OB tulee säilyttää alkuperäispakkauksessaan. Suojattava lämmöltä ja kosteudelta. Sulje pakkaukset välittömästi sen jälkeen, kun riittävä määrä tuotetta on otettu.

ProCare Tex 20 OB

Happipohjainen valkaisuaine

Vaara- ja turvalausekkeet:

Katso turvallisuus- ja ympäristötiedot käyttöturvallisuustiedotteista. Löydät ne Mielen verkkosivuilta.

Hävitä pakkaukset vain täysin tyhjinä ja suljettuina. Kemikaalijäämien hävittäminen, ks. käyttöturvallisuustiedote.

Kaikki tässä tuotetietokortissa annetut tiedot ovat ajantasaisia, oikeita ja totuudenmukaisia.

Se ei kuitenkaan vapauta käyttäjiä veloitteesta suorittaa omia tarkastuksia ja testejä.

Tätä ei voida katsoa oikeudellisesti sitovaksi vakuutukseksi tuotteiden ominaisuuksista.

Pakkausyksiköt ja varusteet:

Nimitys	Pakkausyksikkö
ProCare Tex 20 OB	5 l kanisteri
ProCare Tex 20 OB	10 l kanisteri
ProCare Tex 20 OB	20 l kanisteri
Kanisteriavain	Sopii kaikkiin kanistereihin
DTD 2 -alusta	5 ja 10 l kanistereille
Mitta-astia	250 ml
Poistiventtiili	5 ja 10 l kanistereille

Yhteystiedot:

Saksa

Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tel. +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Suomi

Miele Oy
Porttikaari 6
01200 VANTAA
Puh.: (09) 857 97 500
professional@miele.fi
www.miele.fi/professional



Germany

BÜFA Cleaning GmbH & Co KG
August-Hanken-Str. 30
26125 Oldenburg
www.buefa.com